

ELMO BOARD App For Zoom アプリはご使用の電子黒板モデルによって対応している書画カメラが異なります。
カメラ(USB2.0/USB3.0)が○になっている場合は映像出力が可能です。マイク(USB2.0/USB3.0)が○になっている場合はマイク機能を利用可能です。

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM55S7CL, CBS-ELM55F7CL CBS-ELM65S7CL, CBS-ELM65F7CL CBS-ELM75S7CL, CBS-ELM75F7CL CBS-ELM86S7CL, CBS-ELM86F7CL ELB-ELM55S7, ELB-ELM55S7-BK, ELB-ELM55S7-WH, ELB-ELM55F7, EL55R1 ELB-ELM65S7, ELB-ELM65S7-BK, ELB-ELM65S7-WH, ELB-ELM65F7, EL65R1 ELB-ELM75S7, ELB-ELM75S7-BK, ELB-ELM75S7-WH, ELB-ELM75F7, EL75R1 ELB-ELM86S7, ELB-ELM86S7-BK, ELB-ELM86S7-WH, ELB-ELM86F7, EL86R1	ELxxR1モデル	
		カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)
L-12F	○	×	
L-12W	○	○	
L-12G	○	○	
L-12iD	○	○	
MA-1	○	○	
MX-P	○	×	
MX-P2	○	○	
MX-P3	○	○	
OX-1	○	×	
TX-1	○	×	

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM55S8CL, CBS-ELM55C8CL, CBS-ELM55F8CL CBS-ELM65S8CL, CBS-ELM65C8CL, CBS-ELM65F8CL CBS-ELM75S8CL, CBS-ELM75C8CL, CBS-ELM75F8CL CBS-ELM86S8CL, CBS-ELM86F8CL ELB-ELM55C8, ELB-ELM55S8, ELB-ELM55S8-BK, ELB-ELM55S8-WH, ELB-ELM55F8, EL55R2 ELB-ELM65C8, ELB-ELM65S8, ELB-ELM65S8-BK, ELB-ELM65S8-WH, ELB-ELM65F8, EL65R2 ELB-ELM75C8, ELB-ELM75S8, ELB-ELM75S8-BK, ELB-ELM75S8-WH, ELB-ELM75F8, EL75R2 ELB-ELM86S8, ELB-ELM86S8-BK, ELB-ELM86S8-WH, ELB-ELM86F8, EL86R2	ELxxR2モデル			
		カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×	
L-12W	○	○	○	○	
L-12G	○	○	○	○	
L-12iD	×	×	×	×	
MA-1	○	○	○	○	
MX-P	○	×	×	×	
MX-P2	○	○	○	○	
MX-P3	○	○	○	○	
OX-1	○	×	○	×	
TX-1	×	×	×	×	

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM55S9CL, CBS-ELM55C9CL, CBS-ELM55F9CL CBS-ELM65S9CL, CBS-ELM65C9CL, CBS-ELM65F9CL CBS-ELM75S9CL, CBS-ELM75C9CL, CBS-ELM75F9CL CBS-ELM86S9CL, CBS-ELM86F9CL ELB-ELM55C9, ELB-ELM55S9, ELB-ELM55S9-BK, ELB-ELM55F9, EL55R3 ELB-ELM65C9, ELB-ELM65S9, ELB-ELM65S9-BK, ELB-ELM65F9, EL65R3 ELB-ELM75C9, ELB-ELM75S9, ELB-ELM75S9-BK, ELB-ELM75F9, EL75R3 ELB-ELM86S9, ELB-ELM86S9-BK, ELB-ELM86F9, EL86R3	ELxxR3モデル			
		カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×	
L-12W	×	○	×	○	
L-12G	○	○	○	○	
L-12iD	×	○	×	○	
MA-1	×	○	×	○	
MX-P	○	×	×	×	
MX-P2	○	○	○	○	
MX-P3	○	○	○	○	
OX-1	○	×	○	×	
TX-1	○	×	○	×	

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM65C10CL, CBS-ELM65F10CL CBS-ELM75C10CL, CBS-ELM75F10CL CBS-ELM86S10CL, CBS-ELM86F10CL ELB-ELM65C10, ELB-ELM65S10-BK, ELB-ELM65F10, EL65R4 ELB-ELM75C10, ELB-ELM75S10-BK, ELB-ELM75F10, EL75R4 ELB-ELM86S10, ELB-ELM86S10-BK, ELB-ELM86F10, EL86R4	ELxxR4モデル			
		カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×	
L-12W	○	○	○	○	
L-12G	○	○	○	○	
L-12iD	○	○	○	○	
MA-1	○	○	○	○	
MX-P	○	×	×	×	
MX-P2	○	○	○	○	
MX-P3	○	○	○	○	
OX-1	○	×	○	×	
TX-1	○	×	○	×	

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM65C11, CBS-ELM65F11 CBS-ELM75S11, CBS-ELM75F11 CBS-ELM86S11, CBS-ELM86F11 ELB-ELM65C11, ELB-ELM65S11-BK, ELB-ELM65F11, EL65R5 ELB-ELM75S11, ELB-ELM75S11-BK, ELB-ELM75F11, EL75R5 ELB-ELM86S11, ELB-ELM86S11-BK, ELB-ELM86F11, EL86R5	ELxxR5モデル	
		カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	
L-12W	○	×	
L-12G	○	○	
L-12iD	○	×	
MA-1	○	×	
MX-P	×	×	
MX-P2	○	○	
MX-P3	○	○	
OX-1	○	×	
TX-1	○	×	

▼32インチモバイルディスプレイ：	EL32M1 MOMOBo	EL32M1 MOMOBo			
		カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×	
L-12W	×	○	×	○	
L-12G	○	○	○	○	
L-12iD	×	×	×	×	
MA-1	×	○	×	○	
MX-P	○	×	×	×	
MX-P2	○	○	○	○	
MX-P3	○	○	○	○	
OX-1	○	×	○	×	
TX-1	○	×	○	×	