書画カメラ L-12G ファームウェアアップデート方法

※ファームウェアアップデートを実施するとカメラの設定は初期化されます。
※内部ストレージに保存された録画データおよび静止画は消えません。
※アップデートが完了するまで、途中で電源を切らないでください。



L-12G本体の電源ケーブルを抜きます。

1

SDカードにファームウェアデータをダウンロードします。
 ファームウェアデータ(最新版)は以下ページに掲載しています。

<u>https://www.elmo.co.jp/support/download/driver/</u> 「L-12G」項目より「ファームウェア」をダウンロードしてください。

3 ダウンロードしたファームウェア(ZIPファイル)を解凍し、



[ファームウェアを保存 したSDカードをL-12G 本体横のSDカードス ロットに挿入します。



5

L-12Gの電源ケーブルを接続し、電源LEDが赤点灯になるまで待ちます。



6 電源LEDが赤点灯になったら、[決定]ボタン → と[明るさ+]ボタン ☆ を同時に押し、LEDが消えたら手を放します。 その後、正常に起動するとLEDが紫色に点灯し、ファームウェア更新が行われます。



書き込みが完了したら、L-12G本体の電源ボタンを押下し電源をONします。 L-12Gのファームウェアバージョンを確認するため、モニターやプロジェ クターにHDMIケーブルもしくはRGBケーブルで接続します。 [MENU]ボタン 🔊 を押してディスプレイにカメラメニューを表示します。

本体ボタン	モニタ	ター/プロジェクター	に表示したカメラ剛	快像画面
		 設定 三 メニュー項目 № ミラー反転 ▲ 顕微鏡モード ● ジリッカーモード ● ミラキャスト自動接続 ● ミラキャスト自動接続 ● ミラキャスト出力 ※ 解像度 □ 出力映像画角 ● マイク音声切換 ● 音声出力先 	設定のみ OFF オート ノーマル (16:9) / 1080p 内蔵マイク HDMI OUT	×
[録画]ボタン 👳	を押して項目を移	動しメニューの中た	から[カメラ情報]	を選びます
		 設定 ● UVC使用時の音声 ● 採園データへフリーズ機能適用 ※ AFボタンのフリーズ機能 □ R1モード ○ 初期化 ① カメラ情報 	動画ファイル OFF ON OFF	×
[決定]ボタン 🕢	を押すとカメラ情報	報が表示されます。		
	() h	●×ラ情報 製品名 FW バージョン 仕向 MAC address	L-12G EM-CA1280-0037 JAPAN 20:50:e7:b5:13:fe	

o

L-12GのFWバージョン(ファームウェアバージョン)が表示されます。 末尾の数字(上図の場合は 0037)をご覧いただき、アップデートしたいバージョンに なっているかご確認ください。