

※【セキュリティキー入力による接続方法】でのネットワーク接続が うまくいかない場合は、下記の方法で接続してください。

【製品のスマート無線設定スイッチを使った 接続方法】

※接続する PC が WPS に対応している必要があります。

本製品のアンテナ横にある無線設定スイッチ(SET)を 指で押します。

SETTING LED が緑点滅したら、無線設定スイッチから 指を離します。



本製品と PC が通信を開始して、PC に本製品と同じ設定 値を自動的に設定します。

SETTING LED が緑点灯したら、設定完了です。



- SETTING LED : 緑点灯

※「このネットワーク上の PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンター や TV などのデバイスに自動的に接続しますか?」が表示されたら 「いいえ」をクリックします。

画像伝送機能を使用するための準備をする

表示用 PC にアプリケーションをインストールする

使用する表示用 PC の事前準備をします。



2 表示用 PC に、付属の CD-ROM に収録されている アプリケーション「EIT」(ELMO Interactive Toolbox) をインストールします。(以降 EIT と表記) ※手順にしたがって「EIT」をインストールしてください。

画像伝送機能を使用する

表示用 PC に表示された内容を、接続しているディスプ レイに表示する手順を説明します。

ELMO ICB Manager を起動して使用する

表示用 PC で ELMO ICB Manager を起動します。 ※ELMO ICB Manager の起動方法は、アプリケーション「EIT」を インストールしたときにデスクトップ上に作成されるショート

インストールしたときにテスクトッフ上に作成されるショート カットアイコン()をダブルクリックしてください。

2 ELMO ICB Manager のメイン画面が表示されて、 一覧にネットワーク上の本製品が表示されます。



【ディスプレイに画像を投映する(接続)方法】

1 接続する本製品を選択して、接続ボタン(●)を クリックします。



2 表示用 PC に表示されている画像がディスプレイに 表示されます。

【画像の投映をやめる(切断)方法】

1 接続している本製品を選択して、切断ボタン(Solar)を クリックします。

探話		礼无无意
- 📥 CRI-1	(***.***.***.***/ EL******)	
CRI-1	(***.***.***.*** / EL*****)	接続中

2 ディスプレイが待機画面に戻ります。

EIT を起動して使用する

EIT本体アプリケーションを使うことで、ディスプレイに表示した画像に対して描画することができるなど、EITに備わる様々な機能を使用することができるようになります。

※EIT アプリケーションを使用することによって、描画機能、 書画映像のコントロール、画像保存、映像再生、教育支援 (映像の拡大縮小、ハイライト、マスクなど)の機能を使うことが できます。



- ※EIT の起動方法は、アプリケーション「EIT」をインストールした ときにデスクトップ上に作成されるショートカットアイコン(をダブルクリックしてください。
- 2 PC 操作モードウィンドウの「PC 描画モード」アイコン (🗾)をクリックし、EIT メニューアイコンを表示しま す。

※下記は EIT の操作画面の一部です。



8 EIT メニューアイコンの「ELMO ICB Manager」アイコン
 ()をクリックします。
 ※下記は EIT の操作画面の一部です。



4 ELMO ICB Manager のメイン画面が表示されて、 一覧にネットワーク上の本製品が表示されます。



ディスプレイに画像を投映する(接続)方法、画像の 投映をやめる(切断)方法は、左記と同じ操作で行う ことができます。

困ったときは・・・

製品のお問い合わせは、下記営業部へ
株式会社エルモ社 エルモソリューションカンパニー http://www.elmosolution.cojp □ 営業統括本部 ■ 北海道営業部 〒001-0021 TEL.011-738-5811 札幌市北区北 21 条西 8 丁目 3 番 8 号バックスビル ■ 東北営業部 〒980-0023 TEL.022-266-3255 仙台市青葉区北目町 1 番 18 号ピースビル北目町 4 階 ■ 中国営業部 〒730-0041 TEL.082-248-4800 広島市中区小町 5 番 8 号 ドルチェ 2 階 ■ 九州営業部 〒812-0039 TEL.092-281-4131 福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階
 □ 首都圏営業本部 〒108-0073 TEL.03-3453-6471 東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル4 階
□ セキュリティ営業本部 〒108-0073 TEL.03-3453-6471 東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル4 階
 □ 中部営業本部 〒467-8567 TEL.052-811-5261 名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号
 □ 近畿·四国営業本部 〒550-0014 TEL.06-6541-0123 大阪市西区北堀江三丁目 12 番 23 号 三木産業ビル 9 階
徳島オフィス 〒772-0017 TEL.088-678-9035 鳴門市撫養町立岩字七枚 82 番地
お電話いただいた際には、お客様のご質問・ご要望等を正確に把握するため、 通話内容を録音させていただく場合がございます。
CV11CDA01 D0 I
キリトリセン
【保証規定】 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満 1 年間無料修理を 致しますので、お買い上げ店か本利用ガイドに記載されている当社サー ピス機関にお申し出ください。 尚、お買い上げ店または当社サービス機関にご持参いただくに際しての 諸費用は、お客様にご負担願います。また、お買い上げ店と当社間の運 賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって一部ご負担いただく場合が あります。 2. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。 (1) 使用上の誤まり(取扱い説明書以外の誤操作等)により生じた故障 (2) 当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃 除等による故障および損傷 (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、公害、落雷、異状電圧およびそ

(4) お買いあげ後の輸送、移動、落下保管上の不備等による故障および損傷

(5)本保証書の添付のない場合

(6) 販売店名、ご購入年月日等の記載事項を訂正された場合

本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。
 ※ご注意

1. 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、 これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

2. 本保証書の表示について、ご不明な点は本利用ガイドに記載されて いる当社サーピス機関にお問い合わせください。

【保証書取扱い上のご注意】

1. 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月日等が記入 されているかどうかをご確認ください。もし、記入もれがあった場合は、た だちにお買い上げ店へお申し出ください。

2. 本保証書は紛失されましても再発行致しませんので、大切に保存してください。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

【アフターサービスについて】

1. 修理完了品には、当社より修理明細書(修理伝票)が発行されます ので、修理品をお受け取りの際ご確認ください。

2. 部品の保有期間等アフターサーピスに関する事項については、取扱い説明書に詳しく記載されておりますのでご覧ください。又は最寄りの 弊社営業所へお問い合わせください。

3. 保証期間経過後の修理等についてのお問い合せは、取扱い説明書 に記載されているお近くの当社サービス機関をご利用ください。