

取扱説明書

VISUAL PRESENTER TX-1

ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。



■ 安全上のご注意

安全にお使いいただくために一必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。 ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



図記号の意味

\$	名称:注意
<u> </u>	意味:注意(しなければならないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や 絵で示します
\wedge	コーク・ホー
S	「急味、宗正(してはいけないこと)を示す 600 C、共体的な注意的存在は近くに久早で感じ 示します。
	 名称:風呂場·シャワー室での使用禁止
(\mathbb{N})	意味:本製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可
\mathbf{O}	能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	名称:接触禁止
(\mathbb{N})	意味:接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁
9	止内容が描かれています。
	名称∶分解禁止
(\mathbf{N})	意味∶本製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中
)	に具体的な禁止内容が描かれています。
	名称:強制
	意味:強制(必ずすること)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示しま
	<u>す。</u>
	名称:電源プラグをコンセントから抜け
	意味:使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示するもので、図の中に具体的
	な指示内容が描かれています。

⚠警告	
万一、煙が出ている、変なにおいや音がするときは、電源プラグをコンセントから抜 く。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙などが出なくなる のを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから 絶対におやめください。	
万一、本機の内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜く。 ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。	
万一、異物が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜く。 ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。(特にお子様のいる使用環境ではご注意ください。)	
万一、画面が映らないなどの故障の場合には、電源プラグをコンセントから抜く。 それから販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。	
万一、本機を落とし、キャビネットなどを破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜く。それから販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。	
電源ケーブル・ACアダプタのコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。	0
本機の裏ぶた、キャビネット、カバーは外さない。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。	
本機を改造しない。火災・感電の原因となります。	
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。	\bigcirc
電源ケーブル、ACアダプタは必ず付属品を使用する。 火災・感電の原因となります。	0
付属の電源ケーブル・ACアダプタは本機専用です。他の機器には使用しないでく ださい。	0
本機に水や異物を入れたり、濡らしたりしない。 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺では使用しないください。	\bigcirc
電源ケーブル・ACアダプタを本機の下敷きにしたり、上に重いものを乗せたり、敷 物などで覆わない。 コードが破損して、火災・感電の原因となります。(コードの上を敷物などで覆うこと により、それに気づかず、重い物を乗せてしまうことがあります。)	\bigcirc
電源ケーブル・ACアダプタを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。 破損して火災・感電の原因となります。	\bigcirc

風呂場、シャワー室では使用しない。
 火災・感電の原因となります。
 電源プラグの刃や取り付け面にほこりが付着している場合は、電源プラグを抜いてから、ほこりを取り除く。電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。
 面が鳴り出したら本体、接続ケーブル、電源ケーブル・ACアダプタなどには触れない。感電の原因となります。



使用上のご注意

- 本機の使用に際しては、必ず付属の電源ケーブル・AC アダプタをご使用ください。
- 付属の電源ケーブル・AC アダプタは本機専用です。他の機種に使用しないでください。
- ACアダプタは、販売した国に合わせたものが付属されています。日本国内で販売された製品に 付属の AC アダプタは、必ず AC100V、50Hz または 60Hz でお使いください。
- 保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでください。 変色、変形、故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、潮風の当たる場所、振動の多い所には置かないでください。
 使用上の環境条件は次のとおりです。
 温度:0℃~ 40℃ 湿度:30%~ 85%以下(結露しないこと)
- 本機の清掃は、乾いたやわらかい布で拭いてください。 シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。
- 輝点、黒点について 本機は、多くの画素により構成された CMOS エリアイメージセンサを使用しております。エリアイ メージセンサの構造上、いくつか正常動作しない画素を含む場合があり、出力画面上に輝点、 黒点が見られることがありますが、故障ではありません。
- 落下、転倒防止のため次のことをお守りください。
 - ・ 安定した台、机、テーブルの上で使用してください。決して、ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所に置かないでください。
 - 使用に際し、電源ケーブル、AC アダプタのコード、映像ケーブルが引っ張られないよう配置、
 配線をしてください。
- 本機を持ち運ぶ際は、本機下部を両手でお持ちください。決して、アームやカメラ部分を持たないでください。
- 使用(セットアップ、収納含む)、運搬に際しては、細心の注意を払い、カメラ部分に衝撃を与えな いようにしてください。
- 本機の各関節部の近くは、指を挟む可能性がありますので、アームやカメラヘッド部を動かす時にはご注意ください。



- カメラレンズを直接太陽に向けないでください。撮像不能になることがあります。
- LED 照明を直接見ないでください。至近距離から直視すると目を痛める恐れがあります。
- ■本製品の保証期間を超えて長時間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が 劣化する場合があります。有償にて部品交換致しますので、お買い上げの販売店か、下記弊社 ウェブサイトからお問い合わせください。

http://www.elmo.co.jp/

- メニュー/アイコンについて 本機では仕様上、お使いになる動作のモードやメニューの設定内容により、設定できなくなる項 目や、働かなくなる機能があります。
 - あなたが本機で撮影したものは、個人として利用する以外は、著作権法上、権利者に無断で使 用できません。

また個人として利用する目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

■ WiFi(無線 LAN)の電波について

■ 著作権について

- 本製品は 2.4GHz 帯の電波法令による適合証明を受けております。ご購入の国以外で使用 すると各国の電波法に抵触する可能性があります。
- 通信状況が悪い場合、設置場所を変更してください。遮蔽物が多い場所など、ご使用環境によっては、通信に悪影響を及ぼす場合があります。
 とくに次の条件下では通信ができません。
 - 送受信(本機とモニター)の間に鉄筋や金属およびコンクリートがある場合
- 次の条件下では本製品を使用しないでください。
 - ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器の近く
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)の近く
 - 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)の近く
- Bluetooth 機器との電波障害について Bluetooth 機器と本製品は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、お互いを近 くで使用すると電波障害が発生し、通信速度の低下や接続に障害が発生する可能性があり ます。接続に問題がある場合は、Bluetooth 機器か本製品の電源を切ってください。

■ 2.4GHz 帯使用に関する注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン 等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線 局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されていま す。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びに アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数帯を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記弊社ウェブサイトからご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた場合は、下記弊社ウェブサイトからお問い合わせください。

http://www.elmo.co.jp/

- 本製品はすべての無線 LAN(WiFi)対応機器との接続動作を確認したものではありません。 したがって、すべての無線 LAN(WiFi)対応機器との動作を保証するものではありません。 無線 LAN(WiFi) / Bluetooth は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干 渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。 接続に支障がある場合は、今お使いの無線 LAN(WiFi)、Bluetooth のいずれかの使用を中止し てください。
- SSID 及び Key の変更について
 - ・ 第3者による不正利用を防止するため、SSID及びKeyを変更することをお勧めします。変更 した SSID 及び Key は工場出荷時の設定に戻すことができます。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
 - 最新版は TX-1 オフィシャルウェブサイトでご確認いただけます。
 http://www.elmosolution.co.jp/products/download/dl_shoga.html
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。著作権法上、当社に無断で は使用できません。
- 万一、本製品の使用及び故障、修理、その他の理由により生じた損害、逸失利益または第三者 からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。

こんな使い方にご注意を

重症修理になりやすい使用方法の例を示しています。十分にお気を付けください。



■ 目次

■ 安全上のご注意	· 2
使用上のご注意······	· 5
こんな使い方にご注意を	· 8
■ 目次	. 9
● 同梱品	· 11
❷ 基本操作	· 12
2-1 書画カメラ	· 12
■各部の名称	12
■操作パネル	13
■背面パネルとケーブル接続	14
■書画カメラの可動部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
2-2 付属品	· 17
∎Image Mate 4 ·····	17
2-3 映像を撮る	· 18
■本機のセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
■電源を入れる/切る	19
■サイズの調整	20
■AF(オートフォーカス)	21
■明るさの調整	22
■照明の ON/OFF	23
■映像の出力先を切換える	24
2-4 設定変更	· 24
■設定変更の操作・・・・・・	24
■メニューの一覧・・・・・	25
■各メニューの説明	25
❸ 応用操作	· 28
3-1 USB ケーブルでパソコンに接続する	· 28

3-2 WiFi 機能について	
3-3 WiFi 接続方法······	
④ Image Mate 4 について	
4-1 Image Mate 4をインストールする	
4−2 Image Mate 4 を使う	
■カメラ選択方法	33
■Image Mate 4 メニュー ······	
❺ 設定ツールについて	
5-1 設定ツールを起動する	
5-2 設定ツールを使う	
❻ その他	
6-1 本機の前方・後方を撮影する	
6-2 台座について	
■付け替え方法	37
6-3 顕微鏡と合わせて拡大映像を映す	
■使い方手順	38
■顕微鏡モードの終了	39
6-4 ファームウェアアップデート方法	
6−5 SSID 及び Key の変更	•••••• 41
6-6 A3 サイズ撮影方法 ····································	
⑦ 故障かな? と思ったら	
7-1 現象と確認	
❸ 仕様	
8-1 総合仕様	
8-2 本体カメラ部仕様	
8-3 本体照明装置部仕様	
8-4 商標・ライセンスについて	

同梱品 **N**

本製品のパッケージ内容は、下記のとおりです。お買い上げのパッケージに下記のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。



【ご注意ください】

●⑤[欧州向け]DC 電源ケーブル(黒色)は本機の電源専用です。本機と付属の③[欧州向け]AC ア ダプタを接続する以外には使用しないでください。

誤ってパソコンの接続に使用すると、パソコンの故障につながる恐れがあります。

●本機とパソコンの接続には、⑥USB ケーブル(灰色)を使用します。



	名称
1	AF ボタン P.21
2	ズームダイヤル P.20
3	照明 P.23
4	操作パネル P.13
5	背面パネル P.14

■操作パネル



	マーク	機能名	働き		
1	٩	電源	電源のオン/オフを行います。 電源オン:LED 青点灯 電源オフ:LED 赤点灯		
2	MENU	MENU	画面上の MENU の表示/非表示を切り替えます。		
3		AF/決定	MENU 非表示中は自動でフォーカスを合わせます。 MENU 表示中には MENU 項目を実行します。		
4	₹	画像回転	表示中の映像を 180°回転させます。		
5	(jó:	LED 照明	照明をオン/オフします。		
6	(- `\$.	明るさ+	表示中の映像を明るくします。		
7	€	明るさー	表示中の映像を暗くします。		
8	Ŕ	WiFi LED	 WiFiの接続状態を表示します。(点灯パターン) OFF:消灯 接続中:点滅 接続済:点灯 また、WiFi 機能のモード状態を色によって表示します。(点灯色) 消灯:OFF 青色:アクセスポイントモード 緑色:ステーションモード ※各モードの詳細については、P.30を参照ください。 		

■背面パネルとケーブル接続



	マーク	働 き
1	DC IN 5V	AC アダプタの差込みロです。(ケーブルは付属品)
2	USB	USB ケーブルを接続して、パソコンと接続できます。 (USB ケーブルは付属品)
3	HDMI OUT	デジタル映像を出力します。(HDMI ケーブルは市販品)
4	RGB OUT	アナログ RGB 映像を出力します。(RGB ケーブルは市販品)
5	盗難防止ロック穴	盗難防止用鍵穴です。

① ACアダプタの接続

あらかじめ付属のACアダプタと電源ケーブルを接続します。③や④の映像ケーブルを接続した後に、ACアダプタを背面パネルの[DC IN 5V]端子に接続し、電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。

コンセントへの差し込みは、映像ケーブルを接続してから行うようにしてください。



注意

[欧州向け]DC 電源ケーブル(黒色)は本機の電源専用です。本機と付属の AC アダプタ を接続する以外には使用しないでください。USB 端子を誤ってパソコンの接続に使用す ると、パソコンの故障につながる恐れがあります。

② USBケーブルでパソコンと接続

背面パネルの[USB]端子と、付属のUSB ケーブルで接続します。

注意

本機とパソコンの接続には、USB ケーブル(灰色)を使用します。

③ HDMI 入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[HDMI OUT]端子と、市販の HDMI ケーブルで接続します。

お知らせ

・720p以上の映像(解像度)入力に対応したモニタをご使用ください。

HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しない可能性があります。

・本機の HDMI は規格に準拠しておりますが、すべてのモニタとの接続を保証するものではありません。

④アナログRGB入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[RGB OUT]端子と、RGBケーブルで接続します。

⑤盗難防止ロック穴への接続

差し込み口にセットし、ワイヤー等を固定すれば盗難を抑止できます。

お知らせ

- ・画面の表示位置が中心からずれることがありますが、接続した機器側で水平・垂直位置を調整し てください。
- ・プロジェクタやモニタでは画面に縦縞が現れることがありますが、接続した機器側のドットクロック を調整することにより、軽減することができます。
- ・ USB ケーブルは、付属品もしくはUSB2.0準拠品を使用することをおすすめします。
- ・本機及びパソコンの電源をいれたままUSBケーブルを差し込むとパソコンで正しく認識されないことがあります。
- ・パソコンで使われているUSB環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障をきたすことが あります。
- ・全ての環境での動作を保証するものではありません。



本機は下記のように動かすことができます。





※カメラヘッド部の位置や書画カメラを置く場所によって、操作時に不安定になる場合は、台座の位置を変更してください。 P. 37

P. 8

※カメラ部破損防止のため、カメラヘッドを動かす際は、カメラ部の位置にお気を付けください。



2-2 付属品

■Image Mate 4

本機制御ソフトウェア「Image Mate 4」は弊社ホームページよりダウンロードしてご使用いただけます。

ダウンロード方法は「4-1 Image Mete 4 をインストールする」を参照ください。P.32

Image Mate 4をインストールしてご使用頂くことで、下記の操作が可能となります。

- ・書画カメラの LIVE 映像を静止画としてキャプチャしてパソコンに保存する P.34
- ・書画カメラの LIVE 映像を録画してパソコンに保存する P.34
- ・書画カメラの本体操作を行う P.34

本取説では、簡易的に Image Mate 4 について記載しております。 Image Mate 4 の使用方法や説明は、「4-2 Image Mate 4 を使う」を参照ください。 P.33 ご使用の際は、Image Mate 4 取扱説明書を御熟読されますようお願いいたします。

2-3 映像を撮る

■本機のセット

ACアダプタと電源ケーブル(黒色)を接続後、本機にプロジェクタまたはモニタの映像ケーブル、AC アダプタを接続してから、電源ケーブル(黒色)をコンセントに差し込み、下図のようにセットします。

1. 安定した平らなところに置く

2. カメラヘッド部分を図の方向へ動かす





・映像ケーブルの接続

映像を表示する機器に対応したケーブルで、書画カメラと表示したい機器を接続します。



・電源ケーブルの接続

電源ケーブル(黒色)とAC アダプタを接続し、接続図のようにAC アダプタの端子を書画カメラの背面パネルにある[DC IN 5V]端子へ接続してから、電源ケーブル(黒色)をコンセントに差し込みます。

注意 他の機器との接続は、全ての接続機器の電源をOFFにした状態で行ってください。

■電源を入れる/切る

電源ケーブル(黒色)をコンセントに差し込むと、[(の)]が赤色に点灯します。

[(の)]を押すと、紫色に点灯(約20秒)し、青色点灯に変化すると、映像が出力されます。

電源を切る場合は、[()]を押して電源を OFF にしてから、電源ケーブル(黒色)をコンセント から取り外してください。



■サイズの調整

本機のズームダイヤルを回転させると、資料の表示範囲を調整できます。

- ZOOM-IN 🕂 :被写体を大きく写します。
- ZOOM-OUT Q :被写体を小さく写します。



- ・光学ズームが12倍に達すると自動的に電子ズームへ移行します。
- ・電子ズームでは、画質が低下します。
- ・設定変更で電子ズームをオン/オフできます。

■AF(オートフォーカス)

AFモードのワンプッシュに設定した時は、本体のAFボタンを押したときのみ、一度だけオートフォーカスが働きます。 P.26



また、カメラヘッドの AF ボタンでも同様にオートフォーカスを実行できます。



■明るさの調整

操作パネルの[(文) / ()]ボタンを押すと、映像の明るさが調整されます。

OSDメニュー非表示の場合

明るさ+ (☆) :表示中の画像を明るくします。 明るさー (●) :表示中の画像を暗くします。

※OSDメニューが表示されていると、カーソルの移動となり、明るさの調整はできません。 ※同時に押すと明るさが初期設定に戻ります。



 お知らせ
 ・強い日差しが差し込む窓の近くや、非常に明るい照明が被写体に当たる場所では、 操作パネルの[

 〕ボタンを押しても画面の明るさが十分暗くならない 場合があります。
 このような場合はカーテンを閉めたり、照明から離すなど被写体に当たる光の量を 調整して撮影してください。

■照明の ON/OFF

照明ボタンを押すと、照明のON/OFFを切換えることができます。





注意

- ・人物を撮影するときは、照明スイッチをOFFにして使用してください。
- ・照明の光が直接目に入らないようにしてください。
- ・本機で使用している照明は、高輝度LEDを使用しております。照明として安全にお使いいただくことが可能ですが、長い年月使い続けると明るさが少しずつ低下していきます。LEDの性能ですので故障ではありません。
- ・照明点灯中は高温になる場合がありますので、照明部に触れないでください。

■映像の出力先を切換える

映像の出力先の切換は、[(₩₩) MENU]>[◀ 設定]>[ヸ 出力設定]で行います。

自動:[●WW MENU]>[● 設定]>[■ 出力設定]>[自動]
 →本体が自動的に映像出力設定を行います。
 HDMI:[●WW MENU]>[● 設定]>[■ 出力設定]>[HDMI]
 →HDMI出力を選択し、映像を出力します。
 RGB:[●WW MENU]>[● 設定]>[■ 出力設定]>[RGB]
 →RGB出力を選択し、映像を出力します。

お知らせ ------

・HDMIとRGBの両方に接続された状態で、出力設定を自動にすると、HDMIが選択されます。

注意

[()]ボタンで出力先を決定すると、出力先が切替わります。切り替えた出力先をご用意いただけていない場合、映像を確認することができなくなります。出力先を決定する際は、接続をご確認ください。

2-4 設定変更

本機では、各種設定を画面上に表示したメニュー(文字やアイコン)で操作します。

■設定変更の操作

①操作パネルの[(www)]ボタンで画面上にメニューを表示し、[(☆) / ●]ボタンで操作、 または設定したいアイコンに移動します。

②[()]ボタンで設定値を決定します。





■各メニューの説明

本体説明[第1階層]

アイコン	名称	機能説明
T	カメラ映像の操作	カメラ映像の設定メニューを表示します。
2	設定	各種機能の設定メニューを表示します。
1	インフォメーション	設定の内容を表示します。

カメラ映像の操作(Camera Control)[第2階層]

アイコン	名称	選択項目	出荷設定	機能説明	
	顕微鏡モード	オン			
		オフ	1	頭似現モートをオン/オンします。	
		戻る			
		聿面	1	テキスト資料に最適な表示モードに設定	
			•	します。	
	□ ゅ 侮 エ じ	白黒		白黒映像に変換します。	
	吹像モート	写真		写真等に最適な表示モードに設定しま	
				す。	
		戻る			
	AFモード	ズーム連動	1	ズーム操作と連動して、ズーム後にフォ ーカスの白動調整が働きます	
[[]					操作パネルの AF/決定ボタンとカメラへ
		ワンプッシュ		ッドの AF ボタンを押したときのみ、一度 だけフォーカスの自動調整が働きます	
		戻る			
Ç	戻る	メニューを第1階層に戻します。			

設定(Settings)[第2階層]

アイコン	名称	選択項目	出荷設定	機能説明
	フリッカ補正	50Hz	欧/その他	電源周波数による蛍光灯の光のちらつき
50Hz ↓↑		60Hz	日/米	を低減します。 使用環境の電源周波数と 同じ値を選択してください。
60HZ		戻る		
		オン	1	
S	電子ズーム	オフ		モナヘームをオン/オンにします。
		戻る		
	出力設定	白新	~	RGB <hdmi th="" の優先度で出力を切り替える<=""></hdmi>
		日到		設定にします。
T		HDMI		HDMI 出力に固定する設定にします。
		RGB		RGB 出力に固定する設定にします。
		戻る		
	言語設定	English		メニューの表示言語を英語にします。
		日本語	1	メニューの表示言語を日本語にします。
		戻る		

		オフ		ネットワーク接続をオフにします。
Ś	ネットワーク	アクセスポイント	1	アクセスポイントモードで接続します。
MODE	モード	ステーション		ステーションモードで接続します。
		戻る		
	初期化	カメラ設定		ネットワーク設定以外の設定を工場出荷
				状態に戻します。
		ネットワーク設定		ネットワーク設定を工場出荷状態に戻しま
A				す。
		全設定		カメラ設定とネットワーク設定を工場出荷
				状態に戻します。
		戻る		
P	戻る	メニューを第1階層	に戻します。	

インフォメーション(Information)[第2階層]

名称	表示説明				
	モデル名	TX-1		カメラのモデル名を表示します。	
	シリアル	******		カメラのシリアルナンバーを表示します。	
カメフ	バージョン	FW : *. *. * メインFPGA : ******* ヘッドFPGA : *******		カメラのバージョン情報を表示します。	
			ネットワークモード	ネットワークモードの情報を表示します。	
	アクセスポイントモ・	ノトエード	SSID	TX-1 の SSID を表示します。	
		セキュリティキー		TX-1 のセキュリティキーを表示します。	
			チャネル	使用できる周波数帯域の数を表示します。	
ネットワーク	ステーションモード		ネットワークモード	ネットワークモードの情報を表示します。	
			SSID	TX-1 が接続している親機の SSID を表示しま	
				す。	
			電波の強さ	電波の強さを表示します。	
			IP アドレス	親機の IP アドレスを表示します。	
戻る	メニューを第1階層に戻します。				

❸ 応用操作

3-1 USB ケーブルでパソコンに接続する

本機は「UVC(ビデオクラス)」に対応していますので、面倒なドライバーインストールが不要です。 パソコンの USB ポートに繋ぐだけでテレビ会議システムや各種アプリケーションでご利用頂くことが 可能です。

本機制御ソフトウェア「Image Mate 4」をインストールしたパソコンに、本機を USB ケーブルで接続すると下記の操作等が行えます。

- ・パソコンへの動画/静止画データ保存
- ・パソコンによる本機の操作

本書では、Image Mate 4 に関して簡易的に説明しています。接続するパソコンの動作環境、OS やソフトウェアの使い方などの詳細については、「Image Mate 4 取扱説明書」を参照してください。

※制御ソフトウェア「Image Mate 4」、Image Mate 4 取扱説明書は、弊社ホームページよりダウンロー ドしてお使い頂けます。

「Image Mate 4」についての詳細は、「④ Image Mate 4 について」を参照ください。 P.32

※USB ケーブルにより映像を出力すると、同時に RGB/HDMI による出力はできません。

<接続方法>



付属の USB ケーブル(灰色)で本機の USB 端子とパソコンを接続してください。

注意

- ・本機の操作中に、USB ケーブルを抜き差ししないようにしてください。誤作動の原因になります。
- ・USB ケーブルは、付属品もしくは USB2.0 準拠品を使用することをおすすめします。
- ・映像配信を開始したり解像度を変更する際、映像が表示されるまでに時間がかかることがあります。映像が表示されるまでは本機の電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないようにしてください。
- ・USBから配信される映像の形式はMJPEGのみとなっているため、ご使用のソフトウェアによっては映像が表示できない場合があります。
- ・被写体が急激に変化した場合、映像が一瞬止まることがありますが本機の異常ではありません。
- ・被写体によっては映像が乱れることがあります。

以下の対応をしていただくことで映像の乱れを抑えることができます。

−解像度を下げる

- -フレームレートを下げる
- -映像品質を下げる

お知らせ

- ・パソコンで使われている USB 環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障をきたす ことがあります。
- ・全ての環境での動作を保証するものではありません。

3-2 WiFi 機能について

本機には以下の WiFi 機能が搭載されており、下記のモードでもご利用できます。

・アクセスポイントモード : 無線 LAN 環境が無い場合でも、パソコンと直接接続が可能

・ステーションモード : 無線 LAN 環境を導入し、既存の ICB や他社無線システムへ接続が可能
 *ICB(Interactive Communication Box) : 次世代型教育用無線アクセスポイント

WiFi 機能を使用し、下記の方法でパソコンとの接続が可能となります。



WiFiのモード変更については、P.27を参照ください。

3-3 WiFi 接続方法

本機を WiFi 経由で無線機能を備えたパソコンに接続する方法を説明します。

①アクセスポイントモードで、無線機能を備えたパソコンに直接 WiFi 接続する

②ステーションモードで、既存の ICB や他社無線システムを利用して WiFi 接続する

①アクセスポイントモードで、無線機能を備えたパソコンに直接 WiFi 接続する

- パソコンの WiFi 設定において、本機の SSID を選択する。
 (本機の SSID/Key はメニューのインフォメーションよりご確認ください。本体裏にも記載されて います。パソコンの WiFi 設定方法については、ご利用パソコンの付属取扱説明書をご確認く ださい。) P.27
- 2. Key を入力して接続します。
- 3. 本機の WiFi LED が、青点滅から青点灯へ変化します。 ※表示画面に[AP モード]マークが表示されます。
- 4. 本機制御ソフトウェア「Image Mate 4」をインストールしたパソコンを本機とWiFi 接続することにより、Image Mate 4 から本機の操作を無線で行えます。 P.33

※無線機能を備えたパソコンへは、本機1台につき、1台しか接続することができません。

②ステーションモードで、既存の ICB や他社無線システムを利用して WiFi 接続する

- 1. 本機のネットワークモードをステーションに切り替えます。
- [MENU]>[🔧 設定]>[🔊 ネットワークモード]>[ステーション]
- 2. 無線ルーター(別売りCRI-1)のセットボタンを長押しします。
- 本機の WiFi LED が、緑点滅から緑点灯へ変化します。
 ※表示画面に[STA モード]マークが表示されます。
- 4. 本機制御ソフトウェア「Image Mate 4」をインストールしたパソコンを本機とWiFi 接続することにより、Image Mate 4 から本機の操作を無線で行えます。 P.33
- ※他社製無線ルーターをご利用の場合は、他社製無線ルーター付属のマニュアルを参照して接続を行ってください。

Image Mate 4 について

本取扱説明書では、制御ソフトウェア「Image Mate 4」と Image Mate 4 取扱説明書のダウンロード方法、Image Mate 4 のインストール方法の説明と、簡易的にメニュー項目について説明しています。 詳細については「Image Mate 4 取扱説明書」をご参照ください。

4-1 Image Mate 4 をインストールする

■インストール方法

- 1. 下記の弊社 Web ページにアクセス下さい。 http://www.elmosolution.co.jp/products/download/driver_soft.html
- 2.「Image Mate 4」を選択します。
- 3. ダウンロードボタンを押し、「ダウンロードデータ取扱上のご注意」をお読みいただき、同意した 上で、「同意する」ボタンを押してください。
- 4. しばらくするとダウンロードが開始されます。
 ※ダウンロードしたファイルが見つからない場合、お客様のパソコンのダウンロードフォルダ をご確認ください。
- 5. ダウンロード完了後、「ImageMate4Setup.msi」ファイルを実行し、「Image Mate 4」のインストール 画面の指示に従って操作してください。
- 6. インストール完了後、デスクトップに「IM」」「WWWIFi についての詳細な設定は「Image Mate 4 設定ツール」を使用します。 設定ツールについての説明は、Image Mate 4 取扱説明書に記載しております。

4-2 Image Mate 4 を使う

「4-1 Image Mate 4 をインストールする」でダウンロードした「 IM 」を起動します。

下記の手順でカメラを選択し、カメラ映像を取得します。

※カメラの電源が入っていないと、カメラの認識がされません。カメラの電源を入れてください。 ※本機を USB ケーブルでパソコンに接続した場合、WiFi 経由で無線機能を備えたパソコンに接続し

た場合により、カメラ選択画面の分類表示が変化します。 ※WiFi 接続の方法については、「3-3 WiFi 接続方法」を参照ください。 P.31

■カメラ選択方法

・本機をパソコンへ USB ケーブルで接続している場合(カメラ選択画面なし)、LIVE 表示状態 で Image Mate 4 を起動します。

・複数のカメラに接続している場合(カメラ選択画面あり)、カメラ選択画面が表示されます。



<接続手順>

①選択したいカメラ名をクリックし、カメラを選択します。

②接続状態が接続中[👬]に変化します。

③接続が完了すると接続中[※]から、接続済[✓]に接続状態が変化します。
 ※接続中に別のカメラ名を選択するとキャンセルされ、新たに選択したカメラに接続します
 ※接続済[✓]を押すと切断します

④カメラ選択画面が閉じられ、LIVE 映像が表示されます。

注意

WiFiを接続状態で電源をOFFにした場合、次回起動時、前回終了時に接続していたカメ ラへ自動的に接続を行います。

■Image Mate 4 メニュー

本取扱説明書では Image Mate 4 について簡易的に記載しております。 詳細は「Image Mate 4 取扱説明書」をご参照ください。



アイコンの説明【メニュー】

アイコン	名称	内容				
	リモコン	リモコンウインドウを表示します。 ズームイン Image Mate 4 リモコン サートフォーカス 明るさ(明るく) ズームアウト Image Mate 4 リモコン ボートフォーカス 明るさ(明るく) マームアウト Image Mate 4 リモコン Image Mate 4 リモコン マームアウト Image Mate 4 リモコン Image Mate 4 リー Image Mate 4 リー </td				
	キャプチャ	現在表示されている内容を静止画として保存します。				
	録画開始/停止	録画の開始/停止をします。				
	開く	Image Mate 4 で作成した静止画ファイル/動画ファイル の保存先フォルダを開きます。				
	フリーズ	カメラ映像を静止します。もう一度押すと静止が解除されます。				
	画像回転	映像を180°回転します。				

	ライブ設定	解像度/フレームレート/映像品質を設定します。				
Ţ,	カメラ選択	接続されているカメラの一覧が表示され、表示したいカ メラを選択できます。				
i	バージョン表示	接続されている書画カメラのバージョンと Image Mate 4 のバージョンが表示されます。 //ージョン情報 // // ////////////// ///////////////				
×	閉じる	アプリケーションを終了します。 選択すると終了確認ウインドウが表示されますので、終 了時には「OK」を選択してください。				

アイコンの説明【状態表示】

動画録画中	録画中に表示されます。 録画中は赤/白で交互に表示されます。
キャプチャ中	静止画キャプチャ中に表示されます。

本取扱説明書では、Image Mate 4 について簡易的に説明しています。

Image Mate 4 に関する詳細については、Image Mate 4 取扱説明書を参照ください。

本取扱説明書では、「Image Mate 4 設定ツール」のダウンロード方法/インストール方法など、簡易的に説明しています。

「Image Mate 4 設定ツール」についての詳細は、「④ Image Mate 4 について」でダウンロードしてい ただいた Image Mate 4 取扱説明書に併記されています。 P.32 詳細は Image Mate 4 取扱説明書をご参照ください。

5-1 設定ツールを起動する

「Image Mate 4」インストール後に作成されたアプリケーション「Image Mate 4 設定ツール」の ショートカットアイコン をクリックして「Image Mate 4 設定ツール」を起動します。



TX-1本体の設定変更では変更できない下記項目などについて設定が可能です。

- ・手動での無線接続
- ・SSID/KEY の変更
- ・ホワイトバランスの設定
- ・フリッカ補正の周波数変更
- ・ズーム位置保存設定 etc

<ssid key="" 入力画面=""></ssid>	AFモード
SSID	映像モード
ヤキュリティーキー	顕微鏡モー
マンクを表示する	電子ズーム
	フリッカ補正
	ズーム位置
	ホワイトバラ
	出力設定
このアクセスポイントに接続する	言語設定
	初期化

、改正ノール - カイノ改正回回/	〈設定ツール	_	カメラ設定画面ン
-------------------	--------	---	----------

💐 image Mate 4 設定ツール Ver.01.	00.017	>					
WIRIOFF	→ TX-1 99	99033					
無線接続 カメラ設定 インフォメーション							
設定の更新後は適用ボタ	ンを押してください						
AFモード	🔵 ズーム連動	🔘 ワンプッシュ					
映像モード	書画	•					
顕微鏡モード) オン	🔵 オフ					
電子ズーム	🔵 オン						
フリッカ補正	🔘 50Hz	🔵 60Hz					
ズーム位置保存	🔵 オン	オフ					
ホワイトバランス	自動	•					
出力設定	自動	•					
言語設定	日本語	•					
初期化	カメラ設定	· Utayk					
		キャンセル」 道用					

詳細については Image Mate 4 取扱説明書の「Image Mate 4 設定ツール」をご参照ください。

6 その他

6-1 本機の前方・後方を撮影する

カメラ部を回転させることで本機の前方・後方・上下左右を撮影できます。 ※回転可能な範囲については、「書画カメラの可動部」を参照ください。 P.16

回転の方向により映像が反転しますので、操作パネルの「画像回転」ボタンを押して、 出力映像を調整してください。



6-2 台座について

本機の台座部分は取外しが可能で、逆方向に付け替えることができます。

カメラ部の位置によって本機が転倒しやすくなりますので、台座の脚がカメラ部側になるように設置していただくと転倒を防止できます。

設置場所や使用用途に合わせて、付け替えてご使用ください。

■付け替え方法

1. 本機底面のネジ(4 か所)を取り外し、台座を本機から外します。

2. 台座を逆方向に付け替え、ネジ(4か所)でしっかりと固定します。

※台座を机や台にネジ(M4)で固定することも可能です。

カメラを固定させて使用する場合等にご利用ください。

6-3 顕微鏡と合わせて拡大映像を映す

別売りの顕微鏡アタッチメントレンズを顕微鏡に取り付けることで、書画カメラのレンズを通して拡大 映像を表示できます。



■使い方手順

①本機を顕微鏡で撮影する設定に変更します。

②顕微鏡をセットします。

顕微鏡にプレパラート等の撮影したい物を乗せ、目視で顕微鏡のピント・明るさを調整します。

 ③顕微鏡アタッチメントレンズを取り付けます。
 ・顕微鏡アタッチメントレンズにガイドリングを取り付け、 顕微鏡接眼レンズにかぶせます。





・顕微鏡アタッチメントと顕微鏡接眼レンズの中心を 合わせて3ヶ所にネジを取り付け均等に締めて 固定します。

注意

ネジを強く締め過ぎると、顕微鏡の接眼レンズや鏡胴を破損する恐れがあります。固定 ネジが顕微鏡と接触する箇所に、傷痕が残ることがあります。 取付前に顕微鏡をテープなどで保護すると、傷痕が残りにくくなります ④顕微鏡と本機の位置と傾きを合わせます。





⑤明るさを調整します。

顕微鏡側のミラーあるいは照明で明るさを調整します。

⑥画角を調整します。



- ・接眼レンズのタイプによってはズームを調整してもうまく見えない場合があります。
- ・接眼レンズはWFタイプのものをお薦めします。WFタイプではない場合、接眼レンズは 10 倍以下の 使用をお勧めします。
- ・顕微鏡アタッチメントレンズが使用できるのは、接眼レンズの外形が 20mm~28mm の場合です。
- ・顕微鏡アタッチメントレンズにはガイドリングが2種類同梱されていますが、細いほうをご使用ください。太いほうは使用しません。



6-4 ファームウェアアップデート方法

本機はアップデートに対応しています。

アップデートは本機のソフトウェアを更新する機能で、アップデートを実施する事で新機能を利用で きるようになります。

弊社ホームページからファームウェアをダウンロードしていただき、下記手順に沿って書き換えを行ってください。

※初めにファームウェアのバージョンを必ず確認してください。バージョンが最新の場合はアップデ ートする必要はありません。 P.27

●事前に準備するもの

- •TX-1 本体
- ・書き換え用パソコン
- ・アップデート用ファームウェア(※1)
- ・USB ケーブル(TX-1 本体とパソコンを接続)

※1 アップデート用ファームウェア準備方法

下記 ELMO 社ホームページより、ダウンロードした最新のファームウェアを開き、お客様のパソコン に「update.bin」をあらかじめコピーしてください。

http://www.elmosolution.co.jp/products/download/driver_soft.html

<操作手順>

- 1. USB ケーブルを使用して本機とパソコンを USB 接続します。
- 2. 本機の画像回転ボタンとLED 照明ボタンを押しながら、本機の電源ボタンを20 秒程押し続けます。(電源 LED が紫点灯から赤、青の交互の点滅に変化するまで) P-13
- 3. 本機の電源 LED が赤、青の交互の点滅に変化したら、操作手順がモニタにも表示されます。
- 4. パソコン上に自動再生ウィンドウが表示されますので、フォルダーを開きます。

※自動再生されない場合、パソコンにてフォルダーを開いてファイルを表示させて下さい。

5. 開いたファイルに、事前準備で用意した「update.bin」をコピーします。



- 6. コピー完了後、USB ケーブルを抜きます。
- 本機の電源 LED が赤、青交互に高速点滅し、アップデートが開始されます。
 ※アップデートは数分かかります。(アップデート中は何度か再起動を繰り返します。)
- 8. 本機の電源 LED が青点灯状態になったらアップデート完了です。

※インフォメーション ⇒ バージョン にて最新のバージョンに書き換えが完了されたかご確認くだ さい。 P. 27

6−5 SSID 及び Key の変更

第3者による不正利用を防止するため、SSID及びKeyを変更することをお勧めします。

設定ツールを使用して、任意の SSID 及び Key を設定することができます。

なお、変更した SSID 及び Key は本機メニューの設定(初期化)より、工場出荷時の設定に戻すこと ができます。

[MENU メニュー]>[**丁** 設定]>[N期化]>[ネットワーク設定]に設定します。

設定ツールを使用した初期化方法と SSID および Key の変更方法については、Image Mate 4 取扱 説明書をご参照ください。 P.36

6-6 A3 サイズ撮影方法

本機では3つの画角比で撮影できます。

A3 サイズ(下記画角比①)の撮影ができますが、撮影条件が有りますのでご注意ください。 ※解像度の変更方法については、「ライブ設定」を参照ください。 P.35

◆A3 サイズ撮影条件(ズーム未使用時)

WiFiを使用して無線で画像を表示する場合

・解像度をXGA / VGA に設定する
 ※1080p/720p出力時においては、②16:9 表示となります。

ケーブルのみを使用してモニタへ画像を表示する場合

・HDMI ケーブル接続では A3 サイズの撮影ができません。

・WiFi が 1080p/720p出力時においては、USB 出力は③4:3(Small)表示となります。



		WiFi					
		1080p 720p		XGA	VGA		
RGB/HDMI/USB 未使用		2	2	-	-		
RGB	XGA	2					
	1080i	2	2	3	3		
	720p	2	2	3	3		
USB	XGA	23	23				
	VGA	2	2				

む 故障かな? と思ったら

7-1 現象と確認

以下のことをお確かめのうえ、異常があるときは、お買い上げの販売店か最寄りの弊社支店・営業 所までご相談ください。

現象	この点を確認してください			
映像が出ない	・ 正しくケーブルが接続されていますか			
	 ・ 電源ケーブルがコンセントから外れていませんか 			
	· AC アダプタの端子が本機の電源受け口から外れていません			
	か			
	・ 電源が入っていますか(電源ボタン:青色点灯)			
	・ ズームがズームインになって、資料の白い部分(または黒い部			
	分だけを映していませんか			
	・ 電源を OFF にした直後に ON した場合、機器が作動しないこと			
	があります。電源 OFF 後、数秒おいて電源を ON にしてくださ			
	ιν _°			
	・出力設定で適切な出力設定(自動/HDMI/RGB)を選択してい			
	ますか。設定の出力設定より、適切な映像出力(自動			
	/HDMI/RGB)に出力を切換えてください。			
	出力設定を変更する際は、適宜対応するモニタにて変更を行			
	ってください。			
	• AC アダプタ、電源ケーブルをつなぎなおしてください。			
RGB/HDMI 接続による映像が	・ USB ケーブルが接続されていませんか。			
出ない	USB ケーブルにより映像を出力すると、同時に RGB/HDMI に			
	よる出力はできません。			
	USB 接続を解除して、再度接続し直してください。			
映像出力(解像度)が自動的に	・ HDMI モニタを接続すると、本機は接続したモニタからの情報			
変わる	を元に、目動的に映像解像度を変更します。出力設定で出力 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
	たを選択してください。			
USB から映像が出ない(パソ	• Image Mate 4 が止常に起動出来ていますか。Image Mate 4 を			
コン接続) 	最初から接続し直してください。			
映像のピントが合わない	・ 原稿(被写体)がレンズに近づきすぎていませんか。その際は			
	原稿(被写体)とレンズを少し遠ざけてください。			
	・ [カメラ映像の操作]で AF モードが、ズーム連動の場合、ピント			
	が合いにくい場合があります。AF ボタンを1度押すことでフォ			
	ーカスを自動調整してください。			
映像が暗すぎる	・ 照明が不足していませんか。操作パネルの[(來)]のボタン			
	を押して明るさを調整してください。または、[(☆)]ボタンを押			
	して照明をONしてください。			

現象	この点を確認してください
映像が動かない	・ Image Mate 4 において、フリーズが選択されて LIVE 映像が一時停止になっていませんか、Image Mate 4 を確認し フリーズ
	を解除してください。
映像に縞模様が出る	・印刷物の網点とテレビの走査線または CMOS の画素の干渉
	稿ではありませんか。映る範囲を変えると軽減される場合が あいます
	のうより。
	プロジェクタ側のドットクロックをマニュアル調整することで軽
	減することができます。
	・ LIVE 映像を表示中のモニタ画面を撮影すると、映像が乱れる
	ことがあります。
UVC 映像が上下反転すること	 お使いのパソコンのグラフィックドライバおよびその他のデバ
がある	イスドライバが最新ものになっているかをご確認ください。パソ
	コンメーカーにてデバイスドライバの最新版を入手することが
	できます。
UVC 映像表示中にカメラ映像	・お使いのソフトウェアまたは OS、接続状態によっては、カメラ
以外の画像が入り込むことが	映像表示中にカメラ映像ではない不正な画像が入り込むこと
ある	があります。本機の再接続またはソフトウェアを再起動するこ
	とで解消されます。
ソフトウェアのエラーメッセー	 ・映像出力の準備に時間がかかっている場合、ソフトウェアによ
ジが表示され、UVC 映像が表	ってはエラーと判断されることがあります。本機の再起動を行
示されない	い再度パソコンへ接続してからソフトウェアを起動してくださ
	い。
UVC 映像の出力に失敗する	・ 一度 USB ケーブルを抜き、ソフトウェアの再起動を行った後、
	USB ケーブルを再度接続してください。
	 再起動後も映像の出力に失敗する場合は、お使いのソフトウ
	ェアが MJPEG に対応しているかをソフトウェアメーカーまでお
	問い合わせください。
UVC 映像が一瞬止まることが	 被写体が急激に変化した場合、映像が一瞬止まることがあり
ある	ます。明るさを手動で調整してください。症状が改善することが
	あります。

ランプ(LED 照明)について

・本機で使用しているランプは、長い年月使い続けることで明るさが低下します。極端に明るさが低下した場合には、有償にて部品交換致します。お買い上げの販売店か、最寄の弊社支店・営業所までご相談ください。

長期間のご使用について

 ・本製品の保証期間を超えて長期間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が劣化する場合があります。有償にて部品交換を致します。お買い上げの販売店か、 最寄の弊社支店・営業所までご相談ください。

❸ 仕様

8-1 総合仕様

項目	内容			
電源	DC5V (AC アダプタ AC100 ~ 240V)			
消費電力	7.0W			
ᆈᅑᆣᅶᄪ	幅 391.7 ×奥行 230 ×高さ 427.9[mm](セットアップ時)			
外形 ·1 法幅 	幅 183 ×奥行 230 ×高さ 482.8[mm](収納時)			
質量	約 2.4kg(本体のみ)			
出力端子	RGB 出力 ミニ Dsub 15P コネクタ メス × 1			
	HDMI 出力端子 × 1			
外部制御	USB デバイス(2.0 準拠) タイプ B レセプタクル × 1			

8-2 本体カメラ部仕様

項目			内	容		
撮像レンズ	f=4.0mm ·	∼ 48.0mm	F3.2~F3.6			
撮影速度	30fps					
撮影範囲						
	最大		大 最小		jv	l
	1080i 433.1mm 240.1mm			46.9mm	26.4mm	l
	XGA	433.1mm	322.5mm	46.9mm	35.2mm	l
焦点調節可能範囲						
	WIDE 端(広角):50mm ~ ∞					
	10 位					
光字スーム	12 倍					
電子ズーム	8 倍(RG	B 出力時の	電子ズームは	は最大4倍)		
フォーカス	手動(プッ	シュ)/ ズ-	-ム連動			
撮像素子	1/2.8 インチ CMOS 340 万画素					
総画素数	水平 2144、垂直 1588					
有効画素数	水平 1920、垂直 1440					
同期信号	内部					
解像度	HDMI 108	0i 水平 800	HDMI 1080i 水平 800TV 本以上、垂直 800TV 本以上			

項目	内容					
アナログ RGB 出力	アナログ RGB 出力 0.7V(p-p)	XGA:1024 × 768 @ 60Hz				
	75 Ω不平衡	水平周波数:48.363kHz				
	同期信号	垂直周波数∶60.004Hz				
	XGA:負極性					
HDMI 出力	映像出力					
	1080i					
	720p	720p				
ホワイトバランス	自動 / 外光 / 蛍光灯 /白熱灯 ※1					
明るさ調整	手動(🖗 / 🕒 ボタン同時押しで明るさ初期化)					
映像モード	書画 / 白黒 / 写真					
フリッカ補正	60Hz / 50Hz					
WiFi 対応規格	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n					

※1 ホワイトバランスは設定ツールを用いて変更できます。変更方法については、Image Mate 4 取扱説 明書をご参照ください。 P.32

8-3 本体照明装置部仕様

項目	内容
資料照明	白色 LED

8-4 商標・ライセンスについて

← L M D, Image Mate は株式会社 エルモ社の登録商標です。

HDMI、**H**コml[®]ロゴおよび High-Definition Multimedia interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。.

Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。

注意ください。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 本製品は、AVC Visual Patent Portfolio License(以下、AVC Video)に基づきライセンスされ ており、個人的かつ非営利目的においてのみ使用することが認められています。

- ・ 個人的かつ非営利的活動目的で記録された AVC Video を再生する場合
- MPEG-LA, LLC よりライセンスを受けた提供者により提供された AVC Video を再生 する場合

プロモーション、営利目的などで使用する場合には、米国法人 MPEG-LA, LLC にお問い 合せください。



製品に関するご不明な点は、下記ホームページからお問い合わせください。 株式会社エルモ社 エルモソリューションカンパニー http:/www.elmosolution.co.jp/

6X1VLAA02 R3-Xxx