

各機能の説明

故障かな? と思ったら



## 安全にお使いいただくために一必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を安全に正しくお使いいただき、あな たや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守ってい ただきたい事項を示しています。

ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



## 図記号の意味

	名称:注意 意味:注意(しなければならないこと)を示すもので、具体的な注意 内容は近くに文章や絵で示します。
$\bigcirc$	名称:禁止 意味:禁止(してはいけないこと)を示すもので、具体的な注意内容 は近くに文章や絵で示します。
	名称:風呂場・シャワー室での使用禁止 意味:製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの 損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容 が描かれています。
	名称:接触禁止 意味:接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の 中に具体的な禁止内容が描かれています。
	名称:分解禁止 意味:製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
0	名称:強制 意味:強制(必ずすること)を示すもので、具体的な注意内容は近く に文章や絵で示します。
	名称:電源プラグ・AC アダプタをコンセントから抜け 意味:使用者に AC アダプタをコンセントから抜くよう指示するもの で、図の中に具体的な指示内容が描かれています。







## 使用上のご注意

- ■電源コードは、販売した国に合わせたものが付属されています。日本国内 で販売された製品に付属の AC アダプタは、必ず AC100V、50Hz または 60Hz でお使いください。
- ■保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでく ださい。

変色、変形、故障の原因となることがあります。

■湿気やほこりの多い場所、潮風の当たる場所、振動の多い所には置かない でください。

使用上の環境条件は次のとおりです。

温度:0℃~40℃ 湿度:30%~85%以下(結露しないこと)

■本機の清掃は、乾いたやわらかい布で拭いてください。

シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。

■カメラレンズを直接太陽に向けないでください。撮像不能になることがあります。

■輝点、黒点について

- 本機は、多くの画素により構成された CMOS エリアイメージセンサを 使用しており、なかには正常動作しない画素が存在する場合があります。 出力画面上に輝点、黒点が見られることがありますが、 CMOS エリアイメー ジセンサ特有の現象であり、故障ではありません。
- ■落下、転倒防止のため次のことをお守りください。
  - ・安定した台、机、テーブルの上で使用し、決してぐらついた台の上や傾い たところなど、不安定な場所に置かないでください。
  - ・使用に際し、AC アダプタのコードや映像ケーブルが引っ張られないよう 配置、配線をしてください。
- ■本機を持ち運ぶ際は、本体下部を両手でお持ちください。決して、支柱や カメラヘッドを持たないでください。
- ■使用(セットアップ、収納含む)、運搬に際しては、細心の注意を払い、カメラヘッドに衝撃を与えないようにしてください。
- ■マグネットシートを FD、磁気カード、磁気テープ、プリペイドカード、 MO、MD 等の磁気記録媒体に近づけないでください。磁気記録媒体の記録 が破壊されることがあります。
- ■マグネットシートをブラウン管、スピーカー、CD プレイヤー、DVD プレ イヤー、携帯電話等に近づけると正常な動作が妨げられたり、故障したり する可能性があります。

- LED 照明を直接見ないでください。至近距離から直視すると目を痛める恐れがあります。
- SD カードに保存した内容は、パソコンなどに転送し、バックアップとし て保管してください。本機の故障、修理などにより保存内容が消えること があります。
- ■本製品を保証期間を超えて長時間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が劣化する場合があります。有償にて部品交換致しますので、お買い上げの販売店か、最寄の弊社支店・営業所までご相談ください。
- ■乾電池についてのご注意

長時間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。

充電式電池(Ni-Cd(ニカド電池)など)は使用しないでください。

新旧、異種の乾電池を混用しないでください。

充電したりショートさせたりしないでください。

廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。

極性(+/-の向き)には十分注意し、一側から入れてください。

乾電池は必ず単4電池を使用してください。

■電池の液が皮膚や服に付いたら、きれいな水で洗い流してください。万一、 目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けて ください。



安全上のご注意	
使用上のご注意	
目次	e # 9
1. 各部の名称と機能	۴۵   ۲۰۰۰   ۲۰۰۰   ۲۰۰۰
各部の名称	
外観	
機能一覧	
操作パネル	12 🙀
背面パネル	
側面パネル	15 🖷
リモコン	
機能一覧	
OSD (On Screen Display)	
Camera モード OSD メニュー	21 <del>5</del>
SD モード OSD メニュー	
SD 設定	
2. 準備	
本体のセットアップ	
AC アダプタ、映像ケーブルの接続	
3. 収納	
収納の仕方	
4. 操作手順	
書画等を使ったプレゼンテーション	
書画等を使ったプレゼンテーション(ステージを使用した場合	≥)35
SD カード(市販品)を使ったプレゼンテーション	
USB 接続で SD カードに記録された画像をパソコンに取り込	む40 🏼 🖀
USB で PC に接続し付属ソフトを使用したプレゼンテーショ	ン
顕微鏡を使ったプレゼンテーション	
顕微鏡を使ったプレゼンテーション(付属アタッチメントの取り付け	け方法)45
立体物の撮影	
壁面、遠景等の撮影	
5. 各機能の説明	
ズーム	
ピント	
オートフォーカス	
マニュアルフォーカス	
ズーム連動フォーカス	
照明ランプ	
明るさ調整	
自動明るさ調整	
手動明るさ調整	
映像切換え	
白補正(ホワイトバランス)	
[自動] (Auto) の使い方	
[固定] (One-Push) の使い方	

含と	[手動] (Manual)の使い方	55
	設定保存/設定呼出し	56
の態	設定保存の方法	56
66	設定呼出しの方法	57
小客	ハイライト機能	58
	マスク機能	60
	スクロール機能	61
124	PinP(ピクチャ・イン・ピクチャ)機能	62
Imr	デスクトップレコーダー (別売)の使用	63
牆	6. 故障かな?と思ったら	64
	現象と確認	64
	7. 仕様	66
		66
与	本体力メラ部仕様	67
~	照明装置	67
改	付属品	
	お問い合わせ先	68



 $\left( \right)$ 

(2)

5

# 1 各部の名称と機能

前面

各部の名称

■外観



P.14

背面パネル

(8)



名部の名称
と機能一覧



# 機能一覧

■操作パネル



	名	称	働き		名	称	働 き
	<ul> <li>● POWEI</li> <li>(電源スイッ</li> <li>OFF 待機り</li> </ul>	R ッチ ON / 代態)	電 源 の ON/OFF を行います。 電源 ON : 青色点灯 電源 OFF 待機状 態 : 赤色点灯		映像 切換え	<b>Sジ</b> (SDモード)	出 力 映 像 を SD カードに保存され た画像に切換えま す。 SD モ ー ド で は、 SD モードボタンの LED が点灯します。
2	OSD 操作 P.19	MENU (メニュー)	OSD の表示 / 消 去をします。 OSD 表示中は、 操作ボタンの LED が消灯しま す。	8		(CAMERA)	12.54 出力映像をカメラ 映像に切換えます。 カメラ映像が出力 映像として選択さ れているときに LEDが点灯します。
3		(方向)	OSD メニューの 項目を選択します。	9		(PC)	出力映像を RGB IN へ入力した映 像に切換えます。 RGB IN 映像が出 力映像として選 択されていると きに LED が点灯 します。 P.54
4			OSD 項目の決定 を行います。	10	明るさ 調整	-`@:-	カメラ映像を明 るくします。 <b>P.53</b>
5	(静止)		カメラ映像を静 止します。もう 一度押すと静止 解除します。	1)		0	カメラ映像を暗 くします。 <b>P.53</b>
6	<b>(</b> 画像保存)		SD カードに画像 を保存します。 P.37		SD モード操作	÷Ò.	SD シングル表示 の際、画像を1 つ前に戻します。 4 × 4 表示の場 合、画像を選択 するカーソルを 1 つ前の画像に 戻します。
				(3)		•	SD シングル表示 の際、画像を次の 画像に送ります。 4 × 4 表示の場 合、画像を選択す るカーソルを次の 画像に進めます。
				(14)		X	SD 画像のシング ル 表 示、4 × 4 表示の切換えを行 います。

名部の名称 で繊能一覧







	名 称	ī	働 き
1	DC IN 12V (電源受け口)	<b>♦ € ♦</b> DC IN 12V	AC アダプタの差込み口です。
2	RGB OUT (アナログ RGB 出力端子)	RGB OUT	アナログ映像信号を、プロジェクターや PC モニター 等の RGB 入力機器へ出力します。 P.30
3	RGB IN (アナログ RGB 入力端子)		映像切換えで[PC]が選択されているとき入力映像を アナログ RGB 出力端子より出力できます。 P.30
4	VIDEO OUT (コンポジット ビデオ出力端子)	VIDEO OUT	RCA ピンジャック端子より TV モニターなど NTSC / PAL 方式のモニターへ映像を出力します。 P.31
5	USB (2.0 準拠)	USB	パソコンと接続して、付属の Image Mate CD-ROM のソフトウエアにより映像転送や本体の制御を行えま す。 P.42
6	RESOLUTION (解像度切換えスイ	ッチ)	アナログ映像出力の解像度を切換えます。 SXGA : 1280 × 1024 WXGA : 1280 × 800 XGA : 1024 × 768
7	RECORDER (レコーダー端子)		別売のデスクトップレコーダーと専用ケーブルで接続 する端子です。デスクトップレコーダーと接続し、本 機のカメラ映像を録画することができます。詳細につ いては別売のデスクトップレコーダーの取扱説明書を ご参照ください。



	名 称	働 き
1	<b>S</b> (SD カードスロット)	SD カードを挿入します。 取り出す場合は、もう1度押し込んでから取り出して ください。
2	盗難防止用鍵穴	
3	RGB/VIDEO 切換えスイッチ	映像出力を、RGB もしくは VIDEO に切換えます。 ・工場出荷時設定(RGB

・出力される映像は [RGB OUT] もしくは [VIDEO OUT] のどちらか片方のみ出力 されます。([RGB OUT]、[VIDEO OUT] 両方を同時に出力させることはできませ ん。)
・RGB/VIDEO 切換えスイッチが [VIDEO] に設定されている場合、[RGB IN] から の映像は [RGB OUT] に出力されません。 (操作ボタンの [PC] は操作できません。) (別売のデスクトップレコーダーにて録画、再生することができません。)
・ [RGB OUT] を出力しており、かつ [PC] モードの状態で [VIDEO] に設定した場 合、モードは [CAMERA] になります。



お知らせ

・乾電池は、リモコンの裏面にある [▼]マークを矢印の方向へ押し、乾電池ケースカ バーを外して単4乾電池2個を入れてください。

・極性(+ / -の向き)には十分注意し、-側から入れてください。

・新旧、異種の乾電池を一緒に使用しないでください。

・乾電池は必ず単4 乾電池を使用してください。

・年に一度は乾電池を交換してください。

・付属品の乾電池は最初の動作確認用のものです。有効使用期間は保証しておりません。



小さい電池は飲み込む恐れがありますので、乳幼 児の手の届くところに置かないでください。 万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害 の原因になりますので、ただちに医師に相談して ください。

名部の名称 と機能一覧

## ■機能一覧

	名	称	働 き		名	称	働 き
1	し (電源スイ / OFF 待	ッチ ON 機状態)	電 源 の ON/OFF を 行います。	8	SD モード 操作時		SD 画像のシングル 表示、4 × 4 表示の 切換えを行います。 * 2
2	ZOOM (ズーム)	<b>全</b> (望遠)	望遠側にズームしま す。 P.49	9	レコーダー モード 操作時		レコーダーの OSD カーソルの決定を行 います。
3		<b>Q</b> (広角)	広角側にズームしま す。 P.49	10	(ハイラ・	イト)	映像出力の一部を八 イライト表示しま す。 <b>*</b> 1
4	BRIGHT NESS (明るさ	<b>、</b> (明)	カメラ映像を明るく します。 <b>P.53</b>	1)	(マスク)		映像出力の一部をマ スクで覆うことがで きます。* 1
5	調整)	<b>9</b> (暗)	カメラ映像を暗くし ます。 <b>P.53</b>	12	・ (スクロ-	-11)	表示中の画像を拡大 させ、上下左右に移 動が行えます。 <b>*</b> 1
6	SD モード / ハイライ ト / マスク / スクロー		SD モードでは、保 存画像の画面送り / 戻りを行います。 ハイライトモードで	13	<b>5</b> (SD T-	-ド)	出力映像を SD モー ドに切換えます。 P.54
	ル操作	(ניונע)	はハイライト部の移 動、マスクモードで はマスクの移動、ス クロールモードで	(14)	(PC)		出力映像を RGB IN へ入力した映像に切 換えます。 <b>P.54</b>
			は、表示部の移動を 行います。 PinP では小画面の 移動を行います。	15	(キャプラ	チャ)	SD カードに画像を 保存します。 <b>P.37</b>
			レコーダーモード ではレコーダーの OSD カーソルの移 動を行います。	16	C (V]-\$	ダ—)	別売のデスクトップ レコーダーの操作が 行えます。* 3
7	AF (オート フォーカス)		自動でピントを合わ せます。 <b>P.50</b>		PinP	い、ピクチャ)	カメラ映像中に静止 画像を小画面に表示 させることができま す。
	0			18			出力映像をカメラ映 像に戻します。
Æ	お知らせ						

\*1 本機能は、カメラモード /SD モード表示中のみ操作可能です。

- (他の機能と併用して操作することはできません。)
- \*2 この機能は、SDモード表示中のみ操作可能です。 \*3 デスクトップレコーダーが接続されない時は動作しません。

## リモコンの受信

リモコンの発信部をカメラ本体前面にあるリモコン受信部に向け、希望する動作のボタンを押し、 カメラ本体を操作します。

#### 受信可能範囲

距離: リモコン受信部正面から約7m以内 角度: リモコン受信部から上下左右約30°以内



り、受信しないことがあります。その場合は受信側の設置場所を変更するか、太陽光などを遮ってください。

# OSD (On Screen Display)

OSDとは、モニタや投影された画面上に、文字やアイコン等のキャラクタを表示することです。本機では各種の操作や設定のためのメニュー画面を、OSDによって表示します。 本書ではこれを OSD メニューと呼びます。

## OSD の基本操作

以下の手順は、OSD による設定・操作時のボタン操作です。

## ■アイコンを選択・決定する操作



フロント操作パネルの「MENU」ボタンで OSD を表示し [↑↓ ← →] ボタンで、操作または設定したいアイコンに移動します。

フロント操作パネルの[決定]ボタンで設定値を決定します。



フロント操作パネルの[決定]ボタンで設定値を決定します。



## ■Camera モード OSD メニュー

映像切換えで出力映像をカメラ映像に切換え後、「MENU」ボタンを押して OSD メニューを表示します。 P.54

## ■トップメニュー

アイコン	名称	選択項目	機能説明
	映像設定 (Image Setting)	映像設定 メニュー	カメラ映像の調整および表示状態を操作するメ ニューを表示します。
5)	機能設定 (Function Setting)	機能設定 メニュー	機能設定用のメニューを表示します。
Ç	戻る (Back)		OSD メニューの表示を消去します。

日本語	
-----	--

## ■映像設定メニュー

名部の名誉 で繊能一覧

アイコン	名称	条件	選択項目	機能説明
-Ò	明るさ (Brightness)		自動 🖌	被写体に合わせてカメラ映像の明るさ を自動調整します。自動調整する度合 いは変化させることができます。
	(DIBITILO00)		手動 (Manual)	カメラ映像を任意の明るさに固定します。
	明るさ初期化 (Reset Brightness)	明るさ [自動]		自動調整の度合いを初期設定値に戻し ます。
	AF モード		プッシュ ✔ (Push)	AF ボタンの操作でピント合わせをします。
	(AF Mode)		ズーム連動 (Zoom Sync)	ズーミング操作をすると自動的にピント を合わせます。
	ピント (Focus)			ピントをレベルバーで微調整します。
			自動 🖌	白補正を自動追尾に設定します。
	日補止 (White Balance)		固定 (One-Push)	白補正を自動で合わせた後、固定に設 定します。
	Balarioo)		手動 (Manual)	[ 赤の強さ ][ 青の強さ ] を手動で調整で きるようにします。
[∑⊒	赤の強さ (R-Gain)	色合い [手動]	_	カメラ映像の [ 赤の強さ ] をレベルバー で調整します。[ ↑ ] で赤みが強く、[ ↓ ] で赤みが弱くなります。
Kw	青の強さ (B-Gain)	色合い [手動]	_	カメラ映像の [ 青の強さ ] をレベルバー で調整します。[ ↑ ] で青みが強く、[ ↓ ] で青みが弱くなります。
	映像モード (Image		テキスト1 (Text1) テキスト2 (Text2) テキスト3 (Text3)	文字や線など白黒の被写体を鮮明に写 します。文書や文字主体の資料などを 撮影する場合に使用します。数字が大 きいほど効果が大きくなります。
	Mode)		カラー書類 1 (Graphics 1)	色のある被写体をきれいに写します。図 表・写真主体の資料や、色のある一般的 な被写体を撮影する場合に使用します。
			カラー書類 2 (Graphics2)	DLP プロジェクタを使用される場合に 映像が見やすくなる場合があります。
Ε	輪郭強調 (Edge Effect)	映像モード [カラー書類 1]	Low 🖌 Middle High	被写体の輪郭を強調し、メリハリのあ る映像にします。

※ 「✔」印は出荷時設定を示しています。

アイコン	名称	条件	選択項目	機能説明
	ガンマ (Gamma)	映像モード [カラー書類 1]	Low Middle 🖌 High	映像の階調再現特性を変化させます。 (数字が大きいほど効果が強くなりま す。)
<i>∕</i> ∕∕	画像回転 (Image Rotation)		Off 🖌 🖌	ON にするとカメラ映像を 180°回転 します。
	顕微鏡 (Microscope)		Off 🖌 🖌	SET にすると顕微鏡撮影のモードにな ります。
			カラー 🖌	カメラ映像をカラーで出力します。
B	バリー / 日燕 (Color/B&W)		白黒 (B&W)	カメラ映像を白黒で出力します。被写 体がモノクロ原稿などの場合に選択す ると、映像が見やすくなります。
PN	ポジ / ネガ	ポジ / ネガ	ポジ 🖌 (Posi)	カメラ映像をポジ状態で出力します。
F	(Posi/Nega)		ネガ (Nega)	カメラ映像をネガ状態で出力します。
Ĵ	戻る (Back)			OSD メニューの表示をトップメニュー に戻します。

※ 「✔」印は出荷時設定を示しています。

名部の名称る機能一覧

#### ■機能設定メニュー

アイコン	名称	選択項目	機能説明
	USB モード	マスストレージ (Mass Storage)	USB でパソコンに接続後、本機に装着 した SD カードのデータをパソコンに転 送することができます。
	(USB Mode)	アプリケーション ✔ (*) (Application)	USB でパソコンに接続後、パソコンで 本機の制御や画像の取り込みを行うこと ができます。
50Hz	フリッカ補正	60Hz 🖌 (*)	電源周波数による蛍光灯フリッカを低減
60Hz	(Flickerless)	50Hz	しま9。ご使用の電源向波数と回し値を 選択してください。
NTSC	ビデオ方式 () /ideo	NTSC 🖌 (*)	VIDEO出力をNTSC方式で出力します。
PAL	(Video Format)	PAL	VIDEO 出力を PAL 方式で出力します。
	ハイライト (Highlight)	濃さ — (Darkness)	ハイライト表示以外の部分のマスクの濃 さをレベルバーで設定します。
		サイズ — (Size)	ハイライト表示部の大きさを設定しま す。
	マスク (Mask)	濃さ — (Darkness)	マスキング部分の濃さをレベルバーで設 定します。
		× 2 🖌	
¢ ŠŠ,→	スクロール (Scroll)	× 3	スクロール表示のときに電子拡大する倍 」率を2倍、3倍、4倍に設定します。
		× 4	
		1	  選択した番号のメモリに現在の設定状態
	設定保存	3	を保存します。
	(Preset)	ON 設定 (Power On)	ここに保存した現在の設定状態を次回以 降の電源投入時に自動的に呼び出します。
		Exit	状態保存をせず、設定をぬけます。

※「✔」印は出荷時設定を示しています。



アイコン	名称	選択項目	機能説明
1	設定呼出 (Call)	1 2 3	選択した番号のメモリに保存されている 設定状態を呼び出します。
		ON 設定 (Power On)	現在の設定を電源投入時の状態に戻しま す。(*)
		出荷設定 (Default)	現在の設定を工場出荷時の状態に戻しま す。(*)
		Exit	設定呼び出しを行わず、設定をぬけます。
į	ガイド表示 (Guide)	On 🖌	ON にすると本機の動作状態とアイコン
		Off	の説明を画面に表示します。
	言語 (Language)	日本語 🖌 (*)	OSD メニューの表示言語を日本語にし ます。
		English	OSD メニューの表示言語を英語にしま す。
<b>Ç</b>	戻る (Back)		OSD メニューの表示をトップメニュー に戻します。

※ 「✔」印は出荷時設定を示しています。

# お知らせ

・[設定呼出]の[ON 設定]および[出荷設定]を選択すると、それぞれ電源投入時、 工場出荷時の設定状態を呼び出します。ただし、[工場出荷]の欄に(\*)表示のある 項目については、最後に設定された状態を保持します。

## ■SD モード OSD メニュー

映像切換えで出力映像を SD モードに切換え後、「MENU」ボタンを押して OSD メニュー を表示します。 **P.54** 

#### ■ OSD トップメニュー

アイコン	名称	選択項目	機能説明
53	SD 設定 (SD)	SD 設定メニュー	SD 画像に関する設定をするメニューを 表示します。
ſ	スライドショー 設定 (Slide Show)	スライドショー設定 メニュー	スライドショーに関する設定をするメ ニューを表示します。
<b>Ç</b>	戻る (Back)	_	OSD メニューの表示を消去します。

# 名 部の名 挙 で 繊 語 一 覧

## ■SD 設定メニュー

このメニューでは、[戻る]以外の項目を選択すると[Yes][No]の確認メッセージが表示されます。操作を実行する場合は[Yes]を、キャンセルする場合は[No]を選んでください。

アイコン	名称	選択項目	機能説明
	削除 (Delete)	表示中の画像 (Current)	表示中の画像を削除します。ロックされ ている画像は削除できません。[Yes] でフォーマットを実行し、[No] では実 行しません。
		全て (All)	SD カードに保存されている全ての画像 を削除します。ロックされている画像は 削除できません。[Yes] でフォーマッ トを実行し、[No] では実行しません。
		Exit	削除を行わず、設定をぬけます。
		表示中の画像 (Current)	表示中の画像をロックします。ロックし た画像は削除禁止になります。
•	ロック (Lock)	全て (All)	SD カードに保存されている全ての画像 をロックします。ロックした画像は削除 禁止になります。
		Exit	ロックを行わず、設定をぬけます。
	ロック解除 (Unlock)	表示中の画像 (Current)	表示中の画像のロックを解除します。
		全て (All)	SD カードに保存されている全ての画像のロックを解除します。
		Exit	ロックを解除を行わず、設定をぬけます。
	初期化 (Format Media)		SD カードをフォーマット(初期化)します。この項目を選択すると確認メッセージが表示されます。[Yes] でフォーマットを実行し、[No] では実行しません。 フォーマットを行うと SD カード内の データはロックされた画像データも含め て全て削除されます。フォーマットの実 行前には必ず確認してください。
Ð	戻る (Back)		OSD メニューの表示をトップメニュー に戻します。

## ■スライドショー設定メニュー

アイコン	名称	選択項目	機能説明
ĥ	開始 (Start Slide Show)		スライドショーを開始します。
		5sec 🖌	
Ċ	表示間隔	10sec	 スライドショー実行時に、設定した時間
	(Interval)	15sec	間隔で画像を切換えます。
		30sec	
	表示ファイル (Select)	全て 🖌 🖌	SD カードに保存されている全ての画像 をスライドショーの対象にします。
		ロックのみ (Locked Only)	SD カードに保存されている画像のうち ロックされている画像のみをスライド ショーの対象にします。
	繰り返し (Repeat)	Off 🖌	スライドショーを1回で終了します。
$ \mathbf{G} $		On	スライドショーを繰り返し行います。
	順番 (Order)	順方向 ✓ ✓ (Forward)	ファイル名の連番が小さい順にスライド ショーを行います。
		逆方向 (Backward)	ファイル名の連番が大きい順にスライド ショーを行います。
<b>Ç</b>	戻る (Back)		OSD メニューの表示をトップメニュー に戻します。

※「✔」印は出荷時設定を示しています。

名部の名착 と繊能一覧



# 本体のセットアップ

お知らせ

- ・本機を持ち運ぶ際は、本体下部を両手でお持ち
   ください。決して、支柱やカメラヘッドを持た
   ないでください。
- ・誤ってカメラヘッドを机や台などにぶつけない
   ように注意してください。











蔌

勳



映像ケーブルを接続し、AC アダプタ を DC IN 12V (電源受け口)に接続 してから、AC アダプタの電源プラグ をコンセントに差し込みます。 [POWER ©] ボタンが赤色点灯し ます。)





操作パネルまたはリモコンの [POWER 0] ボタンを押して電源を ON にします。 ([POWER 0] ボタンが青色点滅 してから、数秒後に青色点灯[電源 ON] します。)







藃

諭

# AC アダプタ、映像ケーブルの接続



#### ①アナログ RGB 入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの [RGB OUT] 端子と、付属のアナログ RGB ケーブルで接続します。

- ・画面の表示位置が中心からずれることがありますが、接続した機器側で水平、垂直位置 をマニュアルで調整してください。
- ・プロジェクターや PC モニターでは画面に縦縞が現れることがありますが、接続した機 器側のドットクロックをマニュアルで調整することにより、軽減することができます。

#### ②アナログ RGB 出力端子を持つ機器との接続

背面パネルの [RGB IN] 端子と、付属または市販のアナログ RGB ケーブルで接続します。



・外部出力モード切換えのあるノート PC を使用する場合は、本機の操作ボタン [PC] を押してからノート PC 側を外部出力モードに設定してください。

### ■本機のアナログ RGB 入力端子 [RGB IN] の仕様

信号割付



DSUB 15P シュリンク端子 (メス)

映像信号 水平同期信号 垂直同期信号 アナログ 0.7V(p-p) 75Ω終端時 TTLレベル (正/負極性) TTLレベル (正/負極性)

準備

#### 端子配列

ピン No.	名称	ピン
]	映像信号(赤)	(
2	映像信号(緑)	-
З	映像信号(青)	8
4	N.C	(
5	GND	1

ンNo. 名称 6 GND (赤) 7 GND (緑) 8 GND (育) 9 N.C 10 GND

ピンNo.	名称
11	GND
12	N.C
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	N.C

#### ③コンポジットビデオ入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの [VIDEO OUT] 端子と市販の RCA ピンプラグ付ビデオケーブルで接続します。

#### ④ USB ケーブルでパソコンと接続

背面パネルの [USB] 端子と付属または市販の USB ケーブルで接続します。

## お知らせ

- ・USB ケーブルは、USB2.0 準拠品を使用することをおすすめします。
- ・本機及びパソコンの電源をいれたまま USB ケーブルを差し込むとパソコンで正しく 認識されないことがあります。
- ・パソコンで使われている USB 環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障を きたすことがあります。
- ・全ての環境での動作を保証するものではありません。

#### ⑤ AC アダプタの接続

予め付属の AC アダプタの DC プラグを背面パネルの [DC IN 12V] 端子に接続してから、 AC アダプタをコンセントに差し込んでください。

## お知らせ

- ・出力される映像は [RGB OUT] もしくは [VIDEO OUT] のどちらか片方のみに出力されます。映像出力の切換えについては「RGB/VIDEO 切換えスイッチ」を参照してください。 P15
- ・本機及び接続する周辺機器を保護するため、映像ケーブルを接続するときは必ず電源 プラグ、ACアダプタをコンセントから抜き、他の全ての機器の電源スイッチを OFF にして行ってください。
- ・電源プラグ、AC アダプタ、映像ケーブルを抜き差しするときは、ケーブルのプラグ を持ってください。



# 収納の仕方



お知らせ

・電源を OFF にしてから収納してください。

([POWER **(**] ボタンを約 2 秒以上押しつづけてください。青色点灯から赤色点灯に切換り電源が OFF になります。)







AC アダプタの電源プラグをコンセン トから抜きます。その後、AC アダプタ、 映像ケーブルを本体から抜きます。









・折りたたみ時は照明ランプのスイッチを OFF にしてください。

し、酸







#### ■本体のセット

本体を上図のようにセットし、プロジェクターまたは PC モニターとの接続を行った後、 電源を ON にします。

#### ■サイズの調整

被写体を置き、撮りたい部分が画面の大きさに合うように、本体のズームダイヤルまたは リモコンのズームボタン [ • ( ) ( ) で調整します。 **P.49** 

#### ■ピントの調整

本体またはリモコンの [AF] ボタンを押し、ピントを合わせます。 P.50

#### ■明るさの調整

操作パネルまたはリモコンの [BRIGHTNESS・①] ボタン/ [BRIGHTNESS・①] ボタン/ [BRIGHTNESS・①] ボタンを押し、映像の明るさを調整します。 **P.53** 

#### ■照明ランプの ON/OFF

本体の照明ランプスイッチを左右に動かし、ON、OFF の切替をします。

お知らせ

・他の機器との接続は、全ての接続機器の電源を OFF にした状態で行ってください。

・白黒文字や文書等を写す時は映像モードをOSD(Camera 映像)メニューより[テキスト1~3](TEXT1~3)にしてご使用ください。
 図や写真などは映像モードをカラー書類1(Graphics1)にすることで被写体をきれ

図や与具なとは映像モートをカラー書類「(Graphics I)にすることで彼与体をされ いに写せます。

・DLP プロジェクターに接続する場合は、カラー書類 2(Graphics2)モードにする ことで文章・写真ともにきれいに写ることがありますので、見え方に応じて映像モー ドを選択してください。 書画等を使ったプレゼンテーション(ステージを使用した場合)



付属のステージ、マグネットシート、反射防止シートを使うことによって、書画等のプレゼ ンテーションをより効果的に行うことができます。

#### ■本体のセット

本体を上図のようにステージ位置決め部にステージを当ててステージを設置し、プロジェ クターまたは PC モニターとの接続を行った後、電源を ON にします。

・書画等を動かないように位置を固定したい場合は、付属のマグネットシートで書画等 をステージ上の位置に固定することができます。

■サイズの調整

#### ■ピントの調整

本体またはリモコンの [AF] ボタンを押し、ピントを合わせます。 P.50

■明るさの調整

操作パネルまたはリモコンの [BRIGHTNESS · O] ボタン/ [BRIGHTNESS · O] ボタン/ [BRIGHTNESS · O]

#### ■照明ランプの ON/OFF

本体の照明ランプスイッチを左右に動かし、ON、OFF の切替をします。

お知らせ

 ・光沢のある書画等を撮影する場合、室内照明等の反射により映像が見にくくなる場合 があります。このような場合は付属の反射防止シートを反射している部分の上に置く ことで反射を軽減し、映像を見やすくすることができます。



#### ■画像の保存

- (2)OSD が表示されていないことを確認して、操作パネルまたはリモコンの [ 〇 ] ボタンを押します。
- (3) 画面に [ ① ] マークが表示されると、保存を開始します。消えると保存完了です。

## お知らせ

- ・デジタルズーム時のズーム画像は保存されません。保存される画像は、光学ズーム範囲の望遠(ZOOM-IN **Q** )側いっぱいの画像になります。
- ・画像ファイルに正しい日時は記録されません。
- ・必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に保存されていることを確認してください。
   万一、本機やSDカードなどの不具合により、画像の保存がされなかった場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- ・ 画面上の[ <sup>(</sup>)]マークはカメラ OSD メニューの [機能設定]→[ガイド表示](Guide) が ON に設定されている場合のみ表示されます。
- ·SD カードのスイッチが書き込み禁止になっているときは記録できません。
- ・SD カードがいっぱいで記録できないときは、画面に [×] のマークが表示されます。 不要な画像を削除するか、または新しい SD カードを使用してください。
- ・SD カードが読み書き動作中は決して SD カードを抜かないでください。故障の原因 になります。

#### ■画像の表示

SD 画像の表示には、画面に 1 枚の画像だけを表示するシングル表示と、16 枚の画像を 表示する 4 × 4 表示の 2 つの表示モードがあります。

●シングル表示の方法

- (1) OSD が表示されていないことを確認して、操作パネルまたはリモコンの [ 5 2 ] ボタンを押して、出力映像を SD モードに切換えると、SD カードに保存された画像がシ ングル表示されます。
- (2) OSD が表示されていないことを確認して、操作パネルの [ ] ボタンまたはリ
   モコンの [ ] を押すと次の画像に切換わります。また操作パネルの [ ④ ] ボ
   タンまたはリモコンの [ ◀ ] を押すと、前の画像に戻ります。
- (3) 表示された画像は、本体のズームダイヤルで拡大/縮小、本体の AF ボタンで拡大 /縮小をリセットすることができます。

お知らせ

・SD 画像拡大時には、スクロール機能は使用できません。スクロール機能を使用したい時には、一度 AF ボタンを押して、画像の拡大をリセットしてから使用してください。

- ●表示モードの切換え
  - (1) SD モードでシングル表示中、OSD が表示されていないことを確認し、操作パネルの
     [ <u>N</u>] ボタン、もしくはリモコンの [ AF ●] ボタンを押すと、シングル表示→
     4 × 4 表示に切換わります。
  - (2) 操作パネルの [ ] [ ④ ] ボタン、もしくはリモコンの [ ▶ ] [ ◀ ] ボタン を押すと画像の選択カーソルが移動します。
  - (3) 操作パネルの [ [] ボタン、もしくはリモコンの [ AF ] ボタンを押すと、 画像の選択カーソルで選択された画像がシングル表示されます。

#### ■画像の削除、ロック、ロック解除

- (1)OSD が表示されていないことを確認して、操作パネルまたはリモコンの [ ▲ 〕 ボタンを押して、出力映像を SD モードに切換えると、SD カードに保存された画像 がシングル表示されます。4 × 4 表示で操作したい場合には、操作パネルの [ ] ボタンもしくはリモコンの [ AF ] ボタンを押して、4 × 4 表示に切換えます。
- (2) 操作パネルの [ ] [ ] ボタンを操作し、削除したい画像を選択します。
   (シングル表示の時は、削除したい画像を表示、4 × 4 表示の時は、削除したい画像
   に画像の選択カーソルカーソルを合わせます。)
- (3) 操作パネルの [MENU] ボタンを押し、SD モード OSD メニューを表示させます。

#### ●画像削除の場合

OSD メニューの [SD 設定] (SD) → [削除] (Delete) を選択します。

選択中の画像のみ削除したい時は [表示中の画像] (Current)を選びます。全ての画像 を削除したいときは [全て] (All)を選びます。

[Yes] を選択すると削除が実行されます。(削除しない場合には [No] を選択してください。)

#### ●画像ロックの場合

OSD メニューの [SD 設定] (SD) → [ロック] (Lock)を選択します。 選択中の画像のみロックしたい時は [表示中の画像] (Current)を選びます。全ての画 像を削除したいときは [全て] (All)を選びます。

●画像ロック解除の場合

OSD メニューの [SD 設定] (SD) → [ロック解除] (Unlock)を選択します。 選択中の画像のみロック解除したい時は [表示中の画像] (Current)を選びます。全て の画像を削除したいときは [全て] (All)を選びます。

#### ■ SD カードのフォーマット

SD カードのフォーマットが必要な場合は、SD カードを本機に挿入してフォーマット操作を行います。

- (1)OSD が表示されていないことを確認して、操作パネルまたはリモコンの [ 52 ] ボタンを押して、出力映像を SD モードに切換えます。
- (2) 操作パネルの [MENU] ボタンを押し、SD モード OSD メニューを表示させます。
- (3)OSD メニューの [SD 設定] (SD) → [初期化] (Format Media) を選択します。
- (4) [Yes]を選択するとフォーマットが実行されます。(フォーマットしない場合には[No] を選択してください。)

#### ■スライドショー

- (1)OSD が表示されていないことを確認して、操作パネルまたはリモコンの [ 5) ボタンを押して、出力映像を SD モードに切換えます。
- (2) 操作パネルの [MENU] ボタンを押し、SD モード OSD メニューを表示させます。
- (3)OSDメニューの [スライドショー設定] (Slide Show) → [開始] (Start Slide Show) を選択します。
- (4) 操作パネルまたはリモコンのいずれかのボタン([POWER **①**] ボタンを除く)を押 すことでスライドショーが停止します。
  - ・OSD の [スライドショー設定] (Slide Show) で表示間隔 (Interval)、繰り返し (Repeat)、順番 (Order) などの設定を行うことができます。

お知らせ

- ・OSDメニューの [機能設定] (Function Setting) → [USB モード] (USB Mode) が「マスストレージ」(Mass Storage) に設定され、PC に接続しているときは、SD 画像の削除、ロック、ロック解除、SD カードのフォーマット、および画像の保存はできません。
- ·SD カードのフォーマット中は、電源を切らないでください。

# USB 接続で SD カードに記録された画像をパソコンに取り込む





- ・OSD の Camera 設定メニューで [USB モード] (USB Mode) を [ マスストレージ ] (Mass Storage) に設定してください。
- ・SD カードはラベルを上にして挿入してください。間違って無理に差し込むと故障の 原因になります。

パソコンと本機を USB 接続することで、SD カードに記録した画像データをパソコンに取り込むことができます。

接続可能なパソコンは Microsoft 社の OS Windows 2000(SP4 以降)/ XP(SP2 以降)/ Vista を使用したものです。

- (1)本機とパソコンの電源を入れます。
- (2) 付属の USB ケーブルで、パソコンと接続します。

# お知らせ

初めてパソコンと接続するとき、Windowsのプラグアンドプレイ機能により、自動的に必要なドライバーがインストールされます。2回目以降はドライバーインストールは表示されません。

- (3) リムーバブルディスクとして本機が認識されます。SD カードの画像データをパソコン のビューワーソフトで閲覧できます。
  - ・画像データは下記のようなフォルダに JPEG ファイルとして保存されています。





- ・全ての環境での動作を保証するものではありません。
- ・USB モード(USB Mode)を「マスストレージ」(Mass Storage)に設定し、PC に接続しているときは、本体操作で画像の削除、ロック、ロック解除、SD カードの フォーマット、画像の保存はできません。

操作手



「Image Mate」は弊社より提供される CD-ROM よりご利用いただけます。 CD-ROM には本機制御ソフトウェア「Image Mate」と TWAIN ドライバー「Image Mate TWAIN」が収録されており、次の操作が行えます。

・パソコンへの動画/静止画データ転送

・パソコンによる本機の操作

接続するパソコンの動作環境、OS やソフトウェアの使い方などは、「Image Mate」のイン ストール説明書、CD-ROM の「HELP フォルダ」を参照してください。

お知らせ
・操作パネルやリモコンの操作中に、USB ケーブルを抜き差ししないようにしてくだ
さい。誤作動の原因になります。
・USB ケーブルは、USB2.0 準拠品を使用することをおすすめします。
・パソコンで使われている USB 環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障を
きたすことがあります。
・全ての環境での動作を保証するものではありません。

# 顕微鏡を使ったプレゼンテーション



#### ■顕微鏡のセット

顕微鏡にプレパラート等の撮影したいものを乗せて目視で顕微鏡側のピントを合わせます。 付属の顕微鏡アタッチメントを取り付けます。 P.45

#### ■本体のセット

プロジェクターまたは PC モニターとの接続を行った後、電源を ON にします。

#### ■顕微鏡モードへの変更

OSD で [顕微鏡] (Microscope) → [Set] を選択します。



 ・本体レンズが顕微鏡アタッチメントに当たらないように注意してください。
 ・顕微鏡モードへ変更すると、[映像モード] (Image Mode) は自動的に [カラー書類 1] (Graphics 1) が選択されます。

#### ■ピントの調整

本体またはリモコンの [AF] ボタンでピントを合わせます。

#### ■明るさの調整

顕微鏡側のミラーで明るさを調整します。

■ズームの調整

本体のズームダイヤルの回転により、映像の画角を調整します。

#### ■顕微鏡モードの終了

OSD で [顕微鏡] (Microscope) → [Off] を選択します。



- ・OSDで[顕微鏡](Microscope) → [Off] を選択すると、[映像モード](Image Mode)は顕微鏡モードへ変更する直前に選択されていた [映像モード](Image Mode)に戻ります。
- ・ [顕微鏡] (Microscope) をセットした場合、画角の調整はデジタルズームのみの調 整となります。
- ・顕微鏡モードでは、操作パネルの [BRIGHTNESS・ ④] ボタン/ [BRIGHTNESS・ ●] ボタンを押しても明るさは変化しません。

顕微鏡を使ったプレゼンテーション(付属アタッチメントの取り付け方法)

1

顕微鏡にプレパラート等の撮影した い物をのせ目視で顕微鏡側のピント を合わせます。顕微鏡は垂直にたて ます。









+字ミゾの中心と、接眼レンズの中 心をあわせてネジで固定します。





顕微鏡アタッチメントと、本体のレ ンズ部の水平方向を合わせます。









・顕微鏡アタッチメントが使用できるのは、接眼レンズの外形が 20mm ~ 28mm の 場合です。それ以外の接眼レンズをご使用の場合は、顕微鏡アタッチメントを使用せ ずに撮影ください。

# 立体物の撮影



支柱を倒してカメラヘッド部の角度を調整することにより立体物を側面から撮影することが 出来ます。

#### ■本体のセット

本体にプロジェクターまたは PC モニターとの接続を行った後、電源を ON にして、上図 のように立体物を撮影したい方向へ支柱とカメラヘッドの角度を調整します。

#### ■サイズ調整

撮りたい部分が画面のサイズに合うように、本体のズームダイヤルまたはリモコンの [**①** / **〇** ] で調整します。

#### ■ピントの調整

本体またはリモコンの [AF] ボタンを押し、ピントを合わせます。ピントが合いにくい場 合は OSD の [ピント] (Focus)を選択し、[手動] (Manual) でピントを合わせます。

#### P.50

#### 

・ピントが合う範囲は、レンズ先端より 50mm ~∞です。

#### ■明るさの調整

本体の [BRIGHTNESS・: ] ボタンと [BRIGHTNESS・] ボタンを押し、映像 の明るさを調整します。 **P.53** 

#### ■照明ランプの ON/OFF

本体の照明ランプスイッチを左右に動かし、ON、OFF の切替をします。



(照明ランプの光が直接目に入らないようにしてください。)



ズーム



本体のズームダイヤルを回転させるまたはリモコンのズームボタンを押すと、資料の表示範囲を調整できます。

- ・広角(ZOOM-OUT Q): 被写体を小さく写します。
- ・望遠(ZOOM-IN Q):被写体を大きく写します。



ピント



■オートフォーカス

[AF] ボタンを押すと, 自動でピントが合います。本機はワンショットオートフォーカス 方式です。一度ピントが合うとオートフォーカス動作は解除され、そのときのピント位置 を維持します。



- ・下記のような被写体は、オートフォーカスではピントが合わない場合があります。
   この場合は、マニュアルフォーカスでピントを合わせてください。
  - ・明暗の差(コントラスト)の少ない被写体
  - ・横縞、格子模様など、細かい繰り返しパターンの被写体
  - ・輝いていたり強い光を反射して、光っている被写体
  - ・ 被写体の背景が明るいときや、明暗がはっきりし過ぎているとき
  - ・映像全体が暗いとき
  - · 被写体が遠くと近くに共にあるとき
  - ・動く被写体

・ピントが合う範囲

レンズ先端より 50mm ~ ∞

·SD モードでは、SD 画像のデジタルズームのリセットを行います。

## ■マニュアルフォーカス

OSD で [ピント] (Focus)を選択して、本体の操作パネルの [ 🙆 ] [ 💭 ] ボタンを押すと、 ピントが合う位置が変わります。

立体資料などの任意の部分にピントを合わせる時に使用します。





## ■ズーム連動フォーカス

OSD で [AF モード] (AF Mode) → [ズーム連動] (Zoom Sync)を選択すると、本体のズームダイヤル操作や、リモコンのズームボタン操作を行った際に自動的にピントを合わせます。







照明ランプスイッチをスライドさせると、照明ランプのON/OFFを切換えることができます。

- ・「ON」 :照明ランプを点灯させます。
- ・「OFF」 :照明ランプを消灯させます。

# お知らせ

- ・人物を撮影するときは、照明ランプスイッチを OFF にして使用してください。 (照明ランプの光が直接目に入らないようにしてください。)
- ・本機で使用しているランプ照明は、高輝度 LED を使用しております。照明として 安全にお使いいただくことが可能ですが、長い年月使い続けると明るさが少しずつ 低下していきます。LED の性能ですので故障ではありません。
- ・照明ランプ点灯中は高温になる場合がありますので、ランプ部に触れないでください。

# 明るさ調整

操作パネルまたはリモコンの [BRIGHTNESS・④]と[BRIGHTNESS・ ●]を押すと、映像の明るさが調整され ます。この調整には下記の二つの調整モー ドがあり、OSDの[明るさ](Brightness) の項目で、各モードを設定します。



#### ■自動明るさ調整

(OSD で [明るさ] (Brightness) → [自動] (Auto)を設定時) 自動追従する明るさの度合いを調整できるよう設定されま す。



💷 🖪 🔆 🖏 🗷 🗩

#### ■手動明るさ調整

(OSD で [明るさ] (Brightness) → [手動] (Manual)
 を設定時)
 映像を任意の明るさに固定できるよう設定されます。

映像を仕意の明るさに固定できるよう設定されより。



- ・初期設定は[自動](Auto)です。
- ・手動明るさ調整のときは明るさが固定となり、被写体の明るさの変化に追従しません。
- ・明るさが暗くなるとフレームレートが遅くなり、映像が見えにくくなる場合があります。
- ・OSDの[ガイド表示](Guide)→[On]設定によって、設定内容が画面に表示されます。
- ・操作パネルの [BRIGHTNESS・() と [BRIGHTNESS・() を同時に押すか、 または OSD の [明るさ初期化] (Reset Brightness) を設定すると出荷設定に 戻ります。
- ・強い日差しが差し込む窓の近くや、非常に明るい照明が 被写体に当たる場所では、[BRIGHTNESS・●]を押 しても画面の明るさが十分暗くならない場合があります。
   このような場合はカーテンを閉めたり、照明から離すな ど被写体に当たる光の量を調整して撮影してください。



# 映像切換え



操作パネルの [↓] ボタンまたはリモコンの [ ♀ ] ボタンを押すとカメラ映像に、操作 パネルまたはリモコンの [ □] ボタンを押すとアナログ RGB 入力端子 [RGB IN] に入力 された映像に、操作パネルまたはリモコンの [ **≦**〕 ボタンを押すと SD カードに保 存された画像に切換ります。

パソコン等の機器をアナログ RGB 入力端子 [RGB IN] に接続することによって、接続ケーブルを差し換える手間なく出力映像を切換えられます。

お知らせ
・RGB/VIDEO 切換えスイッチが VIDEO の場合、操作パネルまたはリモコンの
[過] ボタンは使用できません。
・外部出力モード切換えのあるノート PC を使用する場合は、操作パネルまたはリモ
コン [ 🚇 ] ボタンを押してからノート PC 側を外部出力モードに設定してください。
・ [RGB OUT]を出力しており、かつ[PC]モードの状態で[VIDEO]に設定した場合、
モードは [CAMERA] になります。

# 白補正(ホワイトバランス)

#### ■[自動] (Auto)の使い方

資料の状態によって、白の色合いを自動調整します。 工場出荷時の設定は[自動](Auto)になっています。

#### ■ [固定] (One-Push) の使い方

資料の状態によって映像の色のバランスが崩れた場合に使用 します。

先ず白い紙を撮影し、OSD で [白補正] (White Balance) → [固定] (One-Push) に設定すると、その状況に合わせ 白の色合いが自動調整され、その状態が保持されます。

#### ■[手動] (Manual) の使い方

お知らせ

OSD で [白補正] (White Balance) → [手動] (Manual) に設定すると、ホワイトバランスが固定され、さらに OSD の [赤の強さ] (R-Gain) と [青の強さ] (B-Gain) が調整 可能になります。



・自動追従可能な色温度範囲は、約3000K~8000Kです。

 ・OSDの[ガイド表示](Guide) → [On] 設定によって、設定内容が画面に表示 されます。





## 日本語

# 設定保存/設定呼出し

本機の使用状態の保存/呼出しを行います。4 つの状態(1 ~ 3、ON 設定)を保存でき、 記憶可能な機器の状態は、以下の通りです。

- ・現在のズーム倍率(光学ズームの範囲)
- ・明るさの状態
- ・映像モードの設定
- ・輪郭強調の設定(カラー書類選択時)
- ・ガンマの設定(カラー書類選択時)
- ・映像回転の状態

- ・白補正(ホワイトバランス)の状態
- ・赤の強さ([白補正] → [手動] 選択時)
- ・青の強さ([白補正] → [手動] 選択時)
- ・ポジ/ネガの設定
- ・カラー/白黒切換えの設定
- ・AFモード/ズーム連動の設定



・設定保存された状態は電源を切っても保持されます。

#### ■設定保存の方法

OSD の [設定保存] (Preset) → [1] ~ [3] を選択すると、
 その番号に現在の機器の使用状態が記憶されます。(USB モードを除く)

OSD の [設定保存] (Preset) → [ON 設定] (Power On)を選んで記憶すると、電源投入時にその設定が呼出さ れます。(USB モードを除く)





- ・顕微鏡を使ったプレゼンテーションをした状態は保存できません。
- ・映像回転の状態は[1]~[3]にのみ保存できます。
- ・デジタルズーム時のズーム画角は保存されません。デジタルズーム時に設定保存を 行った場合、保存されるズーム画角は光学ズームの範囲の望遠(ZOOM-IN **④**)側 いっぱいの状態になります。

出荷設定

11

**;** ]] []

# ■設定呼出しの方法 OSDの[設定呼出](Call) → [1] ~ [3]を選択すると、 選択した番号の設定になります。 OSDの[設定呼出](Call) → [ON 設定](Power On) を選択すると電源投入時の設定になります。 OSDの[設定呼出](Call) → [出荷設定](Default)を 選択すると工場出荷時の設定になります。(USBモードを 除く)



・設定呼び出し時に、フロント操作パネルズームダイヤル、リモコンの操作を行っても 操作できません。

# ハイライト機能

出力映像を部分的に明暗をつけ、注目させたい領域をハイライト表示することができます。

#### ■ハイライトの設定

カメラモード OSD メニューの [機能設定] (Function Setting) → [ハイライト] (Highlight) を選択します。[濃さ] (Darkness) を選択するとレベルバーが表示されま すので、操作パネルの [ ① ] [  $\int_{C}$  ] ボタンでハイライト領域以外の領域の透過度の濃 さを設定します。また [サイズ] (Size) を選択し、操作パネルの [ ① ] [  $\int_{C}$  ] ボタン でハイライト領域の垂直方向サイズ、[  $\bigcirc_{P}$  ] [ **⑤** ] ボタンで水平方向サイズを設 定します。





## ■ハイライトの操作

出力映像がカメラ映像または SD モードの時、リモコンの [ **D** ] ボタンを押すと、あらかじめ設定された濃さ、サイズでハイライト表示されます。

ハイライト領域はリモコンの [▲] [▼] [◀] [▶] ボタンで移動させることができます。もう一度リモコンの [□] ボタンを押すと、ハイライト表示が消えます。



お知らせ ・出力映像が PC の時、ハイライト機能は使用できません。 ・光学ズーム範囲では、ハイライトサイズは一定となります。デジタルズーム範囲では、 倍率に応じてハイライトサイズが拡大・縮小します。 ・ハイライト画像を、キャプチャすることはできません。 ·OSDからハイライトサイズの設定を選択した場合、表示されるハイライトサイズは 初期状態に戻ります。

## マスク機能

出力映像を部分的に隠すことができます。

#### ■マスクの設定

カメラモード OSD メニューの [機能設定] (Function Setting) → [マスク] (Mask) を選択します。[濃さ] (Darkness) を選択するとレベルバーが表示されますので、操作 パネルの [ 〇 ] [ 〔 ] ボタンでハイライト領域以外の領域の透過度の濃さを設定します。





#### ■マスクの操作

出力映像がカメラ映像または SD モードの時、リモコンの [ ] ボタンを押すと、あらかじめ設定された濃さで画面がマスクされます。

マスク領域はリモコンの [▲] [▼] [◀] [▶] ボタンで移動させることができます。

もう一度リモコンの [ 🛶 ] ボタンを押すと、マスク表示が消えます。





- ・出力映像が PC の時、マスク機能は使用できません。
- ・光学ズーム範囲では、マスクサイズは一定となります。デジタルズーム範囲では、倍率に応じてマスクサイズが拡大・縮小します。
- ・出力映像の全領域をマスクすることはできません。

# スクロール機能

あらかじめ設定されたデジタルズーム倍率に拡大し、画面スクロールすることができます。

#### ■デジタルズーム倍率の設定

カメラモード OSD メニューの [機能設定] (Function Setting)  $\rightarrow$  [スクロール] (Scroll) を選択し、デジタルズーム倍率を×2、×3、×4のいずれかに設定します。

## ■スクロールの操作

拡大された画像はリモコンの [▲] [▼] [◀] [▶] ボタンでスクロールさせること ができます。もう一度リモコンの [•\_\_\_\_\_・] ボタンを押すと、デジタルズームが解除されます。





- ・出力映像が PC の時、スクロール機能は使用できません。
- ・本体のズームダイヤルまたはリモコンのズームボタンですでにデジタルズームされている時、デジタルズームが解除され設定された倍率でスクロール機能が動作します。
- ・スクロール中は、デジタルズームは使用できません。
- ・デジタルズーム時は画質が低下します。

# PinP(ピクチャ・イン・ピクチャ)機能

ボタンを押した時のカメラ映像を 1/4 静止画子画面として、カメラのライブ映像中に表示 することができます。

#### ■ PinP の操作

出力映像がカメラ映像の時、リモコンの [ 🖃 ] ボタンを押すと、ボタンを押した時の静止画画像が 1/4 サイズで画面の左下の位置に表示されます。

子画面はリモコンの [▲] [▼] [◀] [▶] ボタンで左下、左上、右上、右下のいず れかの位置に移動することができます。もう一度リモコンの [ ■] ボタンを押すと、 PinP 表示が解除されます。



▶1/4静止画子画面



お知らせ

- ・出力映像がカメラ映像の時のみ PinP 機能を使用できます。SD モードおよび PC の時は使用できません。
- ・出力映像がデジタルズームされている場合には、子画面は光学ズーム端の画像になり ます。
- ・PinP 中はデジタルズームは使用できません。

# デスクトップレコーダー (別売)の使用

別売のデスクトップレコーダーと本機を専用ケーブルで接続することで、本機のカメラ映像 をデスクトップレコーダーで録画したり、またデスクトップレコーダーの再生映像を本機の アナログ RGB 出力端子より出力することができます。

## ■デスクトップレコーダーとの接続

- (1) デスクトップレコーダーと本機の電源を OFF にします。
- (2) デスクトップレコーダー付属の専用ケーブルで、デスクトップレコーダーと接続します。
- (3) デスクトップレコーダーと本機の電源を ON にします。



#### ■デスクトップレコーダーのリモコン操作

- (1) デスクトップレコーダーと本機を接続し、リモコンの [ 🗢 ] ボタンを押します。
- (2) リモコンの [↑] [↓] [↓] [↓] [→] [● MENU ] ボタンで、デスクトップレコー
   ダーをリモコンで操作することができます。







# 故障かな?と思ったら

# 現象と確認

以下のことをお確かめのうえ、異常があるときは、お買い上げの販売店か最寄りの弊社支店・ 営業所までご相談ください。

現象	この点を確認してください
映像が出ない	<ul> <li>・正しくケーブルが接続されていますか。</li> <li>・AC アダプタが壁側コンセントから外れていませんか。</li> <li>・AC アダプタが本機の電源受け口から外れていませんか。</li> <li>・電源が入っていますか。(青色点灯)</li> <li>・ズームが望遠になって、資料の白い部分(または黒い部分)だけを 映していませんか。</li> <li>・電源を OFF にした直後に ON した場合、機器が作動しないことが あります。電源 OFF 後、数秒おいて電源を ON にしてください。</li> <li>・スライドスイッチは適切な映像出力(RGB / VIDEO)を選択して いますか。「RGB/VIDEO 切換えスイッチ」を参照して、適切な映 像出力(RGB / VIDEO)に出力を切換えてください。</li> </ul>
USB から映像が 出ない	<ul> <li>・USB モード(マスストレージ)および SD モード時は USB から</li> <li>映像は出力されません。マスストレージまたは SD モードになっていないかを確認してください。「機能設定メニュー」を参照して、</li> <li>USB モードをマスストレージからアプリケーションに切換えてください。SD モード時は出力映像をカメラ映像に切換えてください。</li> </ul>
映像のピントが 合わない	<ul> <li>・原稿(被写体)がレンズに近づきすぎていませんか。</li> <li>・広角(ワイド側)でピントを合わせたのち、ズームを望遠側にしていませんか。ピントは望遠最大の所で合わせてください。</li> <li>・オートフォーカスの場合、ピントが合いにくい場合があります。「マニュアルフォーカス」を参照して、手動でピントを合わせてください。</li> </ul>
ビデオの出力映像が 乱れる	・ビデオ出力方式が PAL に設定されていませんか。PAL に設定され た本機を NTSC 専用のモニターと接続した場合、映像が乱れたり 白黒映像になるなど、ビデオ映像が正常に出力されない場合があり ます。ビデオ出力方式が PAL になっていないかを確認してください。
映像が暗すぎる	・照明が不足していませんか。操作パネルまたはリモコンの [BRIGHTNESS・@]を押して明るさを調整してください。
映像に縞模様が出る	<ul> <li>・印刷物の網点とテレビの走査線または CMOS の画素の干渉縞ではありませんか。映る範囲を変えると軽減される場合があります。</li> <li>・液晶プロジェクターでは映像に縦縞が現れることがありますが、プロジェクター側のドットクロックをマニュアル調整することで軽減することができます。</li> </ul>

現象	この点を確認してください
映像が動かない	<ul> <li>・カメラ映像が静止になっていませんか。操作パネルの静止ボタンを</li> <li>再度押し、静止状態を解除してください。</li> </ul>
リモコンによる操作 ができない	<ul> <li>・乾電池の性能が低下していませんか。新しい乾電池に交換してください。</li> <li>・正しいリモコンを使用されていますか。付属のリモコンを使用してください。</li> </ul>

#### ランプ(LED 照明)について

・本機で使用しているランプは、長い年月使い続けることで明るさが低下します。極端に明るさが低下した場合には、有償にて部品交換を致します。お買い上げの販売店か、最寄の弊社支店・営業所までご相談ください。

#### 長期間のご使用について

・本製品を保証期間を越えて長期間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が劣化する場合があります。有償にて部品交換を致します。お買い上げの販売店か、最寄の弊社支店・営業所までご相談ください。



■ 総合仕様

項目	内容	
電源	DC12V(AC アダプタ AC100 ~ 240V)	
消費電力	15W(AC アダプタ含む)	
<b>从形寸注幅</b>	幅 350mm(奥行 370.5mm)高さ 411.5mm(セットアップ時)	
	幅 195mm(奥行 254.5mm)高さ 444.5mm(収納時)	
質量	約 2.9kg(本体のみ)	
入力選択	本体/外部 1 系統	
出力端子	RGB 出力ミニ Dsub 15P コネクタ メス× 1	
	コンポジットビデオ出力 RCA ピンジャック/ 75 Ω不平衡× 1 (NTSC / PAL)	
入力端子	入力端子 RGB 入力ミニ Dsub 15P コネクタ メス× 1	
レコーダー端子	専用コネクタ	
外部制御	USB(2.0準拠) タイプ B レセプタクル×1	
メモリー	SD カードスロット×1	
インターフェイス		

※ RCA ピンは EIAJ RC-6703 準拠のピンプラグを使用してください。

## ■本体カメラ部仕様

項目	内容		
撮影レンズ	f = 3.85mm ~ 20.02mm (5.2 倍ズームレンズ)F2.8 ~ 3.2		
撮像速度	最大 30 フレーム/秒		
撮像範囲	SXGA:最大 417mm × 331mm WXGA:最大 417mm × 246mm XGA:最大 417mm × 309mm	最小 92mm × 74mm 最小 92mm × 56mm 最小 92mm × 69mm	
焦点調節可能範囲	レンズ先端より(50mm ~ ∞		
光学ズーム	5.2 倍		
デジタルズーム	8倍		
フォーカス	自動/マニュアル		
撮像素子	1 / 3 インチ CMOS		
総画素数	水平 1384、垂直 1076…約 1497	」回素	
有効画素数	水平 1329、垂直 1049		
同期信号	内部		
解像度	アナログ RGB 水平 800TV 本以上 垂直 800TV 本以上 ビデオ出力 水平 500TV 本以上		
アナログ RGB 出力	アナログ RGB 出力 0.7 V(p-p) 75 Ω不平衡 同期信号 SXGA : 正極性 WXGA : 水平負極性、垂直正極性 XGA : 負極性	SXGA: 1280 × 1024 @ 60Hz 水平周波数: 63.981kHz 垂直周波数: 60.020Hz WXGA: 1280 × 800 @ 60Hz 水平周波数: 49.306kHz 垂直周波数: 59.910Hz XGA: 1024 × 768 @ 60Hz 水平周波数: 48.363kHz 垂直周波数: 60.004Hz	
コンポジットビデオ出力	NTSC / PAL 準拠		
ホワイトバランス	フルオート/ワンプッシュ/マニュア		
ビデオ出力切換	可能(NTSC / PAL)		
明るさ調整	自動(レベル調整可能)/マニュアル		
ポジ / ネガ反転	可能		
カラー / 白黒切換	可能		
映像回転	可能(O°/180°)		
モード	白黒書類1/白黒書類2/白黒書類3/カラー書類1/カラー書類2		
ガンマ設定	可能(カラー書類モードのみ)		
輪郭強調	可能(カラー書類モードのみ)		
映像静止	可能		
画像記録	可能(SD カード)		
スライドショー	可能 (SD 画像)		

## ■ 照明装置

照明ランプ	白色LED

仕様

■ 付属品	
-------	--

名称	数量
ACアダプタ	1
電源コード	1
アナログ RGB ケーブル(Dsub 15P コネクター)(2m)	1
ステージ	]
マグネットシート	1
反射防止フィルム	1
ダストカバー	]
取扱説明書	]
保証書	1
Image Mate CD-ROM	1
Image Mate インストール説明書	1
USB ケーブル(1.8m)	1
赤外線ワイヤレスリモコン	]
単4乾電池	2
顕微鏡アタッチメント	]
顕微鏡アタッチメントネジ	3
操作補助シール	]
簡単スタートガイド・L-1ex	]
3S サービス登録申込書	1
3S サービス登録説明書	1
3S 安心保証ラベル	1

※仕様は予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

#### 商標について

● ● ● は株式会社エルモ社の登録商標です。

VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。

**S** : SD カードは商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支社または営業所へ

本 社	〒 467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	🕿 (052)811-5131
東京支店	〒108-0073	東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階	🕿 (03)3453-6471
名古屋支店	〒 467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎ (052)811-5261
大阪支店	〒 540-0039	大阪市中央区東高麗橋 2 番 4 号	☎ (06)6942-3221
仙台営業所	〒980-0023	仙台市青葉区北目町1番18号 ピースビル北目町4階	☎ (022)266-3255
広島営業所	〒730-0041	広島市中区小町5番8号 ドルチェ2階	<b>T</b> (082)248-4800
		URL:http://www.elmo.co.jp	