ELMO

取扱説明書

ビジュアルプレゼンター **P100HD**

ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。 万一の際に備え、本取扱説明書は大切に保存してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために一必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。

ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
主意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

図記号の意味

\mathbb{N}	名称:注意 意味:注意(しなければならないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や 絵で示します。
\bigcirc	名称:禁止 意味:禁止(してはいけないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で 示します。
(名称:風呂場・シャワー室での使用禁止 意味:製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能 性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
Ø	名称:接触禁止 意味:接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁 止内容が描かれています。
\bigcirc	名称:分解禁止 意味:製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に 具体的な禁止内容が描かれています。
0	名称:強制 意味:強制(必ずすること)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示しま す。
	名称:電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜け 意味:使用者にACアダプタをコンセントから抜くように指示するもので、図の中に具体 的な指示内容が描かれています。

▲ 螫生	
万一、煙が出ている、変なにおいや音がするとき、すぐに機器本体の電源スイッチを	
切り、その後必ず電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。異常状態のまま使	
用すると、火災・感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認して、販売店に	
修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。	
万一、機器の内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、	
電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。ただちに販売店にご連絡ください。そ	8₌⊊-
のまま使用すると火災・感電の原因となります。	
万一、異物が機器の内部に入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電	
源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。ただちに販売店にご連絡ください。その	
まま使用すると火災・感電の原因となります。(特にお子様のいる環境ではご注意く	
ださい。)	
万一、画面が映らないなどの故障の場合には、機器本体の電源スイッチを切り、	
電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。それから販売店に修理をご依頼くださ	⇒ €≡⊊
い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。	
万一、機器を落とすなどによりキャビネットなどを破損した場合は、機器本体の電源	
スイッチを切り、電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。それから販売店に修	⇒ B⊒⊂
理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。	
電源プラグ・ACアダプタのコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換	
をご依頼ください。	
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。	
この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは外さない。	
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。	(\mathbb{R})
内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。	
この機器を改造しない。	
火災・感電の原因となります。	(\mathbf{N})
照明リンノーやどンートなとく復れない。	()
	0
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。	\bigcirc
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。	S
電源プラグ、ACアダプタは必ず付属品を使用する。	
火災・感電の原因となります。	U
この機奋に水や実物を入れたり、ぬらさない。	$\mathbf{\mathbf{\hat{n}}}$
火災・感電の原因となります。雨大、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注 ユノギュー	(\mathbf{V})
息くたさい。	
電源プラグ・ACアダプタの上に重いものを乗せたり、コードを本器の下敷きにしたり	
しない。	\wedge
コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。(コードの上を敷物などで覆うこと	S
により、それに気づかず、重い物を乗せてしまうことがあります。)	





使用上のご注意

- 付属の電源コード・AC アダプタは本機専用です。他の機種に使用しないでください。
- 電源コードは、販売した国に合わせたものが付属されています。日本国内で販売された製品に 付属の AC アダプタは、必ず AC100V、50Hz または 60Hz でお使いください。
- 保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでください。 変色、変形、故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、潮風の当たる場所、振動の多い所には置かないでください。
 使用上の環境条件は次のとおりです。
 温度:0℃~ 40℃ 湿度:30%~ 85%以下(結露しないこと)
- カメラ支柱とランプ支柱の間に指を入れた状態で支柱を動かさないでください。指を挟んでけが をするおそれがあります。
- 本機の清掃は、乾いたやわらかい布で拭いてください。 シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。
- カメラレンズを直接太陽に向けないでください。撮像不能になることがあります。

輝点、黒点について 本機は、多くの画素により構成された CMOS エリアイメージセンサを使用しており、なかには正 常動作しない画素が存在する場合があります。 出力画面上に輝点、黒点が見られることがありますが、CMOS エリアイメージセンサ特有の現 象であり、故障ではありません。

■ 輸送時のキズ防止のため、タッチパネル画面には保護シートが貼られています。ご使用の前に 必ず取り外してください。

タッチパネル画面を強く押したり、とがった物で押さないでください。

破損や故障の原因となります。

- 落下、転倒防止のため次のことをお守りください。
 - 安定した台、机、テーブルの上で使用し、決してぐらついた台の上や傾いたところなど、不安 定な場所に置かないでください。
 - ・ 使用に際し、AC アダプタのコードや映像ケーブルが引っ張られないよう配置、配線をしてく ださい。
- 本機を持ち運ぶ際は、本体下部を両手でお持ちください。決して、支柱やカメラ部分を持たないでください。
- 使用(セットアップ、収納含む)、運搬に際しては、細心の注意を払い、カメラ部分に衝撃を与えな いようにしてください。
- LED 照明を直接見ないでください。至近距離から直視すると目を痛める恐れがあります。
- SD カード/USB メモリによっては、本機で使用できない場合があります。
- SD カード/USB メモリに保存した内容は、パソコンなどに転送し、バックアップをして保管してください。本機の故障、修理などにより保存内容が消えることがあります。
- ■本製品の保証期間を超えて長時間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が 劣化する場合があります。有償にて部品交換致しますので、お買い上げの販売店か、最寄の弊 社営業部までご相談ください。

- 乾電池についてのご注意
 - 長時間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
 - ・ 充電式電池(Ni-Cd(ニカド電池)など)は使用しないでください。
 - ・ 新旧、異種の乾電池を混用しないでください。
 - 充電したりショートさせたりしないでください。
 - ・ 廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
 - ・極性(+/-の向き)には十分注意し、一側から入れてください。
 - ・ 乾電池は必ず単4電池を使用してください。
 - ・ 電池の液が皮膚や服に付いたら、きれいな水で洗い流してください。万一、目に入った場合 は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。
 - ・ 電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物や、ガス排出弁などを 損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破壊させる恐れがあります。
 - ・ 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- リモコン用ストラップについてのご注意

思わぬ事故を招く場合がありますので、次のことをお守りください。

- ・リモコン専用のストラップですので、他の目的では使用しないでください。
- ストラップは、首、腕、指など、からだの一部に巻きつけたりしないでください。
- ・ 小さなお子様の手に届く所へ置かないでください。
- 安全のため、ストラップに大きな力が加わると、連結部がはずれる構造となっていますので、
 激しい動きをしたり、ストラップを無理に引っ張らないようご注意ください。
- ストラップの長さ調節機能は簡易・補助的なものです。無理に引っ張ったり、激しい動きをすると、調整した長さが変化する場合があります。
- 調整をする際にはストラップを無理に引いたりしないでください。ストラップに傷がつく恐れがあります。
- マイクについて

エレクトレットコンデンサマイク(パソコン用マイクなど)以外のマイクを接続すると、故障の恐れ があります。

内蔵マイクを使用している際、本機の操作音が気になる場合は外部マイクを使うことをおすす めします。

■ 音声入力端子について

本体のメニュー設定において、音源選択の設定が外部マイク入力にセットされていると、音声 入力端子(マイク、ライン入力兼用)には電圧がかかった状態となります。この状態で、音声ラ イン出力機器(CD プレイヤーなど)を接続しないでください。

■ MIC IN, AUDIO OUT 用ケーブルについて
 本機に接続する際に、本機側コネクタ付近に付属のフェライトコアを巻きつけてください。
 (2回巻きの例)
 ▲ 本体へ



- メニュー/アイコンについて 本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定できなくなったり、働かなくなる機
- 能があります。 ■ 記録/再生について
 - 大切な撮影の前には、必ず試し撮りをしてからカメラが正常に機能することを事前に確認してください。
 - ・ 動画ファイルの最大サイズは 2GB です。(解像度、動画記録品質の条件により、録画時間の長さは異なります。)
 - 本機で再生できる動画は、本機で撮影した動画および、当社ソフトウェアで変換した画像の みです。
 - 動画撮影中にタッチパネルの操作などをすると、その動作音が記録される場合がありますのでお気をつけください。

■ ネットワーク機能

インターネットに直接接続した場合の動作を保証するものではありません。ルーター等でのパ ケットフィルタ等で使用しない通信を遮断してください。

■ 著作権について

あなたが本機で撮影や録音したものは、個人として利用する以外は、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。

また個人として利用する目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注 意ください。

目次

	安全上のご注意	2
	使用上のご注意	7
目	次	.10
1	同梱品	.13
2	基本操作	.14
	2–1 カメラ	.14
	■各部の名称	.14
	■タッチパネル	.15
	■背面パネルとケーブル接続	.16
	■側面パネル	.20
	■書画カメラの可動部	.21
	2−2 付属品	.22
	■リモコン	.22
	リモコンの準備	.22
	■リモコンストラップ	.23
	■Image Mate 取説 CD-ROM	.23
	■準備	.24
	本体のセットアップ	.24
	収納	.26
	2−3 映像を撮る	.27
	■本体のセット	.27
	■電源の ON/OFF	.28
	■タッチパネルの操作	.29
	■サイズの調整	.31
	■AF(オートフォーカス)	.31
	■明るさの調整	.32
	■照明の ON/OFF	.34
	■映像を切換える	.35
	■各機能の詳しい説明	.38
	■アイコンの説明	.45
3	応用操作	.62
	3-1 SD カード/USB メモリを使う	.62
	■記録する	.64
	■記録したデータを表示する	.69
	3-2 RGB OUT, HDMI OUT に別の映像を出力する	.78
	3-3 USB ケーブルで SD カードに記録されたデータをパソコンに保存する	.79

3-4 USB ケーブルでパソコンに接続し、付属ソフトを使ったプレゼンテーション	81
3-5 ネットワーク接続で動画表示する	83
3-6 マイク・音声入力を使用する	88
3-7 ワイヤレスペンタブレット(別売)とあわせて使う	89
■ワイヤレスペンタブレットとの接続	
■基本操作	90
■ペンタブレットの使用方法をペンタブレット上のメニューから選ぶ	92
■カメラ映像に書き込む	93
■ホワイトボードとして使う	97
■SD カードを使う	99
3-8 ステージ外の撮影	105
3-9 RS-232C について	106
■RS-232C の接続	106
故障かな? と思ったら	107
4-1 現象と確認	107
仕様	111
5-1 総合仕様	111
5-2 本体カメラ部仕様	112
5-3 本体照明装置部仕様	113
5-4 商標・ライセンスについて	114
	 3-4 USB ケーブルでパソコンに接続し、付属ソフトを使ったプレゼンテーション 3-5 ネットワーク接続で動画表示する

1 同梱品

本製品のパッケージ内容は、下記のとおりです。お買い上げのパッケージに下記のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。



(日本向け、北米向けのみ)



■タッチパネル



	名称	働き	
1	タッチパネル	出力映像とアイコンが表示され、各種設定ができます。	P29

注意 ・タッチパネル画面を強く押したり、とがったもので押さないでください。 破損や故障の原因になります。 ・輸送時のキズ防止のため、タッチパネル画面には保護シートが貼られています。ご使 用の前に必ず取り外してください。 タッチパネルはガラスを使用しております。ガラス割れ及び、怪我を防止するため、以下 の点にご注意願います。 ・鋭利な刃物などの先端の尖ったもので、擦ったり・押したりしないでください。 ・指で強く押したり、体重をかけて押さないでください。 ・硬いもので擦らないでください。 ・硬いものをぶつけたり、落下させたりしないでください。 ・上に物を載せないでください。 ・表面の汚れは、柔らかい布を使用し、軽く拭いてください。 タッチパネルは性能を維持するために以下の点にご注意願います。 ・表面に粘着テープなどを貼り付けないでください。 ・タッチパネル表面には輸送時のキズ防止のため、保護フィルムが貼り付けてありま す。保護フィルムの端を持ってゆっくり剥がしてからご使用ください。

■背面パネルとケーブル接続



	名称	働 き	
1	HDMI IN 1 HDMI IN 2	HDMI 映像、音声を入力します。(HDMI ケーブルは市販品)	
2	RGB IN 1 RGB IN 2	アナログRGB 映像を入力します。(アナログRGB ケーブルは付 属または市販品) 電源待機状態時は、RGB_IN 1 に入力している映像が RGB_OUT から出力されます	
3	AUDIO IN 1 AUDIO IN 2	音声ライン入力用の差込み口です。(音声ケーブルは市販品)	
4	解像度切换	■ アインスカ用の左込み口です。(音声サーブルは甲酸品) 出力映像(解像度)の種類を切換えます。 スイッチで映像の解像度を選択してください。 解像度 左のスイッチ 右のスイッチ 1080P(1920 × 1080) □ □ 720P(1280 × 720) □ □ SXGA(1280 × 1024) □ □ WXGA(1280 × 800) □ □ XGA(1024 × 768) □ □	
5	Ethernet 端子 [100BASE/10BASE]	ネットワークと接続してパソコンで映像転送や本体制御を行えます。(LAN ケーブルは付属)	

	名称	働 き
6		USB ケーブルを接続して、パソコンと本体を接続できます。(USB ケー
	036	ブルは付属品)
(DS-0000	RS-232C ケーブルを接続して、パソコンから本体を制御するときに使
\mathcal{D}	KS-Z3ZU	用します。(RS-232C ケーブルは市販品)
8	AUDIO OUT	音声ライン出力用の差込み口です。(音声ケーブルは市販品)
9	RGB OUT	アナログ RGB 映像を出力します。(アナログ RGB ケーブルは付属)
10	HDMI OUT	HDMI 映像、音声を出力します。(HDMI ケーブルは市販品)
1	DC IN 12V	AC アダプタの差込みロです。(AC アダプタは付属)

① HDMI出力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[HDMI IN]端子と、市販の HDMI ケーブルで接続します。

お知らせ

- ・ HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 本機の HDMI は規格に準拠しておりますが、すべてのモニターとの接続を保証するものではありません。

②アナログRGB 出力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[RGB IN]端子と、RGBケーブルで接続します。 RGB ケーブルは1本のみ付属されております。

■[RGB IN]端子の仕様

信号割付

<u>5 4 3 2 1</u> <u>0 0 0 0 0</u> <u>0</u> 9 8 7 6 <u>0 0 0 0 0</u> <u>15 14 13 12 11</u> 映像信号 アナログ 0.7V(p-p) 75Ω終端時 水平同期信号 TTL レベル(正/負極性) 垂直同期信号 TTL レベル(正/負極性)

DSUB 15P シュリンク端子 (メス)

端子配列

ピン No.	名 称
1	映像信号(赤)
2	映像信号(緑)
3	映像信号(青)
4	N.C
5	GND

ピン No.	名 称
6	GND(赤)
7	GND(緑)
8	GND(青)
9	N.C
10	GND

ピン No.	名 称
11	GND
12	N.C
13	水平同期信 号
14	垂直同期信号
15	N.C

③音声ライン出力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[AUDIO IN]端子と、市販の音声ケーブルで接続します。

④解像度切換SW

出力映像(解像度)の種類を切換えます。

⑤ Ethernet端子を持つ機器との接続

背面パネルの[Ethernet]端子と、付属のLAN ケーブルで接続します。

Ethernet 端子の LED の説明



⑥ USBケーブルでパソコンと接続

背面パネルの[USB]端子と、付属のUSB ケーブルで接続します。

⑦ RS-232C入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[RS-232C]端子をパソコンに接続することにより、本機をパソコン側から制御することができます。

⑧音声ライン入力端子を持つ機器(アンプ付きスピーカーなど)との接続

背面パネルの[AUDIO OUT]端子と、市販の音声ケーブルを付属のフェライトコアに2回巻いて接続します。

⑨アナログRGB入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[RGB OUT]端子と、RGBケーブルで接続します。 RGBケーブルは1本のみ付属されております。

10 HDMI 入力端子を持つ機器との接続

背面パネルの[HDMI OUT]端子と、市販の HDMI ケーブルで接続します。



① ACアダプタの接続

あらかじめ付属のACアダプタのDCプラグを背面パネルの[DC IN 12V] 端子に接続してから、AC アダプタをコンセントに差し込んでください。

お知らせ ・画面の表示位置が中心からずれることがありますが、接続した機器側で水平・垂直位置を調整 してください。 ・プロジェクターやモニターでは画面に縦縞が現れることがありますが、接続した機器側のドット クロックを調整することにより、軽減することができます。 ・外部出力モード切換えのあるパソコンを使用する場合は、パソコン側を外部出力モード に設定してから、タッチパネル>[【 入力切替)]>[]を押してください。 入力切替(Normal)で映像を選択した場合、[RGB OUT]、[HDMI OUT]には同じ映像(解像度) が出力されます。 ・HDMIモニターが接続されているときは、接続したモニターからの情報をもとに、自動的に出力 映像(解像度)を変更します。[RGB OUT]の解像度設定は反映されません。 ・出力映像(解像度)切換は電源OFF(待機状態)で行ってください。 それ以外の状態で出力映像を切換えた場合の動作は保証しません。 ・USB ケーブルは、USB2.0準拠品を使用することをおすすめします。 ・本機及びパソコンの電源をいれたままUSBケーブルを差し込むとパソコンで正しく認識されない ことがあります。 ・パソコンで使われているUSB環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障をきたすこと があります。 ・全ての環境での動作を保証するものではありません。



	マーク	働き
1	53	SDカード(市販品)を挿入します。 取り出す場合は、もう1度押し込んでから取り出してください。
2	•	ワイヤレスペンタブレット(別売) P89 、USBメモリ(市販品)を接続で きます。 P62
3	MIC IN	マイク、ライン入力兼用の差込み口で、市販の音声ケーブルを付属のフェ ライトコアに3回巻いて接続します。 マイクはエレクトレットコンデンサマイク(市販品)をお使いください。
4	MIC OUT	MIC IN に入力された信号を出力します。(音声ケーブルは市販品)

お知らせ

・エレクトレットコンデンサマイク(パソコン用マイクなど)以外のマイクを接続すると、故障の恐れがあります。



2-2 付属品

■リモコン リモコンの準備

乾電池は、リモコンの裏面にある乾電池ケースカバーを外して単4乾電池2個を入れてください。



小さい電池は飲み込む恐れがあります ので、乳幼児の手の届くところに置かな いでください。 万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃な どへの障害の原因になりますので、ただ ちに医師に相談してください。

P31

リモコンの操作方法

カメラ映像が表示されているとき SD カード/USB メモリのデータが表示されているとき

リモコンの受信

リモコンの発信部をリモコン受信部に向け、希望する動作のボタンを押します。

受信可能範囲

距離: リモコン受信部正面から約7m以内 角度: リモコン受信部から上下左右約 30°以内

 お知らせ
 太陽光やインバータ蛍光灯の近く など、周囲の状況により受信可能 範囲が短くなったり、受信しないこと があります。その場合は受信側の 設置場所を変更するか、太陽光な どを遮ってください。





■Image Mate 取説 CD-ROM

パソコンと接続するソフトウェアと本取扱説明書のデータが入っています。ソフトウェアに関してはイ ンストール説明書に従ってください。

■準備 本体のセットアップ

① 安全ロックつまみを回し、カメラ支柱のロックを解除します。



お知らせ

カメラ支柱を無理な方向に引いたり、押したりする
 と、部品の破損防止機構が働いて、カメラが正常な
 位置から動いてしまい、撮影した画像が、映像の
 中心から外れることがあります。この場合は、以下の手順でカメラ位置を初期化してください。



 カメラ支柱をステージ上にたたみます。カメラ 支柱が収納位置にたたまれると、カメラ位置が 初期化されます。



(2) カメラ支柱を持ち上げます。



収納

 ランプを元の位置に戻します。次にカメラ支柱の セットアップグリップを持ち、カメラ支柱を折りたたみます。
 同時にカメラヘッドがスライドしながら下がり、またランプ 支柱も折りたたまれます。

お知らせ

・電源スイッチを OFF にしてから収納してください。

 ② 安全ロックつまみを回し、カメラ支柱と ランプ支柱を動かないようにします。

・カメラ支柱とランプ支柱をたたむ時は、
 無理に押しつけないでください。









 クローズアップレンズホルダを開いたま まカメラ支柱を折りたたまないでくださ い。クローズアップレンズが破損するお それがあります。

お知らせ



2-3 映像を撮る



■本体のセット

本体を上図のようにセットし、プロジェクターまたはモニターとの接続を行った後、電源をONにします。

電源コードの接続

電源コードとACアダプタを接続し、AC アダプタを書画カメラの背面パネルに ある[DC IN 12V]端子へ接続してから電源コードをコンセントに差し込みます。



映像ケーブルの接続

映像を表示する機器に対応したケーブルで書画カメラと表示したい機器とを接続します。



注意

他の機器との接続は、全ての接続機器の電源をOFFにした状態で行ってください。 映像を表示する機器に合わせた解像度を設定してください。

■電源の ON/OFF

- ・本体の[()]ボタンまたはリモコンの[)]ボタン
 - を押して電源をON にします。
 - ([)]ボタンが青色点滅してから数秒後に青色点灯

します。)

- ・本体の[()]ボタンまたはリモコンの
 - [の]ボタンを押して電源をOFFにします。
 - 本体ボタンの場合は2秒以上長押しする必要があります。
 - ([()] LED 発光部が赤色点灯します。)





・ 点滅中は、本機を操作しないでください。

■タッチパネルの操作

タッチパネルで本機を操作できます。



起動画面

本体を起動すると、タッチパネルに、 起動画面が表示されます。



メインメニュー

起動画面の右上のメニューアイコン をタップすると、メインメニューが表示 されます。



タッチパネルの操作方法

タップ

タッチパネルのアイコンを軽く叩くことで、 機能を選択したり、操作することが出来ます。



② ドラッグ

タッチパネルに触れたまま上下左右にスラ イドさせることで操作をすることが出来ます。 プレゼンテーション機能(ハイライト、マスク、 スクロール)使用時、領域の移動を することが出来ます。



P100HD で採用しているタッチパネルは抵抗膜方式であり、 タブレット端末などに採用されている静電容量方式とは異なります。 指で操作する場合、しっかり押して操作してください。



輸送時のキズ防止のため、タッチパネル画面には保護シートが貼られています。 ご使用の前に必ず取り外してください。 タッチパネル画面を強く押したり、とがったもので押さないでください。 故障の原因になります。 タッチパネル画面上に物を置かないでください。

■サイズの調整 タッチパネル>起動画面>[🔍 / 🔍]またはリモコンの[>] ボタンを押すと、資料の表示範囲を調整できます。 € ZOOM-IN :被写体を大きく写します。 Q ZOOM-OUT :被写体を小さく写します。 Z お知らせ ・ズーム倍率は、光学ズーム16倍、デジタルズーム8倍です。 ・光学ズームが16倍に達すると自動的にデジタルズームへ移行します。 ・デジタルズームでは、画質が低下します。 ・設定変更でデジタルズームを ON/OFF できます。 ・入力切替にて、外部入力を選択している場合、ズーム操作はできません。

■AF(オートフォーカス)

(タッチパネル>[💦 (設定)]>[💽 (AFモード)]>[手助]に設定した時)

タッチパネル>起動画面>映像部分をタップするか、またはリモコンの[💿]ボタンを押したと

き、

ー度だけオートフォーカス(AF)が働きます。











ベース照明のON/OFFを切換えることができます。

注意

- ・人物を撮影するときは、資料照明をOFFにして使用してください。
- ・資料照明の光が直接目に入らないようにしてください。
- ・本機で使用している照明は、高輝度LEDを使用しております。照明として安全にお使いいただくことが可能ですが、長い年月使い続けると明るさが少しずつ低下していきます。LEDの性能ですので故障ではありません。
- ・資料照明点灯中は高温になる場合がありますので、照明部に触れないでください。



アナログ RGB 入力には表の映像が入力できます。 HDMI入力には表中の「ビデオ信号」の映像が入力できます。

解像度(ドット)	周波数		シンク信号極性 (P:正極性, N:負極性)	規格
	水平(kHz)	垂直(Hz)	HS/VS	
640 × 480	31.469	59.940	N/N	VESA
800 × 600	37.879	60.317	P/P	VESA
1024 × 768	48.363	60.004	N/N	VESA
1280 × 800	49.702	59.810	N/P	VESA
1280 × 1024	63.981	60.020	P/P	VESA
480p	31.500	60.000	N/N	ビデオ信号
576p	31.250	50.000	N/N	ビデオ信号
720p	37.500	50.000	P/P	ビデオ信号
720p	45.000	60.000	P/P	ビデオ信号
1080p	56.250	50.000	P/P	ビデオ信号
1080p	67.500	60.000	P/P	ビデオ信号
■各機能の詳しい説明 ハイライト機能 映像に部分的な明暗を付ける機能です。 注目させたい領域を強調することができます。 ハイライトの操作 カメラ映像・外部入力または静止画再生モードが表示されているとき、 タッチパネル>[ご (プレゼンテーション)]>[ご]、あるいは リモコンの[]ボタンを押すと、あらかじめ設定された濃さ、サイズで ハイライト機能が働きます。 ハイライト領域はタッチパネル上の領域をドラッグするかリモコンの []ボタンで移動させることができます。 タッチパネル>[ハイライト]>[[]]を押すかあるいはもう一度 リモコンの[] 「タンを押すと、ハイライト表示が消えます。







設定の操作

ハイライト中にタッチパネル>[ハイライト]
>[•][•]を押して設定変更することに
より、部分的に暗くなった領域の濃さを変えるこ
とができます。



また、タッチパネルのハイライト領域の各辺を ドラッグすることにより、ハイライト表示領域の 大きさを変えることができます。



マスク機能

映像の一部を見えないように隠す機能です。

マスクの操作

カメラ映像・外部入力または静止画再生モードが表示されているとき、 タッチパネル>[$\boxed{\mbox{omega}}$ (プレゼンテーション)]>[$\boxed{\mbox{omega}}$]、あるいは、 リモコンの[$\boxed{\mbox{omega}}$]ボタンを押すと、あらかじめ設定された 濃さで画面にマスク効果が追加されます。 マスク領域はタッチパネルの領域をドラッグするかリモコンの [$\boxed{\mbox{omega}}$]ボタンで移動させることができます。 タッチパネル>[マスク]>[$\boxed{\mbox{omega}}$]を押すか、もう一度

リモコンの[1]ボタンを押すと、マスク表示が消えます。





スクロール機能

あらかじめ設定されたデジタルズーム倍率に拡大し、その拡大した画面を移動させることができま す。

スクロールの操作







お知らせ

- ・タッチパネル>起動画面>[() ~ ()]またはリモコンのズームボタンですでにデジタ ルズームされているとき、デジタルズームが解除され、設定された倍率でスクロール機能が 動作します。
- ・スクロール中は、ズームは使用できません。
- ・デジタルズーム時は画質が低下します。



コンペアピクチャ機能

カメラ映像と、外部入力映像またはSDカード/USBメモリに保存された静止画を左右に並べて表示 することができます。

SD

コンペアピクチャの操作

画面右側 : SDカードまたはUSBメモリに保存された静止画

リモコンで操作する場合

カメラ映像が出ているのときに、リモコンの[

・]ボタンを押すと、以下のように入力映像を表示します。

画面左側 : カメラ映像

画面右側 : RGB1

静止画が表示されているとき、リモコンの[

]ボタンを押すと、以下のように入力映像を表示します。

画面左側 : カメラ映像



画面右側 : SDカードまたはUSBメモリに保存された静止画

カメラ映像の操作

コンペアピクチャ機能の動作中にタッチパネル> [コンペアピクチャ]>[())]またはリモコンの [) ブタンを押すと、表示中の カメラ映像の表示範囲を調整できます。 AFモードが手動に設定されているとき、 画面左側のアイコンが乗っていない部分をタップ すると、フォーカスを調整します。



静止画の変更の操作

コンペアピクチャ機能の動作中にタッチパネル> [コンペアピクチャ]>[<]][]]をタップするか リモコンの[/]]ボタンを押すことにより、 表示中の静止画を、SDカードまたはUSBメモリに 保存された別の静止画に変更できます。



コンペアピクチャの解除

タッチパネル>[コンペアピクチャ]>[_____]をタップするか、もう一度リモコンの[____]ボタン を押すと、コンペアピクチャの機能が解除されます。



モザイク機能

画面全体にモザイクをかけることができ、モザイクの粗さを変えることできます。

モザイクの操作

カメラ映像・外部入力または静止画再生モードが表示されているとき、タッチパネル>

[菜 (プレゼンテーション)]>[]を押すと、画面全体にモザイクがかかります。



モザイクの粗さの設定の操作

モザイク機能の動作中にタッチパネル>[モザイク]> [手][🔄]を選択することにより、モザイクの粗さ を変えることができます。



・モザイク画像を保存することはできません。

■アイコンの説明

起動画面



アイコン	名称	機能説明
(望遠	神宮はたナキノ宮! キオ
V	(Zoom In)	なすなどとくすしよう。
Q	広角	神宮はた小さく宮」ます
	(Zoom Out)	板寺体を小さく寺しまり。
100 m	画面	AF モードが手動に設定されているとき、画面をタップするとフォ
	(Screen)	ーカスを合わせます。
Y	メインメニュー	
	(Main menu)	♪1 ノノーユ ^ー ど衣小しまり。

メインメニュー



アイコン	名称	機能説明	
E	メインメニュー	カメラ映像の撮作をまっします	
ſ	(Main menu)	カケノ味味の味下を衣小しより。	
	プレゼンテーション		
	(Presentation)	ノレセンナーション画面を衣示しまり。	
65	入力切替	入力切替画面を表示します。	
	(Signal select)	※Normal、Advance 設定ができます	
L	設定		
	(Setting)	政ル回回で双小しまり。	

6	キャプチャ		
	(Capture)	30 パート/ 038 メモリに静止回を休任しより。	
8	録画		
	(Rec)	SD ハート/ USB メモリに動画を休存します。	
	静止		
	(Pause)	刀メフ映像を静止します。もつ一度押すと静止が解除されます。	
	明るさ調整	ロフナナヨカレナナ	
	(Adjust Brightness)	りつてて副注しよう。	
(Th Decet	明るさ初期化	ᄜᇰᆠᇌᅌᄼᄳᄈᅝᇆᇹᆝᆠᅪ	
5* Reset	(Reset Brightness)	明るさ設定を初期値に戻します。	
100	照明切換		
	(Lighting switch)	員科照明、ハース照明の ON/OFF を切換えます。	
		タップすると起動画面に戻ります。	
	(Preview)		

プレゼンテーション



アイコン	名称	機能説明
	ハイライト	
	(Highlight)	映像中の注目させたい領域に部分的な明暗をつけます。
	マスク	…俺の一部を目ったいとうに ます
	(Mask)	映像の一部を見えないようにしまり。
•	スクロール	映像を設定したサイズに拡大し、その拡大された領域を移動するこ
	(Scroll)	とができます。
**	コンペアピクチャ	カメラ映像と静止画または外部入力を比較表示します。
	(ComparePicture)	コンペアピクチャ入力設定に移行します。

	エザイク	
	(Mosaic)	映像にモザイク効果を加えます。
	画像回転	映像を 180°回転します。
	(Image Rotation)	
*	白黒強調	
	(Color/B&W)	映像をカラー/日黒にします。
	色変換	마 쓰 수 귀 있다 ㅋ 그 가 귀 나 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ
	(Posi/Nega)	吠豚を小ンロリ/ ヘリロリしまり。

プレゼンテーションの設定

ハイライト



アイコン・領域	名称	機能説明
1	ハイライト表示	ハイライト表示をドラッグして移動します。
	ハイライト表示の周囲	ハイライト表示の外側をドラッグして領域の大きさを変更しま
2		す。
	濃く	座い 知公を とし 目うたくし キオ
-	(Darken)	喧い叩刀をより元えなくしより。
	薄く	座い 知公 た 添け ブ 目 ラ ス トラバー キオ
	(Lighten)	咱い叩力を返りて兄えるようことより。
F	戻る	
	(Exit)	フレビンテーション回回に広めまり。

マスク



アイコン・領域	名称	機能説明
1	マスク表示	マスク表示をドラッグして移動します。
-	戻る (Exit)	プレゼンテーション画面に戻ります。

スクロール



アイコン・領域	名称	機能説明
1	拡大表示	拡大表示部分をドラッグして移動します。
×2 ×3 ×4	倍率変更	電子拡大の倍率を2倍、3倍、4倍に設定します。
-	戻る (Exit)	プレゼンテーション画面に戻ります。

コンペアピクチャ 入力設定

アイコン	名称	機能説明
E Z	カメラ映像/外部入力	カメラ映像と外部入力を比較します。
SD SD	カメラ映像/静止画再生	カメラ映像と静止画再生を比較します。
Homi Homi Homi Homi Homi Homi Homi Homi	外部入力選択	カメラ映像と比較したい外部入力を選択します。
ł	戻る (Exit)	プレゼンテーション画面に戻ります。

コンペアピクチャ



アイコン	名称	機能説明	
	望遠		
	(Zoom In)		
	広角	神宮はた小さくてします	
ý	(Zoom Out)	1247年を小でく子しより。	
	画面	AF モードが手動に設定されているとき、画面をタップするとフォーカス	
	(Screen)	を合わせます。	
1	前の画像	前の画梅をまこします 熱止画との比較中にのシまこされます	
7	(Prev Picture)	前の画像を衣示します。静止画との比較中にのみ衣示されます。	
~	次の画像	なの画像をまこします 熱止画との比較中にのシキテキャます	
	(Next Picture)	次の回隊を扱いしより。静止回との比較中にののないでれより。	
ŧ	戻る		
	(Exit)	コンヘアビジテヤヘノ設定に戻りまり。	

モザイク

アイコン	名称	機能説明
+	粗い	モザイクを粗くします。
	(Coarse)	
	細かい	モザイクを細かくします。
	(Fine)	
t	戻る	
	(Exit)	クレセンテーションに戻ります。

画像回転

アイコン	名称	機能説明
	画像回転	映像を 180 [°] 回転します。
	(Image Rotation)	
+	戻る	プレギンテーションに言います
	(Exit)	ノレビノ) ― ションに戻りまり 。

白黒強調

アイコン	名称	機能説明	
	白黒強調	… ゆんちカラー ノ白 里 にします	
	(Color/B&W)	「咳咳をガノー/ 白素にします。	
4	戻る	「コードンテーション」に百日キオ	
	(Exit)		

色変換

アイコン	名称	機能説明	
	色変換	傍たポジ出力 ノスガルカレキオ	
	(Posi/Nega)	咳咳をハンロガ/ ヘガロガします。	
+	戻る	プリンボンテーションに良ります	
	(Exit)	シレビンリーションに広うより。	

入力切替(Normal)



アイコン	名称	機能説明	
← Advance	アドバンス		
Advance	(Advance)	Advance モードに移りまり。	
E	カメラ	カメラ映像に切換えます	
	(Camera)	カケクス家に切扱えより。	
	サムネイル	サムマイルに切換っます	
	(Thumbnail)		
HDMI HDMI	성 쇼 고 누	外部入力に切換えます。RGB出力、HDMI出力に同じ映像が出力さ	
▼ 1 ▼ 2 RGB / RGB /	ット 市 大 リ (「 	れます。	
	(External input)	外部入力選択中は、Advance を選択できません。	

入力切替(Advance)



アイコン	名称	機能説明
An Normal	ノーマル	Normal モードに戻ります。
••• Normal	(Normal)	
HDMI HDMI RGB RGB	外部入力	RGB 出力したい外部入力を選択します。この
	(External input)	とき、HDMI 出力はカメラ映像になります。

設定



設定したいアイコンをタップします。



アイコン	名称	機能説明	
1	前のページへ	前のページに移動します	
\triangleleft	(Prev Page)	前のハーンに修測します。	
~	次のページへ	カのページに投動します	
	(Next Page)	次のヘーシに移動します。	



明るさ(Brightness)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
自動	自動 (Auto)	V	この設定が選択されているときには、映像の明るさが一定になるよう、撮影環境 の変化に応じて自動で調整されます。タッチパネル>メインメニュー> [⑦ ② 〕をタップするか、またはリモコンの[0 / 0]ボタンを押す ことによって、その明るさの度合いを変更できます。
手動	手動 (Manual)		タッチパネル>メインメニュー>[「
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。



AF モード(AF Mode)

★AFとは!

自動的にカメラのピントを合わせる機能です。

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
自動	自動 (Auto)		常時、オートフォーカスが働きます。タッチパネルをタップしたり、またはリモコンの[]ボタンを押す必要はありません。撮影物の変化に応じてフォーカ スが自動で変化します。
手動	手動 (Manual)	V	タッチパネルをタップするか、またはリモコンの[53]ボタンを押したときのみ、一度だけフォーカスの自動調整が働きます。
ズーム運動	ズーム連動 (Zoom Sync)		ズーム操作後に一度だけフォーカスの自動調整が働きます。
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。

しし フォーカス(Focus)

アイコン	名称	機能説明	
-	近く		
	(Near)	ピットなモ動で幅化できます	
	遠く	こンFを十刻で採TFできます。	
	(Far)		
1	戻る	設定に戻ります。	
	(Exit)		



・ ホワイトバランス(White Balance)

★ホワイトバランスとは!

白色を正確に白く映し出すように補正する機能です。

撮影シーンに合せて自然な色合いになります。

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
自動	自動	Ι.	常時、ホワイトバランスが働きます。撮影シーンに合せた自然な色合いになるよ
	(Auto)		う、自動で調整されます。
手動	手動		映像における「赤の強さ」、「青の強さ」を手動で調整できるようになります。
	(Manual)		
プッシュ	プッシュ		
	(One-Push)		この設定を選択した時点で、一度だけホワイトハランスの自動調整が働きます。
1	戻る		
	(Exit)		「設定に広づよう。



■ 赤補正(R-Gain)

アイコン	名称	機能説明
	アップ	
	(Up)	ホワイトバランスを手動設定にしたとき、カメラ映像の赤の強さを調整します。[アップ]
	ダウン	(Up)で赤みが強く、[ダウン] (Down)で赤みが弱くなります。
	(Down)	
1	戻る	
	(Exit)	設定に失ります。



■ 青補正(B-Gain)

アイコン	名称	機能説明
	アップ	
	(Up)	ホワイトバランスを手動設定にしたとき、カメラ映像の青の強さを調整します。[アップ]
\bigcirc	ダウン	(Up)で青みが強く、[ダウン] (Down) で青みが弱くなります。
	(Down)	
-	戻る	
	(Exit)	



アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
有効	有効	レ	
	(Valid)		 電子ズームを有効/無効にします。
無効	無効		
	(Invalid)		
+	戻る		設定に戻ります。
	(Exit)		



「」 映像モード(Image Mode)

★映像モードとは!

映像を鮮明に映すための特殊効果です。

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
テキスト	テキスト 1	レ	
	(Text1)		
テキスト	テキスト 2		文字や線などの白黒の文書を鮮明に映します。モードの数字が大きいほど、
2	(Text2)		その効果は強くなります。
テキスト	テキスト 3		
3	(Text3)		
カラー	カラー書類 1		
書類1	(Graphic1)		
カラー	カラー書類 2		DLP プロジェクタを使用する場合に、映像が見やすくなります。
書類2	(Graphic2)		(プロジェクタによって効果は異なります)
F	戻る		
	(Exit)		



輪郭強調(Edge Effect)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
低	低 (Low)	د	専務の絵画を登録します
中	中		味像の輪郭を强調します。 「映像モード(Image Mode)」設定において[カラー書類 1](Graphic1)を選択
	(Medium) 		した場合のみ、有効になります。
高	⊫J (High)		
F	戻る		
	(Exit)		設定に失ります。



ガンマ(Gamma)

★ガンマとは!

映像入出力機器が持つ固有の映像特性です。

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
低	低 (Low)		映海の性性を本再できます
中	中 (Medium)	۲	味像の特性を変更できます。 「映像モード(Image Mode)」設定において[カラー書類 1](Graphic1)を選択
盲	高 (High)		しに場合のみ、有効になります。好みに応じて変更できます。
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。

50Hz 60Hz フリッカ補正(Flicker Rate)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
50Hz	50Hz		電源周波数による蛍光灯の光のちらつきを低減します。使用環境の電源
60Hz	60Hz	V	周波数と同じ値を選択してください。
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。

Mbps

動画記録品質(Movie Quality)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
低	低 (Low)		
中	中 (Medium)		記録する動画の画質を設定します。
高	高 (High)	V	
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。



USB モード(USB Mode)

★USB モードとは! 書画カメラとパソコンを USB ケーブルで 接続することで、下 記の機能が利用できます。

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
マス ストレージ	マスストレージ		本機に挿入した SD カードのデータをパソコンに転送することができます。
	(Mass Storage) アプリケーション		
アプリケーション	(Application)	V	専用のソフトウェアを使用し、パソコンで本機の制御を行うことができます。
4	戻る		設定に戻ります。
	(Exit)		



保存メモリ(Select Memory)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
SDカード	SD カード (SD Card)	V	SD カードと USB メモリの両方が挿入されている場合の静止画/動
USBメモリ	USB メモリ (USB Flash Drive)		 画を保存するメモリを選択します。
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。

区 言語(Language)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
日本語	日本語 (Japanese)	٧	メニューの表示言語を日本語にします。
英語	英語 (English)		メニューの表示言語を英語にします。
Ŧ	戻る (Exit)		設定に戻ります。



アイコン	名称	機能説明	
アップ	アップ		
	(Up)	マノクリカの立ちのナキャな部分します	
ダウン	ダウン	マイク田力の自声の入ささを設定します。	
	(Down)		
+	戻る		
	(Exit)	設たに次ツまり。	



Note: The American Selector S

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
内蔵マイク	内蔵マイク (Built-in mic)	٧	
外部マイク 入力	外部マイク入力		
	(Mic-in)		
外部ライン	外部ライン入力		
入力	(Line-in)		
1	戻る		設定に戻ります。
	(Exit)		



マイクミキサ(Mic Mixer)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
7	入		音源選択で選択されたマイクとライン入力(AUDIO IN 1 or AUDIO IN 2)をミッ
~	(ON)		クスして出力します。
LTT	切	1.	背面パネルの AUDIO IN のみ出力します。
4/3	(OFF)	2	
T	戻る		設守に良います
	(Exit)		設定に広びよう。



初期設定(Reset All)

アイコン	名称	機能説明
はい	はい (Yes)	各種設定を工場出荷状態に戻します。
+	戻る (Exit)	設定に戻ります。



設定保存(Save Presets)

★保存項目

ズーム、明るさモード、明るさレベル、ホワイトバランス、

赤補正、青補正、映像モード、輪郭強調、ガンマ

アイコン	名称	機能説明	
1	1	現在の状態を選択した番号の設定として保存します。	
2	2		
3	3		
+	戻る (Exit)	設定に戻ります。	



企設定呼出(Load Presets)

アイコン	名称	機能説明	
1	1		
2	2	選択した番号に保存されている設定を呼び出します。	
3	3		
+	戻る (Exit)	設定に戻ります。	

1	

デリガイド表示(Guide)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
λ	入 (ON)	V	本機の動作状態とアイコンの説明を画面に表示します。
切	切 (OFF)		本機の動作状態とアイコンの説明を画面に表示しません。
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。



時刻設定(Clock Set)



アイコン	名称	機能説明
		変更したい西暦・月・日・時の上をタッチして矢印を移動させ、矢印を押して数
		値を変更します。
+	戻る (Exit)	日付、時刻を設定して設定に戻ります。



」 起動メニュー表示(Startup menu display)

アイコン	名称	出荷 設定	機能説明
Л	入 (ON)	V	起動画面にメニューを表示します
切	切 (OFF)		起動画面にメインメニューアイコンのみ表示します。
+	戻る (Exit)		設定に戻ります。

3

応用操作

3-1 SD カード/USB メモリを使う

本機ではカメラ映像の静止画または動画をSDカードまたはUSBメモリに記録することができます。 また、SDカードまたはUSBメモリに記録されたデータを画面に表示することができます。 操作を行う前に、SDカード(市販品)やUSBメモリ(市販品)をサイドパネルの各挿入口に挿入してく ださい。



お知らせ

- ・SDカードについて
- SDXCカードは使用できません。
- ご使用前に本機でフォーマットすることを推奨します。
- 動画の記録はSDカードを推奨します。
- SDカードはclass 6以上のものを推奨します。
- ・USBメモリについて
- 32GBまでの容量のものをご使用ください。
- ご使用前に本機でフォーマットすることを推奨します。
- ・SDカード/USBメモリの挿入時は、認識までにしばらく時間がかかります。また、SDカード/USB メモリに画像を保存するとき、しばらく時間がかかります。
- ・SDカード/USBメモリにアクセス(記録/再生/教育支援機能中)している最中は、メモリを抜差 ししないでください。



■記録する

静止画

基本操作

タッチパネルで操作する場合

① タッチパネル>[⊆ (メインメニュー)]>





タッチパネルのプレビュー画面に







動画

基本操作

タッチパネルで操作する場合



切り替わります。

② タッチパネル>[録画]>[] をタップすると停止します。



リモコンで操作する場合

① リモコンの[〇〇]ボタンを押します。

② リモコンの[四]ボタンを押します。





③ 本体映像出力の画面左上に[2]が表示 されると、録画を開始します。 もう一度リモコンの[2 ボタンを押すと[2]が 消えて、録画を終了します。	
	~録画中~
お知らせ	
 ・出力映像をHDMI、解像度を1080p に設定していても、記録される ・SDカード/USBメモリで動画を記録される場合、読込・書込速度の class 6以上)をご使用ください。 速度の遅いメモリを使用されますと、動画品質が劣化する場合がる ・SDカードとUSBメモリ両方が挿入されている場合の記録先の選択 タッチパネル>[(設定)]>[(保存メモリ)]>[(SD (設定)]>[(保存メモリ)]>[(SD (SDカード)または[USBメモリ]を選択します。 	画像の解像度は720pとなります。 つ速いメモリ(SDカードの場合は あります。 た方法 カード][USBメモリ]にて
	モリ -ド USBメモリ

録画画面



アイコン	名称	機能説明
(1)	望遠 (Zoom In)	被写体を大きく写します。
		入力切替(Normal)で外部入力が選択されている場合は表示されま
		せん。
€,	広角 (Zoom Out)	被写体を小さく写します。
		入力切替(Normal)で外部入力が選択されている場合は表示されま
		せん。
		AF モードが手動に設定されているとき、画面をタップするとフォーカス
	画面	を合わせます。
	(Screen)	入力切替(Normal)で外部入力が選択されている場合はフォーカス操
		作は効きません。
00	旧て大調教	明るさを調整します。
		入力切替(Normal)で外部入力が選択されている場合は表示されま
	(Adjust Brightness)	せん。
	停止	
	(Stop)	

■記録したデータを表示する サムネイル表示(画像/動画の一覧)

基本操作

タッチパネルで操作する場合

タッチパネル>[(入力切替)]>[::::]をタップするとタッチパネルにサムネイルを表示します。



サムネイルアイコンで

- []が選択されているときは静止画の一覧が表示されます。
- [🔐]が選択されているときは動画の一覧が表示されます。
- ② 画面全体に表示したい静止画/動画を選びます。
 - (1)タッチパネルのサムネイル画像にタッチするとカーソルが移動します。



(2)タッチパネルの選択したサムネイルをもう一度タップすると、選択された静止画/動画を画 面に全体表示し、動画は自動的に再生を開始します。

静止画



動画



- (3)タッチパネル>[サムネイル]>[]で、ボタンでサムネイルのページを切り替えます。
- ③ サムネイルに戻るには、タッチパネルの[]]をタップします。

リモコンで操作する場合

① リモコンの[**D**]ボタンを押すと本体映像出力にサムネイル(画像/動画の一覧)が表示され ます。このとき画面右下に現在の選択状態が表示されます。



<サムネイル画像>

リモコンの[1 オタンを押すと、静止画または動画のどちらの一覧にするかを切替えます。

② 画面全体に表示したい静止画/動画を選びます。





③ 画面全体に表示したい静止画/動画を決定します。 リモコンの[]ボタンを押すと、選択された静止画/動画を画面に全体表示できます。動画 は自動的に再生を開始します。 静止画再生中にリモコンの[]ボタンを押すと、サムネイルで表示された別の画像を 表示することができます。



<サムネイル画像>

<静止画の全体表示>

④ サムネイルに戻るには、リモコンの[) ボタンを押します。



設定変更の操作

・タッチパネルのアイコンを選択します。







サムネイルアイコン


各アイコンの説明

サムネイル1



アイコン	名称	機能説明
1	前のページへ	前のページに良います
7	(Prev Page)	前のハーンに戻ります。
7	次のページへ	なのページに移行します
	(Next Page)	
	サムネイルカーソル	溜切したい両角たないチオストカーンルが移動します
	(Thumbnail cursor)	送扒したい回家をメッテリるとカーノルが移動します。
	サムネイル	カーソルで選択された静止画/動画をもう一度タッチすると静止画再生
	(Thumbnail)	画面/動画再生画面に遷移します。
8	SDカード	映像を再生するメモリを切換えます。
	(SD Card)	リモコンの[]ボタンでも切換えることができます。
- UCP	USBメモリ	
- USB	(USB Flash Drive)	
	静止画	サムネイルに表示するデータを動画にするか静止画にするか切換えま
	(Picture)	す。
0,0	動画	リモコンの[🝺]ボタンでも切換えることができます。
Ĭ	(Movie)	
*	メニュー	次のページのメニューに切換えます
	(Menu)	
+	戻る	
	(Exit)	

サムネイル	サムネイル2			
E	EUSB CON PA	*		
アイコン	名称	機能説明		
ß	ロック/アンロック (Lock/Unlock)	選択された画像をロック(保護) / アンロック(保護解除)します。 リモコンの[1]ボタンでも切換えることが できます。		
ଳ	全画像ロック (Lock All)	サムネイル画像全てをロック(保護)します。		
Gi	全画像アンロック (Unlock All)	サムネイル画像すべてのロックを解除します。		
ā	削除 (Delete)	削除画面に移動します。		
	初期化 (Format)	初期化画面に移動します。		
*	メニュー (Menu)	前のメニューに移動します。		
(戻る (Exit)	入力切替に移動します。		

削除



アイコン	名称	機能説明
1	はい	「翠石」と両海た判除します
V	(Yes)	送代した回豚を削除します。
F	戻る	
	(Exit)	リムネイル回面に戻りまり。

初期化



アイコン	名称	機能説明
	はい	USB メモリもしくは SD カードを初期化します。
V	(Yes)	
ł	戻る	
	(Exit)	リムや1ル回回に広りまり。

静止画再生



お知らせ

画面表示から10秒程でアイコンが非表示になります。メ ニュー操作する場合は、画面上の任意の場所をタップし てください。再びアイコンが表示されます。

アイコン	名称	機能説明
1	前の画像	前の画像をまそします
7	(Prev Picture)	前の画像をなかしより。
	次の画像	カの画像をまそします
	(Next Picture)	
	サムネイル	サムネイル(画像/動画の一覧)に戻ります。
-	削除	削除メニューに移動します。
	(Delete)	
9	メモリロック	
	(Memory Lock)	医抗中の回隊をロック(休護)/ ノンロック(休護/桝床)しより。
R.	プレゼンテーション	プレゼンテーション画面に移行します。

動画再生



お知らせ

画面表示から10秒程でアイコンが非表示になります。メニュ 一操作する場合は、画面上の任意の場所をタップしてくださ い。再びアイコンが表示されます。

アイコン	名称	機能説明	
	再生		
	(Play)		
	一時停止	動画の声化 ノー時信止 ノ商山し まま	
	(Pause)	勤回の舟王/一時停止/頭山ししま9。 	
144	頭出し		
	(Cueing)		
	リピート オン		
4	(Repeat On)	動画を繰り返し再生します。	
ch	リピート オフ		
1 and the second s	(Repeat Off)		
10	アップ		
	(Up)	山カナス立吉のナキャンシューキナ	
	ダウン	山刀りる日戸の入ささを設定しまり。	
	(Down)		
	サムネイル	サムネイル画面に移動します。	

プレゼンテーション画面 (静止画再生中)



アイコン	名称	機能説明	
	ハイライト	映像中の注目させたい領域に部分的な明暗をつけます。	
	(Highlight)		
	マスク	…俺の	
	(Mask)	味味の 即を元んないな りこしより。	
• 🔅 •	スクロール	映像を設定したサイズに拡大し、その拡大された領域を移動することが	
	(Scroll)	できます。	
	コンペアピクチャ		
\mathbf{T}	(ComparePicture)	カメフ映像と静止圏を比較表示します。	
	モザイク	마 쓰 - ㅜ ㅗ / + - +	
	(Mosaic)	吠豚にモサイン効果を加えまり。	
	画像回転	咖海た 0° 00° 100° 270° 回転します	
	(Image Rotation)	味家を 0 、90 、160 、270 回転します。	
(-)	戻る	整正画再生に良います	
	(Exit)	静止画冉生に戻ります。 	

お知らせ

- ・本機体で保存されたデータと付属ソフト(Image Mate)のファイル変換機能で変換された画像 以外の画像は、一部表示できないものがあります。
- · File Converterは動画を変換することはできません。
- ・静止画は、DCF規格に準拠したファイル名のファイル以外は表示できません。
- ・動画は、MVI_*****.MP4(*は数字)のファイル名のファイル以外は表示できません。
- ・SDカード/USB メモリに記録された画像で¥DCIM ¥100_ELMOフォルダ内の静止画及び動画のみ再生可能です。それ以外のフォルダに保存されているファイルは再生できません。
- ・他のデジタルスチルカメラ(DSC)で撮影した画像を本機で再生(閲覧)することは可能ですが、すべてのDSCを保障するものではありません。
- (例えば画像サイズが 4092×4092を超えるものや画像ファイルフォーマット4:1:1など)
- ・他のデジタルスチルカメラ(DSC)で撮影した画像を本機で再生(閲覧)するには、付属の Image Mateソフトのファイルコンバータ(File Converter)を使用して、本機で再生可能な画像形 式に変換してから再生ください。

3-2 RGB OUT, HDMI OUT に別の映像を 出力する

本機では、2つの映像出力端子RGB OUT、HDMI OUTに別の映像を出力することができます。 HDMI OUTにカメラ映像を出力しながら、RGB OUTに別の映像を出力できます。 HDMI1, HDMI2, RGB1, RGB2の入力映像から選択して使用してください。



③ [HDMI1], [HDMI2], [RGB1], [RGB2]のいずれかをタップします。
 RGB OUTに、選択映像が入力解像度で出力されます。
 HDMI OUT に、カメラ映像が出力されます。

お知らせ

・外部入力を選択中に、入力映像の解像度を切り替えないでください。

3-3 USB ケーブルで SD カードに記録さ れたデータをパソコンに保存する





パソコンと本機を USB 接続することで、SD カードに記録した画像データをパソコンに取り込むこと ができます。

接続可能なパソコンは Microsoft社の OS Windows XP(SP2 以降)/Windows Vista/Windows 7 /Windows 8 を使用したものです。

- ① 本機とパソコンの電源を入れます。
- (2) 付属の USB ケーブルで、パソコンと接続します。

お知らせ

・初めてパソコンと接続するとき、Windows のプラグアンドプレイ機能により、自動的に必要なドライバーがインストールされます。2回目以降はドライバーインストールは表示されません。

③ リムーバブルディスクとして本機が認識されます。SD カードの画像データをパソコンのビューワ ーソフトで閲覧できます。

・画像データは下記のようなフォルダに JPEG ファイルまたは MP4 ファイルとして保存されています。



・USB ケーブルは、USB2.0 準拠品を使用することをおすすめします。

お知らせ

- ・パソコンで使われている USB環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障をきたす ことがあります。
- ・全ての環境での動作を保証するものではありません。
- [USBモード](USB Mode)を[マスストレージ](Mass Storage)に設定し、パソコンに接続しているときは、本体操作で SDカードの静止画・動画の削除、保存、ロック、ロック解除、フォーマットはできません。(USBメモリ内のファイル操作はできます)
- ・本機起動後、メニューより USBモードを切換える時は、必ず USBケーブルを抜いてからモードを切換えてください。



「Image Mate」は弊社より提供される CD-ROM よりご利用いただけます。

CD-ROMには本機制御ソフトウェア「Image Mate」が収録されており、次の操作が行えます。

・パソコンへの動画/静止画データ転送

・パソコンによる本機の操作

接続するパソコンの動作環境、OS やソフトウェアの使い方などは、「Image Mate」のインストール説明書、CD-ROM の「HELP フォルダ」を参照してください。

注意

- ・タッチパネルやリモコンの操作中に、USB ケーブルを抜き差ししないようにしてください。 誤作動の原因になります。
- ・USB ケーブルは、USB2.0 準拠品を使用することをおすすめします。

お知らせ

- ・パソコンで使われている USB 環境、または周辺機器の影響により画像転送に支障をきたす ことがあります。
- 全ての環境での動作を保証するものではありません。
- ・本機起動後、メニューより USB モードを切換える時は、必ず USB ケーブルを抜いてからモードを切換えてください。

3-5 ネットワーク接続で動画表示する



ブラウザでアドレス「http://192.168.0.100」に接続するとトップページが開きます。Live の[50%]、 [75%]、[100%]をクリックすると動画を表示し、[CAPTURE]をクリックすると静止画を表示します。

トップページ



	名 称	働 き
1	LIVE(動画表示)	50%、75%、100% の大きさで動画を表示します。
2	CAPTURE	静止画を表示します。
3	SETUP(Ethernet の設定)	設定状態のページを表示します。



	名 称	働 き
1	CONTROL(WEB リモコン)	クリックすると WEB リモコンを表示します。

注意

本体で録画中のときは、動画の表示はできません。 本体で動画を再生中のときは、動画の表示はできません。 本体でコンペアピクチャ中は、動画・静止画表示できません

WEB リモコン



	設定項目		動作(1クリック動作)
1	700M	TELE	望遠側にズームします。
2	2001	WIDE	広角側にズームします。
3	LAMP		 1 回押すごとに、ベース照明点灯→資料照明点灯→消灯を繰り返します。

LIVE

	-	-	-
4		NORMAL	自動明るさ調整の度合いを標準状態に戻します。
5	BRIGHTNESS	OPEN	カメラ映像を明るくします。
6		CLOSE	カメラ映像を暗くします。
Ī		NEAR	ピントを手前側へ移動します。
8	FOCUS	FAR	ピントを遠方側へ移動します。
9		AF	自動でピントを合わせます。

■設定状態



	名 称	働 き
		ネットワークの設定ページを表示します。
1	ネットワークの設定	ユーザー名とパスワードの入力が必要です。
		(工場出荷時の設定 ユーザー名< root >, パスワード< root >)
2	_	現在のネットワークの設定内容です。
3	トップへ	トップページを表示します。

■ネットワークの設定



	名 称	働 き(<>内は工場出荷時の設定)
1	IP アドレス	本機に設定された IP アドレス情報です。< 192.168.0.100 >
2	サブネットマスク	< 255.255.255.0 >
3	デフォルトゲートウェイ	ルータ IP アドレスです。< 0.0.0.0 >
		LIVE 映像を表示するためのポート番号です。
(4)	小一下留亏	TCP:49152 ~ TCP:65535 を設定できます。< TCP:50000 >
	root パスワード	ネットワークの設定を利用するためのパスワードとなります。英数字のみ 15
9		文字まで< root >
		パスワードを設定または変更したい場合に必ずチェックが必要になります。こ
6	口変更する	のチェックボックスをチェックして、パスワード入力欄に何も入力しなかった場
		合、該当するパスワード情報がクリアされます。
Ø	設定	表示されている内容に設定します。
8	クリア	編集した全ての内容をこのページを開いた時の状態に戻します。
9	 設定状態へ	設定状態のページを表示します。

お知らせ

- ・Web ブラウザで本機にアクセスするには、パソコンの環境が下記になっている必要があります。 - Windows XP(SP2 以降)/Vista/7/8
- JRE (Java Runtime Environment) 1.6.0_29 以降がインストールされていて、かつJava(Sun) が 有効
- Internet Explorer6以上がインストールされている
- ・本機はすべてのWebブラウザでのアクセス動作を保証するものではありません。
- ・ご使用のOSのブラウザのバージョンによっては、ウインドウサイズが適切に設定されず、スクロ ールバーが表示されてしまう事があります。
- ・Windowsやウイルスチェックソフト等の設定によって、カメラへの接続ができない、映像が表示されないといった現象が起こる場合があります。

Windowsやウイルスチェックソフト等の説明書に従って、設定を適切に行ってください。

- 本機はHTTP:80のポート,Live(動画表示)はTCP:50000のポート(初期設定時)を使用します。
 ルータ・ファイアーウォール等の機器に本機を接続する場合、これらの機器のポート設定を適切
 に行ってください。
- 本体で録画をしている場合は、Live動画・静止画表示できません。
 本体で静止画または動画を再生している場合は、Live動画・静止画表示できません。
 本体でコンペアピクチャ中は、Live動画・静止画表示できません。
- ・リモート制御(CGI)により、本機の遠隔制御、状態取得ができます。コマンド等の詳細は、お買 い上げの販売店か最寄りの弊社営業部までお問い合わせください。
- ・IP アドレス「http://192.168.0.100」は初期設定です。SET UP のネットワーク設定で使用する IP アドレスを入力してください。
- ・解像度の設定を変更した場合はブラウザを再起動してください。
- SET UP のネットワーク設定で IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ポート番号、パスワードを変更した場合は、本体を再起動してください。

3-6 マイク・音声入力を使用する



マイク入力、音声入力をミックスして音声出力から出力します。マイク入力のみタッチパネルで音量調節できます。

お知らせ ・マイク入力に接続できるのはパソコン用マイク(エレクトレットコンデンサマイク)です。それ 以外のマイクを接続すると故障のおそれがあります。マイクの仕様をよく確認した上で接続 してください。

3-7 ワイヤレスペンタブレット(別売) とあわせて使う

別売のワイヤレスペンタブレットと本機を合わせて使うことで、本機の映像に直接描画したり、その 様子を記録することができます。

またズームなど本機を直接操作することも可能です。



■ワイヤレスペンタブレットとの接続

- ① 本機を上図のようにセットし、プロジェクターとの接続を行った後、電源を ON にします。
- ② 本機にペンタブレット付属の専用ワイヤレスアダプタを接続します。
- ③ ペンタブレットの電源を ON にします。

お知らせ

入力切替の途中でタブレットを接続しますと、OSD メニューが表示されない場合があります。 この場合は入力切替をしてからタブレットを再度接続してください。



●描画する

ペン先をタブレットに付けて動かします。

[
]/[
]が選択されている場合、ペンの動きに合わせて線が描画されます。
 描画・消去する場合に使用します。





●カーソルを動かす

ペンをタブレットから少し離して動かします。 ペンの動きに合わせて、画面上のカーソルが移動します。 カーソルを移動する場合に使用します。







●メニューボタンを選択する

ペンをタブレットから少し離してカーソル移動し、操作エリア内をペンでタッチします。 メニューボタンを選択する場合に使用します。





ペンタブレットにタッチする際、過度に力を加えないでください。

お知らせ

- ・ペンを極端に倒して使用すると、ペンの位置を正しく認識できなくなる場合があります。 できるだけペンを垂直にしてご使用ください。
- ・しばらくペンを使用しない場合、ペンが節電モードになります。再度使用する場合は、ペン 先を一度タッチすると使用できるようになります。

タブレット上の操作エリアが映像画面全体にほぼ対応します。



■ペンタブレットの使用方法をペンタブレット上のメニューから選ぶ

ペンタブレットを使うためには、最初にペンタブレット上部にあるファンクションキーをタッチし、下表のような状況に応じたモードを選択します。



アイコン	名称	機能説明	
	カメラ映像の	書画カメラで撮影した映像を背景として表示し、	
	操作と書き込み	その映像の上にペンタブレットで描画ができます。	
	(カメラモード)		
	白画面に書き込み	白色の背景を表示し、	
	(ホワイトボードモード)	その映像の上にペンタブレットで描画ができます。	
	記録したデータの	SD カードに保存されている画像を表示します。	
	操作と書き込み	静止画を表示している場合のみ、その映像の上にペンタブレットで	
	(再生モード)	描画ができます。	
		動画にはペンタブレットでの描画はできません。	
か	設定	ペンタブレットの設定をします。	
		(設定内容は、全てのモードで共通です)	
×		OSD メニューの表示/非表示を切換えます。	

お知らせ

- ・タブレット使用中は、タッチパネル操作は使用できません。
- ・タブレットの電源を入れてもペンやメニューが表示されない場合は、再度タブレットの電源
 を入れなおしてください。

■カメラ映像に書き込む

カメラ映像に描画を加えることができます。





メインメニュー 1

アイコン	名称	機能説明
1	ペン1 (Pen1)	ペン 1 を選択します。 初期状態では赤色のペンになっています。 設定メニューで、ペンの設定の変更ができます。
Ø2	ペン2 (Pen2)	ペン 2 を選択します。 初期状態では黒色のペンになっています。 設定メニューで、ペンの設定の変更ができます。
	全消去 (Clear Screen)	画面に描画されたすべての線を消去します。 描画を一部消去したい場合は、消したい部分にカーソルを合わせ、ペンの消しゴムボ タンを押しながらタッチをします。
	キャプチャ (Capture)	現在表示している内容を静止画として SD カードに保存します。 表示されているカメラ映像と描画した線などは記録されますが、メニューやカーソルは 記録されません。
31k	録画 (Rec)	現在表示している内容を動画として SD カードに保存します。 タブレットで描画した線、メニューやカーソルは記録されません。
No Contraction	設定 (Setting)	ペンと消しゴムの設定をします。
	次へ (Next)	メインメニュー 2 へ移動します。

メインメニュー 2

アイコン	名称	機能説明			
(ズームイン				
3	(Zoom In)				
0	ズームアウト	カメラ映像を綻小します			
9	(Zoom Out)	リメフ映像を縮小しより。			
	AF	+ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
AF	(AF)	♪ ─ F ノ オ ─ J ∧ 判 1 F どしまり。			
TÀ	明るく	カメラ映像を明るくします			
	(Brighten)				
	暗く				
	(Darken)				
	次へ				
	(Next)	アインアーユー「ハ杉町しまり。			

設定メニュー					
アイコン	名称	選択項目	出荷設定	機能説明	
		赤	V	ペンの色を赤にします。	
		(Red)			
1	ペン1の色	青		ペンの母を書にします	
	(Pen1 Color)	(Blue)			
		黒		ペンの色を里にします	
		(Black)			
		(細い		ペンのナさを細くします	
		(Thin)		~ ン 切 な ど を を れいし よ り 。	
1 (ペン1の太さ	標準	L.	ペンのナナナ博進にします	
	(Pen1 Thickness)	(Medium)		へンのなさを標準にしまり。	
		大い 大い			
		(Thick)			
		赤			
		(Red)		へンの巴を赤にします。	
2	ペン2の色	青			
	(Pen2 Color)	(Blue)		へつの色を育にします。	
		黒			
		(Black)		へンの巴を黒にしまり。	
		それで		ペンのナウを知り キオ	
		(Thin)		ハンのへさを抱くします。	
2 (ペン2の太さ	標準			
	(Pen2 Thickness)	(Medium)		へンの太さを標準にしまり。	
		大い 大い			
		(Thick)			
		狭い			
		(Narrow)		- 部方泊去9る範囲を小さく設定しま9。 	
	消しゴム範囲	標準			
	(Erace Area)	(Medium)		部分消去する範囲を標準に設定します。 	
		広い		朝公治土する第四右十キ/恐宅」 ます	
		(Wide)		□P/ノ/FIム y ②牝四と八こ\값たしま y 。	
1	戻る				
	(Exit)			ァ ーユーをいとつ肌の階層に戻します。 	

支援機能(Support Function)

アイコン	名称	機能動作説明	
88 88	表示 (Show) 非表示 (Hide)	- 支援メニューを表示/非表示します。	
S	メニュー (Menu)	支援メニューを切換えます。	
	次の画像 (Next Picture)	次の画像(静止画)を表示します。	
	前の画像 (Prev Picture)	前の画像(静止画)を表示します。	
	スクロール (Scroll)	設定したサイズに拡大され、その拡大された領域を移動することができます。	
	マスク (Mask)	映像の一部を見えないようにすることができます。	
	ハイライト (Highlight)	映像中の注目させたい領域に部分的な明暗をつけます。	
	画像回転 (Image Rotation)	カメラモードでは、カメラ映像を 180°回転します。 再生モードでは、SDカードに保存された静止画を 90°回転します。	
	モザイク (Mosaic)	映像にモザイク効果を加えます。	
	コンペアピクチャ (ComparePicture)	カメラ映像が表示されているときに選択すると、画面左側にカメラ映像、右側に RGB1 外部入力画像を表示します。 静止画が表示されているときに選択すると、画面左側にカメラ映像、右側に静止 画像を表示します。 外部入力映像が表示されているときに選択すると、画面左側にカメラ映像、右側	
	色変換 (Posi/Nega)	に外部入力映像を表示します。 映像をポジ出力します。* 映像をネガ出力します。*	
	白黒強調 (Color/B&W)	映像をカラーにします。* 映像を白黒にします。*	

*:カメラモードのみ

■ホワイトボードとして使う

背景に映像が何も映されていない白色の背景に描画を加えることができます。





各メニューの説明

メインメニュー

アイコン	名称	機能説明
1	ペン1 (Pen1)	ペン 1 を選択します。 初期状態では赤色のペンになっています。 設定メニューで、ペンの設定の変更ができます。
Ø2	ペン2 (Pen2)	ペン 2 を選択します。 初期状態では黒色のペンになっています。 設定メニューで、ペンの設定の変更ができます。
	全消去 (Clear Screen)	画面に描画されたすべての線を消去します。 描画を一部消去したい場合は、消したい部分にカーソルを合わせ、ペンの消しゴムボ タンを押しながらタッチをします。
	キャプチャ (Capture)	現在表示している内容を静止画として SD カードに保存します。 表示されているカメラ映像と描画した線などは記録されますが、メニューやカーソルは 記録されません。
N. Contraction	設定 (Setting)	ペンと消しゴムの設定をします。
	次へ (Next)	

設定メニュー					
アイコン	名称	選	択項目	出荷設定	機能説明
		5	赤 (Red)	V	ペンの色を赤にします。
1	ペン1の色 (Pen1 Color)	8	青 (Blue)		ペンの色を青にします。
		8	黒 (Black)		ペンの色を黒にします。
		5	細い (Thin)		ペンの太さを細くします。
1	ペン1の太さ (Pen1 Thickness)	5	標準 (Medium)	V	ペンの太さを標準にします。
		5	太い (Thick)		ペンの太さを太くします。
		5	赤 (Red)		ペンの色を赤にします。
2	ペン2の色 (Pen2 Color)	8	青 (Blue)		ペンの色を青にします。
		8	黒 (Black)	V	ペンの色を黒にします。
		5	細い (Thin)		ペンの太さを細くします。
2	ペン2の太さ (Pen2 Thickness)	5	標準 (Medium)	V	ペンの太さを標準にします。
		5	太い (Thick)		ペンの太さを太くします。
			狭い (Narrow)		部分消去する範囲を小さく設定します。
	消しゴム範囲 (Erace Area)		標準 (Medium)	V	部分消去する範囲を標準に設定します。
			広い (Wide)		部分消去する範囲を大きく設定します。
	戻る (Exit)				メニューをひとつ前の階層に戻します。

■SD カードを使う

SD カードに記録した静止画または動画を表示し、タブレットを使って描画をすることができます。



サムネイルの画像を選択すると、選択したものを個別表示します。

各メニューの説明

サムネイル表示時のメニュー

メニュー

アイコン	名称	谨	 【択項目	機能説明
	前のページ (Prev Page)			サムネイルを前のページへ移動します。
	次のページ (Next Page)			サムネイルを次のページへ移動します。
M	次へ (Next Menu)			次ページのメニューに切換えます。
EUSB	USB メモリ (USB Flash Drive)			
0	静止画 (Picture)			サムネイルに表示するデータを動画にするか
	動画 (Movie)			静止画にするか切換えます。
		A	ロック/アンロック (Lock/Unlock)	選択された画像をロック(保護)/アンロック (保護解除)します。
•	メモリロック (Memory Lock)	ନ୍ତି	全画像ロック (Lock All)	サムネイル画像全てをロック(保護)します。
		Gï	全画像アンロック (Unlock All)	サムネイル画像全てをアンロック(保護解除) します。
		\bigtriangledown	戻る (Exit)	戻ります。
	削除	8	はい (Yes)	選択した画像を削除します。
ш	(Delete)	*	いいえ (No)	削除を中止します。
			戻る (Exit)	戻ります。
	初期化	 Image: A start of the start of	はい (Yes)	SD カードを初期化します。
	(Format)	*	いいえ (No)	初期化を中止します。
		\triangleleft	戻る (Exit)	戻ります。

静止画再生時のメニュー

静止画再生時のメニュー1

アイコン	名称	機能説明
1	ペン1 (Pen1)	ペン 1 を選択します。 初期状態では赤色のペンになっています。 設定メニューで、ペンの設定の変更ができます。
Ø2	ペン2 (Pen2)	ペン 2 を選択します。 初期状態では黒色のペンになっています。 設定メニューで、ペンの設定の変更ができます。
	全消去 (Clear Screen)	画面に描画されたすべての線を消去します。 描画を一部消去したい場合は、消したい部分にカーソルを合わせ、ペンの消しゴムボ タンを押しながらタッチをします。
	キャプチャ (Capture)	現在表示している内容を静止画として SD カードに保存します。 表示されているカメラ映像と描画した線などは記録されますが、メニューやカーソルは 記録されません。
N.	設定 (Setting)	ペンと消しゴムの設定をします。
\triangleright	次へ (Next)	メニュー 2 へ移動します。

静止画再生時のメニュー2

アイコン	名称	選択項目	機能説明
	削除 (Delete)	はい (Yes)	選択した画像を削除します。
Ī		いいえ (No)	削除を中止します。
		戻る (Exit)	戻ります。
•	メモリロック (Memory Lock)		表示中の画像をロック(保護)/アンロック(保護 解除)します。
	次へ (Next)		メニュー 1 へ移動します。

アイコン	名称	選択項目	出荷設定	機能説明
		赤 (Red)	V	ペンの色を赤にします。
1	ペン1の色 (Pen1 Color)	青 (Blue)		ペンの色を青にします。
		黒 (Black)		ペンの色を黒にします。
		S 細い (Thin)		ペンの太さを細くします。
1	ペン1の太さ (Pen1 Thickness)	「 「 (Medium)	V	ペンの太さを標準にします。
		太い (Thick)		ペンの太さを太くします。
		赤 (Red)		ペンの色を赤にします。
2	ペン2の色 (Pen2 Color)	青 (Blue)		ペンの色を青にします。
		集 (Black)	V	ペンの色を黒にします。
		S 細い (Thin)		ペンの太さを細くします。
2	ペン2の太さ (Pen2 Thickness)	「 「 (Medium)	V	ペンの太さを標準にします。
		太い (Thick)		ペンの太さを太くします。
		D 狭い (Narrow)		部分消去する範囲を小さく設定します。
	消しゴム範囲 (Erace Area)	標準 (Medium)	L	部分消去する範囲を標準に設定します。
		広い (Wide)		
	戻る (Exit)			メニューをひとつ前の階層に戻します。

設定メニュー(設定メニュー選択時)

支援機能(Support Function)

アイコン	名称	機能動作説明
88	表示 (Show) 非表示	支援メニューを表示/非表示します。
	(Hide) メニュー (Menu)	支援メニューを切換えます。
	次の画像 (Next Picture)	次の画像(静止画)を表示します。
	前の画像 (Prev Picture)	前の画像(静止画)を表示します。
	スクロール (Scroll)	設定したサイズに拡大され、その拡大された領域を移動することができます。
	(Mask)	映像の一部を見えないようにすることができます。
	(Highlight) 画像回転	映像中の注目させたい領域に部分的な明暗をつけます。
	画家回転 (Image Rotation)	再生モードでは、SDカードに保存された静止画を 90°回転します。
	(Mosaic)	映像にモザイク効果を加えます。
	コンペアピクチャ	RGB1外部入力画像を表示します。 静止画が表示されているときに選択すると、画面を側に力メラ映像、右側に 静止
	(ComparePicture)	画像を表示します。 外部入力映像が表示されているときに選択すると、画面左側にカメラ映像、右側
		に外部入力映像を表示します。 映像をポジ出力します。*
	(Posi/Nega) 白黒強調	映像をネガ出力します。* 映像をカラーにします。*
	(Color/B&W)	映像を白黒にします。*

*:カメラモードのみ

アイコン	名称	機能動作説明
88	表示	メニューを表示/非表示します。
	(Show)	
88	非表示	
	(Hide)	
R	メニュー	支援メニューを切換えます。
	(Menu)	
	再生	動画の再生/一時停止/頭出しします
	(Play)	
	一時停止	
	(Pause)	
	頭出し	
	(Cueing)	
	アップ	山力する辛吉のナキさた設守します
	(Up)	
	ダウン	
	(Down)	
G	リピート ON	動画を繰り返し再生します。
Ø	リピート OFF	

動画再生時メニュー



壁面・遠景を撮影する場合

① クローズアップレンズホルダを開きます。



2 壁面・遠景などの撮影を行います。

クローズアップレンズホルダを開いた状態での撮影範囲

- ・TELE 側(望遠):ズームレンズより 500mm ~∞
- ・WIDE 側(広角):ズームレンズより 100mm ~∞

注意

クローズアップレンズホルダを開いたままカメラ支柱を折りたたまないでください。 クローズアップレンズが破損するおそれがあります。

3-9 RS-232C について

■RS-232C の接続

RS-232C 端子をパソコンに接続することにより、本機をパソコン側から制御することができます。



4

故障かな? と思ったら

4-1 現象と確認

以下のことをお確かめのうえ、異常があるときは、お買い上げの販売店か最寄りの弊社営業部まで ご相談ください。

現象	この点を確認してください	
映像が出ない	 ・正しくケーブルが接続されていますか? 	
	 AC アダプタが壁側コンセントから外れていませんか? 	
	・ACアダプタが本機の電源受け口から外れていませんか?	
	・ 電源が入っていますか。(青色点灯)	
	・ ズームがズームインになって、資料の白い部分(または黒い部	
	分だけを映していませんか?	
	・ 電源を OFF にした直後に ON した場合、機器が作動しないこと	
	があります。電源 OFF 後、数秒おいて電源を ON にしてくださ	
	しい。	
	・スライドスイッチは適切な映像出力(RGB/HDMI)を選択してい	
	ますか。メニュー解像度切換えを参照して適切な映像出力	
	(RGB/HDMI)に出力を切換えてください。	
	• AC アダプタをつなぎなおしてください。	
映像出力(解像度)が自動的に	 HDMIモニターを接続すると、本機は接続したモニターから 	
変わる	の情報を元に、自動的に映像解像度を変更します。	
USB から映像が出ない	・ USB モードがマスストレージのとき、再生モードのとき、録画	
	中のとき、コンペアピクチャ動作中のときは USB から映像は	
	出力されません。マスストレージまたは再生モードになってい	
	ないかを確認してください。タッチパネル>[🔧 (設定)]>	
	[🚭]を参照して、USB モードをマスストレージからアプリ	
	ケーションに切換えてください。再生モード時は出力映像をカメ	
	ラ映像に切換えてください。	
	・ 原稿(被写体)がレンズに近づきすぎていませんか。その際は	
	原稿(被写体)とレンズを少し遠ざけてください。	
	 オートフォーカスの場合、ピントが合いにくい場合があります。 	
	設定メニューのフォーカスで、手動でピントを合わせてくださ	
	し、 。	
映像が暗すぎる	・ 照明が不足していませんか。リモコンの[🍙]ボタンを押して	
	明るさを調整してください。	

107

現象	この点を確認してください
映像に縞模様が出る	 印刷物の網点とテレビの走査線または CMOS の画素の干渉 縞ではありませんか。映る範囲を変えると軽減される場合が あります。 液晶プロジェクターでは映像に縦縞が現れることがあります が、プロジェクター側のドットクロックをマニュアル調整すること で軽減することができます。
SD カード/USB メモリの中の 画像で、表示されていた 画像が表示されなくなった	 SD カード/USB メモリを一度抜き、数秒おいて再度 SD カード /USB メモリを挿入してください。
映像が動かない	 カメラ映像が静止になっていませんか。タッチパネルの静止ボタンを再度押し、静止状態を解除してください。
リモコンによる操作ができない	 ・乾電池の性能が低下していませんか。新しい乾電池に交換してください。 ・正しいリモコンを使用されていますか。付属のリモコンを使用してください。
SDカード/USBメモリを入 れると動作できなくなる	 SD カード/USBメモリが正しく読み取れていません。下記のように、2回フォーマットを実行してから使用ください。 1回目は、パソコンでフォーマットしてください。2回目は、本体でフォーマットしてください。
ペンタブレットの描画スピード が遅い	 ご使用されている解像度条件により、描画スピードが遅くなる ことがありますが故障ではありません。
タッチパネルが正しく操作でき ない	 タッチパネル上で、タッチポイント以外の部分を押さえていない か確認してください。
外部マイクの音が聞こえない	 ・ 音量が不足していませんか。メニューにて音量調整を行って下さい。または、外部接続機器側において音量調整を行ってください。 ・ メニューにて「外部マイク」が選択されている事を確認してください。
ネットワーク機能が動作しな い	 本機と、本機に接続する PC のネットワーク構成を再確認した 上で、以下記載の現象と照らし合わせ、確認を行ってください。 また、本機の接続物等の制限条件、設定した内容についてま
	再確認を行ってください。
ネットワークの動作が不安定	 WEB 接続する場合、以下の環境でのみ動作します。 1. OS は Microsoft WindowsXP(SP2 以降)/Vista/7/8 である。 2. 1.6.0_29 以降がインストールされていて、かつ Java(Sun)が有効になっている。 3. Internet Explorer6 以降がインストールされている。
現象	この点を確認してください
--	--
LAN ケーブルが接続できな い	・ LAN コネクタ(RJ45)は本体背面にあります。
LAN コネクタのリンクランプ (緑色 の LED)が 点灯しな い	 本機、または本機を接続する機器の電源が入っていますか。 ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してから電源を投入してください。 ケーブルが断線していませんか。ケーブル端の端子どうしで 導通があるかを確認します。
	 使用するケーブルが間違っていませんか。基本的に、本機と 接続する機器が PC であれば「LAN クロスケーブル(付属 品)」、ハブやルーターであれば「ストレートケーブル」を使用し ます。実際には接続する機器の仕様を確認してください。
クライアントから接続できない	 本機の IP アドレスを指定していますか。本機に設定した IP アドレスを指定してださい。 クライアントの IP アドレスが本機のネットワークと合っていますか。クライアントから本機に接続する場合、同一ネットワークである必要があります。(本機の初期設定、サブネットマスク:255.255.255.0 IP アドレス:192.168.0.100)
	 ※本礎の IP アドレスを忘れた場合は初期設定(Reset All)で 工場出荷状態に戻して再起動してください。 ルーターの設定が間違っていませんか。本機、クライアントの ネットワーク構成を確認し、ルーターを正しく設定してください。
ネットワークの設定ページに 入れない	 権限"user"でロクインしていませんか。権限"root"でロクイン してください。
ネットワークで画像が取得で きない	 カメラモードになっていることを確認してください。カメラモード 以外では、カメラ映像は取得できません。 カメラモード時に PAUSE(静止)になっていないことを確認して ください。
設定した時刻がリセットされる	 長期間使用しなかった場合、時計設定はリセットされ、再設定 が必要となります。設定を行った後、6時間以上 AC アダプタを 接続して電源を供給した状態にしてください。 時計用のバッテリーが充電されます。

ランプ(LED 照明)について

本機で使用しているランプは、長い年月使い続けることで明るさが低下します。極端に明るさが低下した場合には、有償にて部品交換致します。お買い上げの販売店か、最寄の弊社営業部までご相談ください。

長期間のご使用について

 ・本製品の保証期間を超えて長期間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が劣化する場合があります。有償にて部品交換を致します。お買い上げの販売店か、 最寄の弊社支店・営業所までご相談ください。

5 仕様

5-1 総合仕様

項目	内容		
電源	DC12V (AC アダプタ AC100 ~ 240V)		
消費電力	26.4W		
	幅 457 ×奥行 519 ×高さ 587[mm](セットアップ時)		
外形引法幅	幅 457 ×奥行 567 ×高さ 137[mm](収納時)		
質量	約 7.9kg(本体のみ)		
入力選択	本体/外部 ×4		
山土造了	RGB 出力 ミニ Dsub 15P コネクタ メス × 1		
山力端于	HDMI 出力端子 Type A × 1		
	ライン出力端子 Ø3.5mm ステレオ・ミニジャック × 2		
	RGB 入力 ミニ Dsub 15P コネクタ メス × 2		
入力端子	HDMI 入力端子 Type A × 2		
	マイク入力・ライン入力兼用端子ゆ3.5mm ステレオ・ミニジャック × 1		
	ライン入力端子 ゆ3.5mm ステレオ・ミニジャック × 2		
	USB デバイス(2.0 準拠) Type ミニ B レセプタクル × 1		
外部制御	RS-232C Dsub9P コネクタ オス × 1		
	Ethernet RJ45 コネクタ × 1		
メモリインターフェイス	SD カードスロット_×_1		
	USB ホスト(2.0 準拠) Type A レセプタクル × 1		

・ライン入力設定時



・外部マイク入力設定時



5─2 本体カメラ部仕様

項目		内容					
撮像レンズ	f=4.9mm	∼ 78.4mm(1	 16 倍ズームl	レンズ) F2.7	7		
撮影速度	30fps						
撮影範囲	T						
		最大		最	小 一	_	
	1080p	400mm	223mm	27mm	15mm		
	720p	400mm	223mm	27mm	15mm		
	SXGA	400mm	320mm	27mm	22mm]	
	WXGA	400mm	248mm	27mm	17mm]	
	XGA	400mm	299mm	27mm	20mm	1	
			·		<u> </u>		
焦点調節可能範囲	クローズアップレンズ有り TELE 端(望遠):クローズアップレンズより 250mm ~ 440mm WIDE 端(広角):クローズアップレンズより 90mm ~ 440mm クローズアップレンズ無し TELE 端(望遠):ズームレンズ第 1 面より 500mm ~∞ WIDE 端(広角):ズームレンズ第 1 面より 100mm ~∞						
光学ズーム	16 倍	16 倍					
デジタルズーム	8倍	8 倍					
フォーカス	自動 / 手	自動 / 手動 / ズーム連動					
撮像素子	1/2.8 イン	1/2.8 インチ CMOS					
総画素数	水平 214	水平 2144、垂直 1588					
有効画素数	水平 192	水平 1920、垂直 1536					
同期信号	内部						
解像度	アナログ	アナログ RGB 水平 800TV 本以上、垂直 800TV 本以上					
アナログ RGB 出力	アナログ RGB 出力 0.7V(p-p) SXGA:1280 × 1024 @ 60Hz				24 @ 60Hz		
	75 Ω不平衡 水平周波数:63.981kH			1kHz			
	同期信号	同期信号			垂直周波数:60.020Hz		
	SXGA	:正極性	1 L.d.	WXGA:12	WXGA:1280 × 800 @ 60Hz		
	WXGA	:水半貝	.極性、 卡曲	水平周	波数:49.70	2kHz	
		一 世世止 - 石 场 州	極性	垂直周	波数:59.81	0Hz	
		・正極性		XGA:102	4 × 768	@ 60Hz	
	720n	·正徑工		水平周	波数:48.36	3kHz	
	, 200	· - 12: 12: 12:		垂直周	波数:60.00	4H7	
				1080p · 19	20 x 108	₩1- 20 @ 60H7	
				水平目:	を数・67.50		
					次 <u> </u>		
	至但向 <u>次</u> 效.00.00H2					ПZ	

	720p:1280 × 720 @ 60Hz
	水平周波数:45.00kHz
	垂直周波数:60.00Hz
HDMI 出力	映像出力
	1080p
	720p
	音声出力
	PCM 44.1kHz サンプリング
ホワイトバランス	自動 / プッシュ / 手動
明るさ調整	自動(レベル調整可能)/ 手動
ポジ/ネガ反転	可能
カラー/白黒切換	可能
画像回転	0° 🗡 180°
映像モード	テキスト 1 /テキスト 2 /テキスト 3 /カラー書類 1 /カラー書類 2
ガンマ設定	可能(カラー書類 1 モードのみ)
輪郭強調	可能(カラー書類 1 モードのみ)
映像静止	可能
静止画記録	可能
動画記録	可能
フリッカ補正	60Hz 🖌 50Hz

5-3 本体照明装置部仕様

項目	内容
資料照明、ベース照明	白色 LED

5-4 商標・ライセンスについて

← L M D、Image Mate は株式会社 エルモ社の登録商標です。

SD、SDHC、S> (SD ロゴ)、 諸 (SDHC ロゴ)は SD-3C,LLC の商標です。

HDMI、**H己**「ゴおよび High-Definition Multimedia interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

This product is based on the work of the Independent JPEG Group.

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は、AVC Visual Patent Portfolio License(以下、AVC Video)に基づきライセンスされ ており、個人的かつ非営利目的においてのみ使用することが認められています。

- ・ 個人的かつ非営利的活動目的で記録された AVC Video を再生する場合
- MPEG-LA, LLC よりライセンスを受けた提供者により提供された AVC Video を再生 する場合

プロモーション、営利目的などで使用する場合には、米国法人 MPEG-LA, LLC にお問い 合せください。

ご注意・

- ・スライド、書籍、写真等は個人で楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で録画できませんの
 でご注意ください。
- ・この装置は、商工業地域で使用されるべき情報装置です。住宅地、またはその隣接した地域で 使用すると、ラジオテレビジョン受信機等に、受信障害を与えることがあります。
- ・補修用性能部品について
 当社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち
 切り後 8 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。
- ・カメラシステムを使用して撮影する人物・その他映像で、個人を特定できるものは個人情報となります。その映像の開示・公開等の取扱いは、システムを運用する方の責務となりますので、ご注意ください。

6X1VHNDC1_R1-Kxx

115

□ 営業統括本部	
■ 北海道営業部 〒001-0021 札幌市北区北 21 条西 8 丁目 3 番 8 号 バックスビル	TEL. 011-738-5811
■ 東北営業部 〒980-0023 仙台市青葉区北目町1番18号 ピースビル北目町4階	TEL. 022-266-3255
■ 中国営業部 〒730-0041 広島市中区小町5番8号 ドルチェ2階	TEL. 082-248-4800
■ 九州営業部 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ祇園2階	TEL. 092-281-4131
□ 首都圏営業本部 〒108-0073 東京都港区三田三丁目 12番 16号 山光ビル4階	TEL. 03-3453-6471
□ セキュリティ営業本部 〒108-0073 東京都港区三田三丁目 12番 16号 山光ビル4階	TEL. 03-3453-6471
中部営業本部 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL. 052-811-5261
□ 近畿・四国営業本部 〒550-0014 大阪市西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル7階	TEL. 06-6541-0123
徳島オフィス 〒772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚 82 番地	TEL. 088-678-9035

製品のお問い合わせは、下記営業部へ

エルモソリューションカンパニー http://www.elmosolution.co.jp

株式会社エルモ社