

ELMO QBIC CLOUD

サービス説明書



ご使用になる前に本書をよくお読みください。

■ 目次

	目次	2
はし	こめに	3
お	吏いになる前に	4
Û	クラウドへ接続する	5
•	◆ スマートフォンやタブレットを使う場合	5
•	◆ パソコンを使う場合 (ElmoKittingTool を使う)	9
0	アプリを使用する	12
	モバイルアプリでカメラを使う	12
•	◆ ストリーミングを再生する	13
•	◆ カメラ詳細	14
	WEB アプリを使用する	18
•	◆ ストリーミングを再生する	19
•	◆ カメラ設定を利用する	21
•	◆ メニューを利用する	25
€	こんな表示が出たら	31
4	よくあるご質問	33
6	仕様	34
	商標・ライセンスについて	35

はじめに

ご挨拶

この度は、テクノホライゾン株式会社の CLOUD サービスをご契約いただき、ありがとうございます。 本書は、CLOUD サービスを快適にご利用いただくためのものです。 CLOUD サービスをご利用になる前に、本書をご熟読されますようお願いいたします。

注意事項

本書で使用している画像は説明用のもので、実際の画像とは異なる場合があります。

- ・CLOUD サービスをご利用の際は、必ずカメラの取扱説明書をあわせてご覧ください。
- ・無線機能が非搭載のカメラをご使用になる場合、パソコン上でネットワーク設定を行っていただく必要があります。詳細は「◆パソコンを使う場合」(⇒P.9)を参照ください。(例. CP-2L などのカメラの場合)
- ・無線機能を搭載しているカメラの場合は、スマートフォンやタブレットにインストールしたアプリからネット
 ワーク設定を行えます。(⇒P.6)

■ELMO QBiC CLOUD について

- ・本 CLOUD サービスは、弊社のカメラのみご使用いただけます。 (対象のカメラは、カメラ底部ラベルの MODEL 名の末尾に(E)が印字されています。サービスのご利用 前にご使用のカメラが対応機種であるかご確認ください。)
- ・本 CLOUD サービスは、順次対応するカメラを拡充させていきます。そのため随時、本取扱説明書を更新します。

最新の取扱説明書については、下記 URL よりダウンロードしてください。

https://www.elmo.co.jp/support/download/security/

■管理ユーザーと閲覧ユーザーについて

- ・本 CLOUD サービスは、管理ユーザー(購入者様)と閲覧ユーザーに分けられ、複数人で利用することができます。
- ・管理ユーザーは閲覧ユーザーが扱えるサービスに制限を設けることが出来ます。またカメラ毎に閲覧 ユーザーに設定変更などの許可を与えることができます。(閲覧ユーザー権限設定により、管理ユー ザーが権限について設定できます。(⇒P.28))

閲覧ユーザー

ELMO QBiC CLOUD ヘログインし、管理ユーザーに許可されたカメラの閲覧や設定変更を行うことができ、 「カメラ設定」を利用することができます。

- ●スマートフォンやタブレットをご利用の方 ⇒ P.15
- ●パソコンをご利用の方 ⇒ P.21

お使いになる前に

本 CLOUD サービス「ELMO QBiC CLOUD」をご利用いただくためには、サービスをご契約いただき、次の 事前準備を行っていただく必要があります。

アプリ/設定ツールをダウンロードする
 カメラに電源を供給する

③アプリを起動し、ログイン後にネットワーク設定する

①アプリ/設定ツールをダウンロードする

スマートフォン・タブレットから視聴する場合は、専用アプリ(無料)のダウンロードが必要です。

下記 URL へ接続してダウンロードしてください。

https://www.elmo.co.jp/products/security/cc2/

パソコンから視聴する場合は、設定ツール(ElmoKittingTool)を、上記 URL からダウンロードしてください。

※無線機能を搭載していないカメラをご利用の場合は、設定ツールをパソコンへダウンロードしていただく 必要があります。

②カメラに電源を供給する

カメラの電源を入れます。電源の入れ方については、各カメラの取扱説明書をご覧下さい。

③アプリを起動し、ログイン後にネットワーク設定する

ダウンロードしたモバイルアプリを起動、または WEB アプリヘアクセスし、サービス契約時に発行される 「メールアドレス」、「パスワード」を入力してログインします。

※メールアドレスやパスワードなどのログイン情報についての詳細は、契約時に販売窓口にお問合せ下 さい。

※ネットワーク設定を行わないとカメラ映像は視聴できません。 以下の方法でネットワーク設定を行ってください。

●スマートフォンやタブレットをご利用の方

⇒カメラの映像を視聴するためには、ダウンロードしたモバイルアプリを起動しネットワークの設定を 行っていただく必要があります。ログインしてから、カメラのネットワーク設定を行います。(⇒P.6)

●パソコンをご利用の方

⇒ElmoKittingToolを起動して、ネットワーク設定を行っていただく必要があります。

(⇒P.9)

● クラウドへ接続する

◆ スマートフォンやタブレットを使う場合

使用端末(iOS/Android)により、一部画面表示等が異なる場合があります。予めご了承ください。

1. ログインします

①ダウンロードした ELMO QBiC CLOUD のアイコンをタップします。



 ②サービス契約時に発行されたメールアドレスとパス ワードを入力してログインをタップします。
 ※閲覧ユーザーの場合、管理ユーザーにメール アドレスとパスワードをご確認ください。



③ログインするとカメラー覧画面が表示されます。



※カメラのネットワーク設定が完了していない場合、カメラ映像を視聴できません。(⇒P.6)

2. ネットワークの設定を行います

メニューからネットワーク設定を選択して、ネットワークの設定を行います。 ※無線機能を備えていないカメラをご利用になる場合は、アプリからネットワーク設定できません。パソ コン用の設定ツールをダウンロードしてネットワーク設定を行ってください。(⇒P.4 / P.9)





設定完了をタップすると、カメラリスト画面が表示 されるので、映像をご確認ください。 ※SSIDを直接入力して接続する場合

SSID 選択画面で「SSID を入力」をタップします。

入力画面が表示されるので、接続するアクセスポイントのSSIDとパスワードを入力し、「接続する」をタップします。



 ネットワーク設定が完了すると、設定完了画面が表示されますので、設定完了ボタンをタップすると カメラー覧画面に戻ります。カメラー覧画面に設定したカメラのサムネイルが表示され、映像のアップ ロードが開始されます。



•WPA2-PSK(TKIP/AES)

注意

接続ができなかった場合は、カメラをリセットし再度やり直してください。 リセットについては、カメラの取扱説明書をご覧ください。

◆ パソコンを使う場合 (ElmoKittingTool を使う)

パソコン用アプリケーションは Windows 用となります。

対応 OS につきましては最新の情報を弊社ウェブサイトに記載しております。 ご確認の上ご使用ください。 ⇒ <u>https://www.elmo.co.jp/products/security/cc2/</u>

1. カメラとパソコンを USB ケーブルで接続します



2. 事前準備でダウンロードした ElmoKittingTool を起動します(⇒P.4)

設定画面が表示されるので、WiFi設定(無線による接続)、有線LAN設定(LANケーブルによる接続) を選択し、各画面で詳細な設定を行います。

※有線 LAN 設定(LAN ケーブルによる接続)は、LAN 端子を有する機種でのみ指定可能です。

★ ELMO CLOUD Kitting Tool Ve	r.00.00.003	
設定画面		
機種名	CC-2LS(E)	
ファームウェアバージョン	0.1.3(dd42331)	
シリアル番号		
MACアドレス		
ネットワーク選択	Ethernet	
SSID		
モード	dhap	WEi設定
IPアドレス	0.0.0.0	
サブネットマスク	0.0.0.0	有線LAN設定
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
プライマリDNSサーバー	0.0.0.0	リセット
セカンダリDNSサーバー	0.0.0.0	
WiFi RSSI		

<u>WiFi 設定</u>(無線による接続) SSID を選択し、暗号化キーの入力や暗号化モー

SSIDを選択し、暗号化キーの人力や暗号化モードを設定します。

<u>有線 LAN 設定</u>(LAN ケーブルによる接続) ネットワーク設定(IP アドレスの自動取得/手動 設定)をします。

<u>リセット</u>

設定したネットワーク設定をリセットします。 確認画面が表示されるので、リセットする場合 は、「はい」を選択します。

<u>リロード</u> ネットワーク情報を再読み込みします。 3. ネットワーク設定を行います(WiFi 設定 or 有線 LAN 設定)

<u>WiFi 設定(無線による接続)</u>

①設定画面上で WiFi 設定ボタンを押すと、WiFi 設定画面に移行し、SSID 一覧が表示されます。 接続したい SSID(ネットワーク名)を選択して「次へ」をクリックします。

WiFi設定			
シリアル都	番号	10000004	
SSIDを	選択してください	リロード	
And Television of Annual States	and and the g	<u> </u>	
inger Solari solari Solari solari	COMPLA		
i an in	C BALA Role 4		
〈戻る	マニュアル入力	次^>	₹

※接続する SSID が見つからない場合、「リロード」をクリックし再検索を実行してください。

※手動で入力する場合や、SSID を非表示設定している場合などは「マニュアル入力」をクリックしてくだ さい。SSID とパスワードを直接入力し接続設定を行うことができます。

②詳細設定画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次へ」を押します。 ネットワークの設定に成功すると、「ネットワーク設定を行いました。」が 表示されるので、OK をクリックします。



③接続に成功すると、SSID 欄に選択した SSID が表示(P.9 設定画面の SSID 欄)されます。

※SSID選択画面で「マニュアル入力」を選択すると、SSID手動入力画面 が表示されます。SSID、暗号化キーを入力し、暗号化モードを選択 したら「次へ」をクリックします。

Ver.00.00.003		
		_
		_
□ 使用しない	□ 表示する	
自動		<u> </u>
		次へ>
	Ver 48 48 483	Vvr #####3

注意

対応している暗号化方式は下記になります。 WEP(128/64bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) <u>有線 LAN 設定(LAN ケーブルによる接続)</u>

①設定画面上で有線 LAN 設定ボタンを押して、ネットワーク設定画面を表示し、ネットワーク設定を行いま す。

DHCP にチェックを入れて決定ボタンを押すと、AP(アクセスポイント)などの DHCP サーバーから自動的 にアドレスを取得します。

StaticIP にチェックを入れると、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS サーバー、セカンダリ DNS サーバーを手動で設定することができます。

♦ ELMO CLOUD Kitting Tool Ver.00.00	1.003		
ネットワーク設定			
シリアル番号	100800314		
			StaticIP にチェックを入れた
DHCP			場合、詳細を入力します。
😑 Static IP			
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
プライマリDNSサーバー			
セカンダリDNSサーバー			
〈戻る	ž	夫定〉	
			>

②決定ボタンを押し、接続に成功すると、「ネットワーク設定を行いました。」が表示されるので、OK を押し





③WEB アプリにログインすると、管理ツールによって登録されたカメラの各映像を確認できます。 ※管理ツールによってカメラ登録されていない場合は、カメラは表示されません。

⇒WEB アプリ:<u>https://qbic.elmocloud.com/</u>

❷ アプリを使用する

アプリからカメラ映像を閲覧するためには、予めカメラのネットワーク設定を行っておく必要があります。

・無線機能搭載のカメラ・・・スマートフォンやタブレットからアプリ上で設定(⇒P.6)、またはパソコンで

設定ツールから設定(⇒P.10)

・無線機能非搭載のカメラ(有線 LAN 端子のみ)・・・パソコンで設定ツールから設定(⇒P.10)

③ [ログイン] ボタンをタップすると、[カメラー覧画面] を表示します。
 [カメラー覧画面] では登録済みのカメラが一覧で表示されます。
 複数台のカメラを登録している場合、1 ページあたり、最大 6 台分のカメラのサムネイルを表示します。
 利用したいカメラのサムネイルをタップすると、タップしたカメラの[LIVE 再生画面]を表示できます。



◆ ストリーミングを再生する

●LIVE 映像を再生する

カメラー覧画面でカメラサムネイルをタップするとLIVE 再生画面に遷移し、LIVE 再生を開始します。 スマートフォンを横向きにすると、全画面表示できます。



1	カメラー覧に戻る	カメラー覧画面に戻ります。
2	カメラ名	カメラ名を表示します。
3	シリアルナンバー	カメラのシリアルナンバーを表示します。
4	メインビューワ	カメラの LIVE 映像や録画映像を再生します。
5	一時停止/解除	メインビューワの映像を一時停止/解除します。
6	LIVE ボタン	録画映像再生中に LIVE 映像に遷移します。
$\overline{\mathcal{O}}$	イベントサムネイル	イベント検知時のサムネイルを表示します。(⇒P.14)
8	タイムライン	録画映像やイベントの有無を時系列で表示します。(⇒P.14)
9	スケール変更	タイムラインのスケールを選択します。
10	カメラ詳細	カメラの情報を表示します。(⇒P.14)
1	カメラ設定	設定(基本設定、映像設定、OSD 設定、イベント設定)を変更します。 (⇒P.15)
(12)	カレンダー	カレンダーを表示します。タップした日付に移動します。

●録画映像を再生する

録画映像がある場合、下記の方法で再生することができます。

・[タイムライン]上で確認したい時刻にスワイプさせる



・[イベントサムネイル] をタップする

イベント発生時の録画映像を再生します。



・[カレンダー] ボタン をタップする

カレンダーが表示され、選択した日付の録画映像を再生することができます。

◆ カメラ詳細

[LIVE 再生画面] の [カメラ詳細]ボタン、またはカメラー覧画面の[カメラ詳細]ボタンから、カメラの詳細 を確認できます。

•	 ● * ○ 京 △ 100 1 カメラ詳細 CC-2 ○ 砂グアルナンバー ファームウェア Ver.0.1.1 	17:21	カメラ名を変更できます。 (カメラ名やカメラサムネイルに表示) ※管理ユーザーに設定変更を許可されていない 閲覧ユーザーは変更できません。 ☆をタップするとレーディングを変更し、カメラー
Ê	スタンダード 7日間録画		覧表示の順番を変更できます。 ※管理ユーザーに設定変更を許可されていな い閲覧ユーザーは変更できません。
\$	カメラ設定	>	
>	通知設定	>	
	\triangleleft \square		

● カメラ設定を利用する

[LIVE 再生画面] の [カメラ設定]ボタンから、設定画面に遷移します。または、[カメラ詳細]画面の[カメ ラ設定]ボタンから、設定画面に遷移します。

[カメラ設定] 画面ではカメラ機能の設定などを変更することができます。

÷	カメラ設定		※管理ユーザーに設定変更を許可されていない閲覧ユ-
基本設定			サーは操作できません。
カメラ ON / OFF		•	
タイムゾーン	(UTC+09:00) 東京	+	
状態表示LED		•	
マイク			
マイク音量 ・		100	イベント設定
映像設定			動体検知
映像180度回転		0	音声検知
ナイトピジョン	Auto	•	明るさ検知
フリッカー補正	60Hz	-	接点検知 ※1
シャッターリミット		\bigcirc	接点エッジ ※1 UP -
低速シャッター			動体検知感度
露出補正	•	0	音声検知感度 4
測光エリア	全体平均] 🔻	
HDR X2		0	衣示されます。
OSD設定			
タイムスタンプ表示		•	OFF ON
表示位置	左下	-	
文字列表示		-	※2 HDR を有効にすると、フリッカー補正、シャッターリミット、低速シャッター、露出補正、測光エリアの機能が無
表示位置	左下	*	効になります。
文字列			

其	太設定	
- 2		
	学行ムノーノ	□ こ利用になる国、地域の標準時間帯で 見より送扒しより。 ■ カノニの比能主テレED のちれノ北ちれた切し抜うます
	1A恐衣小 LED	「カメノの状態衣小 LED の点灯/ 非点灯を切り合えます。 OFF にしている問け供能まニーFD が消却します。
		UFFにしている间は状態衣示 LED が消灯しまり。 ※ON COFF の切り持ちは、なームド接続時のなってす
	- / 5	※UN/ OFF の切り省えは、クラウト 按続時のみ ビタ。
	717	
		マイク音重ハーで音重を調節します。設定値:0~100
明		
	映像 180 度回転	映像を 180 度回転させます。180 度回転を実行する場合は ON にします。
	ナイトビジョン	暗闇でも映像を撮影できるモードへの切り替えを選択します。
		Auto : 被写体の明るさを感知し、自動で ON/OFF を切り替えます。
		常に ON : 被写体の明るさに関係なく、常時ナイトモード(白黒)で録画します。ナイトモード
		では赤外 LED が点灯し白黒になります。
		常に OFF : 被写体の明るさに関係なく、デイモード(カラー)で常時 LIVE 再生と録画を行う
		モードです。
	フリッカー補正	画面にちらつきや横縞が生じるフリッカーを低減するため、ご使用の地域の電源周波数に応じ
		て、50Hz / 60Hz の切り替えができます。
		→50Hz(東日本などの電源周波数 50Hz の地域)
		→60Hz(西日本などの電源周波数 60Hz の地域)
	シャッターリミット	シャッター速度を制限することで蛍光灯などによるちらつきを低減します。屋内、明るい場所な
		どのフリッカーが発生する環境下で ON にしてください。
		┃ 屋外で使用する場合やフリッカーの発生しにくい蛍光灯下でのご利用時は OFF に設定してくだ
		さい。
	低速シャッター	カメラのシャッターを低速にします。動きの少ない被写体を明るく撮影したい場合に ON にしま
		す。
	露出補正	カメラが制御する適正な露出値を変更します。左にスライドするほど暗く、右にスライドするほど
		「明るくなります。
	測光エリア	適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測るエリアを設定します。
		全体平均:画面全体の領域を測光します。ほとんどの撮影状況に対応できます。
		中央重点:画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を大きく配置
		して撮影する場合等に選択します。
	HDR	輝度範囲の広いシーンでも白とびや里つぶれの少ない画像を記録します。明暗差が著しい撮
		影シーンなどに有効です。
		※HDR(ハイダイナミックレンジ)を有効に設定すると 露出補正 測光エリア フリッカー補正
		- シャッターリミット 低速シャッターの機能が無効になります
0	I SD 設定	
	マン 取え タイトスタンプ	
	2	/ 「-///// とうしん は に に な パン く 跡 に し の り 。 ON/OFF で切り 萃えます
		表示する文字列の位置を選択 ます (左トノ左下ノ右トノ右下)
	衣小位直 立字列主テ	
	又于列衣小	ハガレに久子列を相足位直に衣示して球画します。 ON ZOEF で打し抹っます
	主二件军	
	衣示征直	衣示りるス子列の位直を迭折しまり。(左上/ 左下/ 右上/ 右下) まこまえなきの立向を3 ましまま
	乂子列 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	表示する仕息の义子を入力します。
1		
	動体検知	動きを検知する機能を ON/OFF します。
		ON / OFF (動体検知感度:1~5)
	音声検知	大きな音を検知する機能を ON/OFF します。
		ON / OFF (音声検知感度:1~5)
	明るさ検知	明るさの変化を検知する機能を ON/OFF します。
		ON / OFF
	接点検知 ※1	信号線に繋げた場合にセンサ入力信号を検知する機能を ON/OFF します。
	接点エッジ ※1	検知方式(UP/DOWN/UP&DOWN)を選択します。接続する機器に合わせて選択してください。

※1 検知機能付きカメラの場合のみ表示

● 通知設定を利用する

[カメラ詳細]画面の[通知設定]ボタンから、通知設定画面に遷移します。 [通知設定]では ON にした通知イベントの検知をお知らせします。

※カメラ OFF の場合は、通知を行いません。

▲ 🖼	_	🕈 B	4018 11:17
÷			
基本設定			
プッシュ通知			0
イベント通知			
動体通知			0
音声通知			0
明るさ通知			O
Q			

基	基本設定				
	プッシュ通知	検知したらスマートフォン、タブレットヘプッシュ通知します。			
イ	ベント通知				
	動体検知	動体検知した際に通知するか設定します。			
	音声検知	大きな音を検知した際に通知するか設定します。			
	明るさ検知	明るさの変化を検知した際に通知するか設定します。			
	接点検知 ※	センサ入力信号を検知した際に通知するか設定します。			

※検知機能付きカメラの場合のみ表示

■ WEB アプリを使用する

- 下記 URL をクリックして、WEB アプリへアクセスします <u>https://qbic.elmocloud.com/</u>
- ② サービス契約時に発行されるメールアドレスとパスワードを入力してログインをクリックします



③ ホーム画面が表示されます

登録済みのカメラー覧が表示されます。

利用したいカメラの[カメラサムネイル]をクリックすると LIVE 再生画面に遷移し、LIVE 再生を開始します。 ① ② ③ ④ ④ ⑤



1	レイアウト	カメラの表示方法を選択します。
		(ライブ表示/3 列×2 行表示/5 列×3 行表示/8 列×4 行表示)
2	ページ	表示するページを選択します。
3	カメラ名	カメラ名で検索できます。
4	タグ	選択したタグのカメラを表示します。
5	カメラ設定メニュー	各設定変更画面を表示します。(⇒P.21)

◆ ストリーミングを再生する

●LIVE を再生する

ホーム画面でカメラサムネイルをタップすると、[LIVE 再生画面]に遷移し、LIVE 再生を開始します。



1	カメラー覧に戻る	ホーム画面のカメラー覧に戻ります。
2	メインビューワ	カメラの LIVE 映像や録画映像を再生します。
3	音声バー	音量を調整します。
		(←:小 →:大)
4	音声ミュート	音声をミュートにします。
		再クリック、または音声バーを操作すると解除します。
5	一時停止/解除	メインビューワの映像を一時停止/解除します。
6	イベントサムネイル	イベント検知時のサムネイルを表示します。
\bigcirc	スケール変更	タイムラインのスケールを選択します。
8	タイムライン	録画映像やイベントの有無を時系列で表示します。
9	カレンダー	カレンダーを表示します。タップした日付に移動します。
10	ダウンロード	録画映像を指定した長さで切り出し、ファイルとして保存します。
1	画面サイズ切替	画面サイズを切替えます。
(12)	LIVE ボタン	録画映像再生中に LIVE 映像に遷移します。
(13)	ズームバー	映像を拡大・縮小できます。カーソルをビューワ右隅にあてると表示されます。
		(↑:拡大 ↓:縮小)
14)	カメラ設定メニュー	各設定変更画面を表示します。(⇒P.21)
(15)	メニュー	アカウントのメールアドレスを表示します。
		カメラー覧、アカウント、管理、ログアウトを選択でき、各情報を確認できます。
		(⇒P.25)

●録画映像を再生する

録画映像がある場合、下記の方法で再生することができます。

・[タイムライン]上をドラッグし、中心線に合わせる

・[イベントサムネイル]をクリックする
 イベント発生時の録画映像を再生します。



・[カレンダー]から確認したい日付を選択する 選択された日付の録画映像を再生します。



◆ カメラ設定を利用する

[カメラ設定メニュー]ボタンからカメラの各種設定を行うことができます。(⇒P.18) ※管理ユーザーに設定変更を許可されていない閲覧ユーザーは操作できません。 カメラ詳細の確認と通知設定の操作のみ行えます。

●カメラ詳細

カメラの情報を確認できます。

カメラ名を変更できます。(カメラ名やカメラサムネイルに表示)

105550106_WiFi-5G		6
> カメラ詳細	カメラ詳細	
> 基本設定 ストリームまたはク	リップファイルを読 レーティング で	****
> 映像設定	機種	CC-2L
> プライバシーマスク設定	シリアルナンバー	
> OSD設定		
> イベント設定	ファームウェア	ver. 1.1.0
> 通知設定	プラン	スタンダード 90日間録画 稼働中
	タヴ	

レーティング	カメラの重要度を表示します。
機種	カメラの機種名を表示します。
シリアルナンバー	カメラのシリアルナンバーを表示します。
ファームウェア	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。
プラン	稼働中のプランを表示します。
タグ	カメラに任意のタグを設定できます。(⇒P.29)

●基本設定

			×		
> カメラ詳細	基本設定				
> 基本設定		C() カメラ ON/OFF			
> 映像設定	タイムゾーン	(+09:00) 東京	-		
⇒ プライバシーマスク設定		C 状態表示LED		←OFF	ON→
> OSD設定	and the second	০০ বনগ			UN1
→ イベント設定	マイク音量		8		
> 通知設定					

カメラ ON/OFF	カメラの接続の ON/OFF を切り換えます。
タイムゾーン	ご利用になる地域の標準時間帯を一覧より選択します。
状態表示 LED	カメラの状態表示 LED の点灯/非点灯を切り替えます。
	OFF にしている間は状態表示 LED が消灯します。
	※ON/OFF の切り替えは、クラウド接続時のみです。
マイク	カメラ側のマイクを ON/OFF します。
マイクの音量	マイクの音量を設定します。
	←小 大→

●映像設定

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((×		
10100022					
> カメラ詳細	映像設定				
> 基本設定		● □ 映像180度回転			
> 映像設定	ナイトビジョン	O Auto		055	0.1
> プライパシーフスク設定		O 常時ON		←0FF	ON→
a source		◎ 常時OFF			
→ OSD設定					
> イベント設定	フリッカー補正	O 50Hz			
1 XM 20-0		60Hz			
加州政定		シャッターリミット			
		- 低速シャッター			
	露出補正				
	測光エリア	◎ 全体平均			
		○ 中央重点			

映像 180 度回転	カメラ映像を 180 度回転させます。
ナイトビジョン	暗闇でも映像を撮影できるモードへの切り替えを選択します。
	Auto : 被写体の明るさを感知し、自動で ON/OFF を切り替えます。
	常時 ON : 被写体の明るさに関係なく、常時ナイトモード(白黒)で録画し
	ます。ナイトモードでは赤外 LED が点灯し白黒になります。
	常時 OFF : 被写体の明るさに関係なく、デイモード(カラー)で常時 LIVE
	再生と録画を行うモードです。

フリッカー補正	画面にちらつきや横縞が生じるフリッカーを低減するため、ご使用の地域の
	電源周波数に応じて、50Hz / 60Hz の切り替えができます。
	→50Hz(東日本などの電源周波数 50Hz の地域)
	→60Hz(西日本などの電源周波数 60Hz の地域)
シャッターリミット	シャッター速度を制限することで蛍光灯などによるちらつきを低減します。屋
	内、明るい場所などのフリッカーが発生する環境下で ON にしてください。
	屋外で使用する場合やフリッカーの発生しにくい蛍光灯下でのご利用時は
	OFF に設定してください。
低速シャッター	カメラのシャッターを低速にします。動きの少ない被写体を明るく撮影したい
	場合に ON にします。
露出補正	カメラが制御する適正露出値を変更します。
	画像全体を暗く← →画像全体を明るく
測光エリア	適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測るエリアを設定しま
	す。
	全体平均:画面全体の領域を測光します。ほとんどの撮影状況に対応で
	きます。
	中央重点:画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの
	被写体を大きく配置して撮影する場合等に選択します。
HDR	輝度範囲の広いシーンでも白とびや黒つぶれの少ない画像を記録します。
	明暗差が著しい撮影シーンなどに有効です。
	※HDR(ハイダイナミックレンジ)を有効に設定すると、露出補正、測光エリ
	ア、フリッカー補正、シャッターリミット、低速シャッターの機能が無効にな
	ります。

●プライバシーマスク設定

撮影する場所の中に、写したくない部分がある場合、その部分だけ写さないように設定することができます。 (マスク設定:4箇所まで作成可能)



<u>追加方法</u>

プライバシーマスク設定を選択し、 「マスク追加」を選択します。





任意の箇所にマスクを追加したら、「マス クの色」でマスクの色を決定し、戻ります。



●OSD 設定

1015/0022			×		
> カメラ詳細	タイムスタンプ表示				
> 基本設定		C 表示 ON/OFF			
> 映像設定	表示位置	右下	*		
> プライバシーマスク設定				←OFF	ON→
→ OSD設定	文字列表示				
> イベント設定	No. of Concession, name	⊂● 表示 ON/OFF			
> 通知設定	表示位置	右上	+		
Contraction of the second	文字列	test string			
11 22					

タイムスタンプ表示	タイムスタンプを指定位置に表示して録画します。
	ON/OFF で切り替えます。
表示位置	表示する位置を選択します。
	左上 / 右上 / 左下 / 右下
文字列表示	入力した文字列を指定位置に表示して録画します。
	ON/OFF で切り替えます。
表示位置	表示する位置を選択します。
	左上 / 右上 / 左下 / 右下
文字列	表示する任意の文字を入力します。

●イベント設定

			×		
101990022			0		
> カメラ詳細	イベント設定				
> 基本設定 ストリームまたはク		○ 動体検知			
> 映像設定		⊂● 音声検知		←OFF	ON→
> プライバシーマスク設定		⊂● 明るさ検知			
→ OSD設定		⊂● 接点検知			
> イベント設定	動体検知感度		\rightarrow		
> 通知設定	音声検知感度				
	接点エッジ	UP			
→ 00		O DOWN COV			
		O UP & DOWN			

動体検知	動きを検知する機能を ON/OFF します。 (動体検知感度:1~5)
音声検知	大きな音を検知する機能を ON/OFF します。 (音声検知感度:1~5)
明るさ検知	明るさの変化を検知する機能を ON/OFF します。
接点検知 ※1	信号線に繋げた場合にセンサ入力信号を検知する機能をON/OFF します。
接点エッジ ※1	検知方式(立ち上がり/立ち下がり)を選択します。接続する機器に 合わせて選択してください。(UP / DOWN / UP&DOWN)

※検知機能を ON にして、検知されるとタイムライン上に通知され、イベントサムネイルが作成されます。 ※1 検知機能付きカメラの場合のみ表示

●通知設定

				×		
103990106_WiFi-5G						
> カメラ詳細 ⁰¹⁷⁻⁰⁸⁻²³ 14:11	通知設定					
> 基本設定		Þ	プッシュ通知			
> 映像設定		P	メール通知			
> プライバシーマスク設定					←OFF	ON→
> OSD設定	通知イベント					
> イベント設定			動体検知			
> 通知設定		D	音声検知			
			明るさ検知			
		Þ	接点検知)		

通知設定	ON にした通知イベントの検知をお知らせします。(動体 / 音声 / 明るさ)
	※カメラ OFF の場合は、通知を行いません。
プッシュ通知	検知したらスマホ、タブレットヘプッシュ通知します。
メール通知	イベントの検知をしたら、メール送信(画像添付)します。
通知イベント	通知する検知機能を選択します。
動体検知	動体検知した際に通知するか設定します。
音声検知	大きな音を検知した際に通知するか設定します。
明るさ検知	明るさの変化を検知した際に通知するか設定します。
接点検知	センサ入力信号を検知した際に通知するか設定します。

◆ メニューを利用する

各画面上部の[アカウントのメールアドレス]をクリックすると、[メニュー]を開きます。(⇒P.18) カメラー覧、アカウント、管理、ログアウトを選択でき、各情報の確認や編集ができます。



●カメラー覧

カメラー覧画面に戻ります。

●アカウント

アカウント情報を表示します。「パスワードの変更」をクリックすると、新しいパスワードを設定できます。

🖯 アカウント		パスワード変更	×
≗ 氏名		現在のバスワード	
S→ メールアドレス	@elmo.co.jp	1752 新しいパスワード メール7715ス 新しいパスワード (第39)	
■ 組織	ATグループ		マワード亦声
🔒 バスワード	パスワード変更	現在のパスワードと新しいパスワード 入力します。	(2回)を

●管理

契約情報、閲覧ユーザー、カメラ、タグについて、各タブを選択することで、確認と情報編集ができます。

契約情報

契約情報の詳細を表示します。

自契約情報 単間覧ユーザー 回 カメラ	方方
契約情報	
管理ユーザーアカウント	
グループ	
組織	ATグループ
組織(フリガナ)	エーティーグループ
所在地	
部署	企画開発部
部署 役職	企画開発部 財務部長
部署 役職 氏名	企画開発部 財務部長
部署 役職 氏名 氏名 (フリガナ)	財務部長
部署 役職 氏名 氏名 (フリガナ) メールアドレス	企画開発部 財務部長
部署 役職 氏名 氏名 (フリガナ) メールアドレス 電話番号	企画開発部 財務部長
部署 役職 氏名 氏名 (フリガナ) メールアドレス 電話番号 作成日時	企画開発部 財務部長

閲覧ユーザー

.

作成された閲覧ユーザーアカウントの一覧が表示されます。

「新規作成」ボタンを押して、閲覧を許可するユーザーを作成すると、閲覧ユーザーー覧に追加できます。 また、「閲覧ユーザー情報編集」ボタンより、氏名/メールアドレスを変更できます。(⇒P.27)「閲覧ユー ザー権限設定」では、各カメラの閲覧の許可、設定変更の許可について変更できます。(⇒P.28)

🖹 契約情報 🚢 閲覧ユーザー	🖸 カメラ	🏷 タグ				
閲覧ユーザーー覧		問暫許	コカメラ台数		問覧ユーサ	
			閲覧ユ-	ーザー情報編集		新規作成
閲覧ユーザーアカウント		氏名	カメラ数	作成日時		操作
@elmo.co.jp			5	'17/03/21 19:	11:10	
@elmo.co.jp				'17/03/29 18:	40:15	0
@elmo.co.jp				'17/03/29 18:	40:35	 Ø
@elmo.co.jp				'17/03/29 18:	41:03	 Ø
@elmo.co.jp				'17/03/31 19:	35:57	 Ø
@elmo.co.jp				'17/03/31 19:	36:36	0
@elmo.co.jp				'17/03/31 19:	37:07	 Ø
@elmo.co.jp				'17/03/31 19:	38:14	0
@elmo.co.jp				'17/05/11 18:	08:54	

新規作成方法

①「新規作成」ボタンをクリックすると、閲覧ユーザー新規作成画面が表示されます。追加したい閲覧ユー ザーの「氏名/メールアドレス」を入力して、新規作成をクリックします。



②入力したメールアドレス宛に、「【ELMO QBiC CLOUD】閲覧ユーザー登録 認証のお知らせ」メールが 送信されます。

メールに記載されている、「閲覧ユーザー登録認証ページ」をクリックします。

③認証に成功した場合、入力したメールアドレス宛に仮パスワードが記載された「閲覧ユーザーの登録完 了」メールが送信されます。ログイン後、アカウント画面より任意のパスワードを再設定してください。

※閲覧ユーザー情報編集

閲覧ユーザーの氏名/メールアドレスを編集することができます。また、削除ボタンをクリックすることで、 閲覧ユーザーを削除することができます。

閲覧ユーザー情報編集							
	削除						
氏名	ELMO閲覧ユーザー	——氏名を入力					
メールアドレス	the second second second	ーーー メールアドレスを入力					
作成日時	2017年8月1日 19:38:34						
	キャンセル 保存						

※閲覧ユーザー権限設定

閲覧ユーザーヘ与える権限を設定します。

指定した閲覧ユーザーに対して、カメラ毎に閲覧権限・設定変更権限を付与することができます。

一 不許可

設定変更権限は、閲覧権限が付与されている場合のみ付与することができます。

				\smile	
閲覧ユー	・ザー権限設定				
		って検索タクク選択	(なし) -		
機種	シリアルナンバー	カメラ名	タヴ	閲覧	設定変更
CC-2					O P
VCP-1S				_	O P
VCC-1S				0	
VCC-1S				P	O P
VCC-1S			東京支店	P	O P
VCC-1S				_	O P
VCP-1S				P	O P
CC-2				_	O P
VCC-1S				P	O P
VCC-1S				_	<u> </u>
× 1 2	3 »			21件中	1から10件を表示
				キャンセル	保存

カメラ

登録済みのカメラについて、契約などの情報(プラン/ステータス/利用開始日/契約開始日/契約終 了日/作成日時)を確認できます。また、各カメラの「カメラ情報編集ボタン」から、カメラ名の変更、レー ティング、タグについて編集できます。

カメ	ラ一覧									
カメラ書										
			カメラ名	•	検索					
機種	シリアルナン バー	カメラ名	プラン	ステータ ス	利用開始日	契約開始日	契約終了日	作成日時 へ	操作	カメラ情報編集
CC-2			14日間録 画	稼働中		'21/03/10 09:00:00	'21/03/10 09:00:00			(⇒P.29)
VCC- 1S		VCC-1 PP No.6	90日間録 画	稼働中	'17/03/22 09:00:00	'17/03/22 09:00:00	'20/01/01 09:00:00	'17/03/23 11:18:15	⁄	
VCC- 1S			90日間録 画	稼働中	'17/01/01 09:00:00	'17/01/01 09:00:00	'20/01/01 09:00:00	'17/03/27 18:07:23	 Image: A start of the start of	
VCC- 1S			90日間録 画	稼働中	'17/04/04 09:00:00	'17/04/04 09:00:00	'21/10/26 09:00:00	'17/04/04 09:56:03	⊘	
CC- 2LS			90日間録 画	稼働中	'17/04/04 09:00:00	'17/04/04 09:00:00	'22/04/04 09:00:00	'17/04/04 09:56:29	<u>~</u>	
VCC- 1S			14日間録 画	稼働中	'17/04/18 09:00:00	'17/04/18 09:00:00	'17/12/31 09:00:00	'17/04/18 10:48:32	<u> </u>	
VCP- 1S			90日間録 画	稼働中	'17/04/20 09:00:00	'17/04/20 09:00:00	'21/10/26 09:00:00	'17/04/20 09:11:10	0	
e 1	2 3 »							21件中 1から104	牛を表示	

※カメラ情報編集

サポートへの権限付与設定、カメラ名、レーティングの編集、タグを選択できます。 設定を変更したら、保存をクリックします。



サポートへの権限付与	問題等がおきた場合、弊社サポートの遠隔操作を可能とするための許可を設
	定します。
レーティング	カメラごとに5段階の★印で重要度を設定できます。
	★の数で、カメラー覧の表示の順番が決まります。(重要度の高い順)
タグ	タグをつけてカメラを分類できます。タグの作成方法は、下記を参照ください。

<u>タグ</u>

タグを付けることによりカメラを分類して整理でき、カメラが多くなった場合などに見つけやすく、また共有し やすくなります。検索の対象を選択し、検索する文字を入力すると、検索できます。

主 契約情報	🚢 閲覧ユーザー 🔯 カメラ 🕒 タグ			
タグ一覧 タグ数:101	検索の対象を選択 (タグ名 or タグの説明)	検索する文字を入力	〕 新規作成	次ページ参照
	タヴ名・・	検索		
タグ名	タグの説明	作成日時	操作	✔ タグ情報編集
asdfghjkl;				(⇒P.30)
Tag No.0			 Image: A start of the start of	
Tag No.1			 Ø 	
Tag No.10			 Image: A set of the set of the	
Tag No.11			 Ø 	
Tag No.12			<u> </u>	
Tag No.13		'17/04/19 16:50:33	 Ø 	
Tag No.14		17/04/19 16:50:33	 Ø 	
Tag No.15		17/04/19 16:50:33	 Ø 	
Tag No.16		17/04/19 16:50:33	 Ø 	
« 1 2	3 4 5 6 7 8 9 »		01件中 1から10件を表示	

※タグ情報編集・・・タグ名、タグの説明を編集したり、タグを削除することができます。

タグ情報編集	
	削除
タグ名	Tag No.0
タグの説明	Tag No.0
作成日時	2017年4月19日 16:50:33
	キャンセル 保存

※タグ新規作成・・・タグを新規作成できます。タグ名・タグの説明を入力し、新規作成ボタンを押すと、タグ 一覧に追加されます。最大 100 件まで登録できます。



ログアウト
 ログアウトします。
 確認画面は表示されません。

❸ こんな表示が出たら

警告表示についての詳細や解決方法は、本取説内の関連ページを参照ください。

表示	内容
認証エラー	
セッションタイムアウトによりログアウトしました。再	と呼順味作られながうにため、ログアンドしょした。 丹皮ログイン画面がらメール マドレフトパフロードたみ カレナ ログイン 声してください
度ログインしてください。	アドレスとハスラードを入力して、ログインし直してくたさい。
ログインに失敗しました。メールアドレスまたはパス	ログイン時に入力したメールアドレスか、パスワードが誤っているためログインでき
ワードに誤りがあります。	ません。再度入力してログインしてみてください。
	または、「パスワードを忘れましたか?」を押すと、パスワードリセット画面に移行し
	ます。入力したメールアドレス先にパスワードリセットのためのリンクを送信するの
	で、リンク先の指示に従って、パスワードをリセットしてください。
不明なエラーが発生しました。	不明なエラーが発生しました。最初からやり直すか、電源を一度切ってから、再度
	やり直してください。
このアカウントではログインすることはできません。	ログインできませんでした。正しいアカウントで、再入力してください。
パスワードのリセットは許可されていません。	設定変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
登録されていないメールアドレスです。	メールアドレスが登録されていません。登録済みのメールアドレスを入力してくださ
	い。
パスワードのリセットに失敗しました。	パスワードリセットできませんでした。再度やり直してください。
ファイル情報の取得は許可されていません。	設定変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
ファイル情報の取得に失敗しました。	最初からやり直してください。
イベント情報の取得は許可されていません。	設定変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
イベント情報の取得に失敗しました。	最初からやり直してください。
ストリーム情報の取得は許可されていません。	設定変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
ストリーム情報の取得に失敗しました。	最初からやり直してください。
録画ファイルのダウンロードは許可されていませ ん。	設定変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
	してください。
録画ファイルのダウンロードに失敗しました。	録画ファイルのダウンロードに失敗しました。最初からやり直してください。
パスワードの変更は許可されていません。	設定変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
パスワードが正しくありません。	パスワードが間違っています。正しいパスワードをご確認のうえ、再入力してくださ
	ιν _°
パスワードの変更に失敗しました。	パスワードの変更に失敗しました。最初からやり直してください。
登録できる最大ユーザー数を超えています。	登録できる最大ユーザー数を超えています。不要なユーザーを削除してください。
閲覧ユーザーの作成は許可されていません。	閲覧ユーザーの新規作成は管理ユーザーのみ可能です。
閲覧ユーザーの作成に失敗しました。	閲覧ユーザーの作成に失敗しました。最初からやり直してください。
閲覧ユーザー情報の変更は許可されていません。	閲覧ユーザー情報の変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認くださ
	ιν <u>。</u>
閲覧ユーザー情報の変更に失敗しました。	閲覧ユーザー情報の変更に失敗しました。最初からやり直してください。
権限設定の変更は許可されていません。	権限設定の変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
権限設定の変更に失敗しました。	権限設定の変更に失敗しました。最初からやり直してください。

閲覧ユーザーの削除は許可されていません。	閲覧ユーザーを削除する権限が与えられていません。管理ユーザーにご確認くだ
	さい。
閲覧ユーザーの削除に失敗しました。	閲覧ユーザーの削除に失敗しました。最初からやり直してください。
タグの指定上限を超えました。	タグの指定上限を超えています。タグを削除してから操作してください。
カメラ情報の変更は許可されていません。	カメラ情報の変更は、管理ユーザーのみ可能です。
カメラ情報の変更に失敗しました。	カメラ情報の変更に失敗しました。最初からやり直してください。
権限の付与は許可されていません。	権限の付与は、管理ユーザーのみ可能です。
権限の付与に失敗しました。	権限の付与に失敗しました。最初からやり直してください。
登録できる最大タグ数を超えています。	登録できる最大タグ数(最大 100 件)を超えています。タグを削除してから操作して
	ください。
タグの作成は許可されていません。	タグの作成は、管理ユーザーのみ可能です。
タグの作成に失敗しました。	タグの作成に失敗しました。最初からやり直してください。
タグ情報の変更は許可されていません。	タグ情報の変更が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
タグ情報の変更に失敗しました。	タグ情報の変更に失敗しました。最初からやり直してください。
タグの削除は許可されていません。	タグの削除が許可されていません。管理ユーザーにご確認ください。
タグの削除に失敗しました。	タグの削除に失敗しました。最初からやり直してください。
このフィールドを入力してください。	必須情報がすべて入力されていません。
メールアドレスが正しくありません。	入力内容がメールアドレスの形式に準じていません。再度メールアドレスを入力し
	てください。
既に登録されているメールアドレスです。	メールアドレスはすでに登録されています。メールアドレスをご確認ください。
パスワードには英数字のみが使用できます。	パスワードは、英数字のみ使用できます。再入力してください。
現在のパスワードと異なるパスワードを入力してくだ	使用中のパフロードは使用できませく。新しいパフロードをきましてください
さい。	使用中のスペンートは使用できません。新してスペンートを入力してたさい。
新しいパスワードと同じパスワードを入力してくださ	新しいパスワードと確認用パスワードへ入力したパスワードが一致しません。正し
い。	く新しいパスワードを入力してください。
既に存在するタグ名です。	既に同じ名称のタグが存在します。新しいタグ名を入力してください。
プラグインの初期化に失敗しました。	ブラウザのバージョンが低すぎます。
ストリームまたはクリップファイルを読み込むことが	カメラがネットワークに接続されていません。USB ケーブルが外れていないか、無
できません。	線の場合は WiFi 接続が切断されていないかご確認ください。
プレイヤーの初期化に失敗しました。	リロードしてください。ブラウザの履歴を削除して再度やり直してください。
プラグインを読み込むことができません。	リロードしてください。ブラウザの履歴を削除して再度やり直してください。
プラグインの外部メソッドの実行時にエラーが発生	リロード アイゼネい ゴミウギの屎屎な削除」 て再度 かり直し アイゼネい
しました。	うロードしていたでい。フラフラの履歴を削除して件及やう直していたでい。
リソースの読み込みに失敗しました。	リロードしてください。ブラウザの履歴を削除して再度やり直してください。
映像が見つかりません。	指定された時間に映像が存在しません。指定時間をご確認ください。
+-ビュが利田できませ/	サーバーがメンテナンス中の可能性があります。時間を置いてからやり直してくだ
ッーレスが利用できません。	さい。
一時的にサービスが利用できなくなっています。し	サーバーがメンテナンス中の可能性があります。時間を置いてからやり直してくだ
ばらく時間をおいてからアクセスしてください。	さい。

❹ よくあるご質問

Q	Α
必要な回線速度は?	録画している間、カメラは常に録画データをサーバーにアップロードします。
	光回線をご使用ください。
	カメラを実際に設置する場所で、WiFi の電波が十分に届いていることをご確認
	ください。カメラの購入前に、スマートフォンを使用して設置場所の通信速度測
	定を行うことをお勧めします。
利用に必要な環境/機器	下記の環境や機器が必要となります。
は?	・WiFi インターネット接続環境(設置場所に WiFi 電波が十分に届いているか)
	・電源(カメラ設置場所の近くにコンセントがあるか)
	・映像視聴のためのスマートフォンもしくは PC
モバイル WiFi で使用でき	カメラの仕様としては、モバイル回線でも利用可能ですが、モバイル回線は設置
るか?	する場所の電波状況や混雑具合により、通信速度が大きく変動するため、十分
	な通信速度が得られないときには、画質が悪くなったり、映像がまったく映らな
	い状態になります。
	安定した映像を得るためには、光回線をご使用ください。
	常時監視が必要な用途では固定回線でのご利用をお勧めします。
WiFi のパスワードは?	アクセスポイントの SSID と暗号化キー(パスワード)をご確認ください。
	多くの場合は、WiFi ルータの背面に記載があります。
撮影映像はどこに保存さ	弊社が管理をするクラウドサーバーに録画されます。
れるか?	
カメラー覧にカメラが表示	サーバーとの接続に失敗しています。
されない	カメラをリセットし、ネットワーク設定をやり直してください。
映像が視聴できない	カメラがネットワークに接続されていません。ケーブルが外れていないか、無線
	の場合は WiFi が切断されていないかご確認ください。
カメラの設定が変更できな	カメラの設定変更が可能なのは、管理ユーザー、または管理ユーザーに設定変
い	更の権限を与えられている閲覧ユーザーです。閲覧ユーザーの場合は管理者
	にご確認ください。
カメラー覧の表示順番を	レーティングの星の数を変更してください。重要度が高い順に表示されます。
変更したい	(同じ数の場合は、後で設定した方を優先します)

6 仕様

■機能

項目	仕様
ナイトビジョン	Auto / 常時ON / 常時OFF
フリッカー補正	50Hz / 60Hz
シャッターリミット	0
低速シャッター	0
露出補正	0
測光エリア	全体平均 / 中央重点
HDR	0
映像上下回転	O(180°)
デジタルズーム	8倍
検知機能	動き / 音 / 明るさ ※1
通知機能	メール通知 / プッシュ通知
録画データダウンロード ※2	1分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 40分 / 50分 / 60分

※1 選択したカメラが接点検知可能な場合、「接点検知」が追加されます。

※2 録画データダウンロードは、WEB ブラウザのみの対応となります。

■動作環境

項目	仕様
WEBブラウザ	
Windows	Microsoft Edge最新版
	Mozilla Firefox最新版
	Google Chrome最新版
mac OS	Safari
	吏用の場合は、専用アプリ[QBiC CLOUD]をご使用ください。

 アプリ

 iOS
 13.0以降

 Android
 8.0以降

※最新の OS 情報は、App Store もしくは Google Play にてご確認ください。

商標・ライセンスについて

ELMO ロゴ、ELMO QBiC、 ELMO GBIC はテクノホライゾン株式会社の商標または登録商標です。

Microsoft と Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

App Store、macOS、Safari は、Apple Inc.の商標です。

iOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標です。

Google Chrome、Android、Google Play は、Google Inc.の商標です。

Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Bluetoothは、米国 Bluetooth SIG, Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Mozilla、Firefox の名称およびそのロゴは、米国 Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

◆お問い合わせ先

テクノホライゾン株式会社	〒457-0078 名古屋市南区塩屋町三丁目 9 番地 <u>https://www.elmo.co.jp</u>
	TEL:052-811-5135 FAX:052-811-3720 E-Mail: <u>service.co@elmo.co.jp</u>

6X1MWQE08 R1-Xxx