# ELMO

### ワイパー付高感度ネットワークカメラ

# **SN2230 IPW**

### 取扱説明書

SN2230 IPWをご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。 万一の際に備え、本取扱説明書は大切に保存してください。

## 安全上のご注意

### 安全にお使いいただくために - 必ずお守りください

この「安全上のご注意」および製品 (本機) への表示では、本 機を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項 を示しています。

ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みく ださい。



図記号の意味

名称:注意 意味:注意(しなければならないこと)を示すもので、具体的な 注意内容は近くに文章や絵で示します。
名称:禁止 意味:禁止(してはいけないこと)を示すもので、具体的な注意 内容は近くに文章や絵で示します。
名称:強制 意味:強制(必ずすること)を示すもので、具体的な注意内容は 近くに文章や絵で示します。
名称:風呂場・シャワー室での使用禁止 意味:製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電な どの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な 禁止内容が描かれています。
名称:接触禁止 意味:接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
名称:分解禁止 意味:製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示 すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
名称:電源プラグをコンセントから抜け 意味:使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が描かれています。
名称:接地 意味:接地端子を接地するよう指示するもので、図の中に具体的 な指示内容が描かれています。



万一、煙が出ている、変なにおいや音などがするとき、 すぐに電源プラグをコンセントから抜く。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。煙などが出なくなるのを確認して、販売店に修理を ご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対 おやめください。

万一、機器の内部に水などが入った場合は、まず電源プ ラグをコンセントから抜く。ただちに販売店にご連絡く ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

万一、異物が機器の内部に入った場合は、まず電源プラ グをコンセントから抜く。ただちに販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 (特にお子様のいる環境ではご注意ください。)

万一、画面が映らない、音が出ないなどの故障の場合に は、電源プラグをコンセントから抜く。 それから販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用 すると火災・感電の原因となります。

万一、機器を落としたり、キャビネットなどを破損した 場合は、電源プラグをコンセントから抜く。それから販 売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは外さない。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。













この機器を改造しない。 火災・感電の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か ない。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

表示された電源電圧で使用する。 表示された電源電圧以外では火災・感電の原因となりま す。

この機器に水を入れたり、ぬらさない。 火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

電源コードやLANケーブル、接続コードの上に重いものを のせたり、コードを本機の下敷きにしない。 コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。(コー ドの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、 重い物をのせてしまうことがあります。)

電源コードやLANケーブル、接続コードを傷つけたり、 加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 加熱したりしない。

コードが破損して、火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では使用しない。 火災・感電の原因となります。

接地端子を接地する。 これを怠ると感電の恐れがあります。



雷が鳴り出したら本体、同軸ケーブルや電源プラグ、LAN ケーブルや接続コードなどには触れない。 感電の原因となります。

電源プラグの刃や取付面にほこりが付着している場合は、 電源プラグを抜き、ほこりを取り除く。 電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。





### 使用上のご注意

画面の一部にスポット光のような強い光があたると、縦縞等を生じる ことがあります。

その場合は強い光を画面から外してください。また、カメラを直接太 陽に向けないでください。

画面の一部にライトのような強い光があたると、自動絞りが働いて画 面が暗くなることがあります。

撮影方向の変更をして下さい。

電源周波数が、50Hz地域の蛍光灯照明下で撮影すると、フリッカが出ることがあります。

周囲の温度が高い場合あるいは湿度が高い場合、温度が下がった際に 内部で結露することがありますのでご注意ください。

本機は海上、沿岸辺り、腐食性ガスの発生する所には設置しないでく ださい。

免責事項について

- ・自然災害(地震、洪水、落雷等)、火災、事故、第三者による行為その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用により生じた付随的な損害(事業利益の損失、事業の中 断、記録内容の変化・消失等)に関して、当社は一切の責任を負いま せん。
- ・取扱説明書に記載された内容を守らなかったために生じた損害に関 して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与しない機器やソフトウェアと本機とを組み合わせて使用して誤動作やハングアップなどが起きた場合、そのことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・お客様自身、または権限のない第三者が修理、改造を行ったことに より生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・法律の定める範囲において、本製品に関する当社の費用負担は、い かなる場合においても本製品の単品価格を超えないものとします。

著作権、肖像権についてのご注意

以下の事項について十分にご注意ください。

- ・お客様が本製品を利用して記録した画像を、権利者に無断で使用(配 布、開示、展示を含む)すると、著作権、肖像権等の侵害になる可能 性があります。
- ・監視目的であっても、実演、興行、展示物など、撮影を制限されて いる場合があります。
- ・著作権のある画像やデータの取り扱いについては、著作権法により 許容される範囲内に限られます。

部品の寿命について

本機で使用されている部品の中には定期交換が必要な有寿命部品があ ります。(ワイパー、アルミ電解コンデンサ、バックアップ電池など) 使用環境や条件により部品の寿命は異なりますので、定期点検をお勧 めします。点検の際は、必ずお買い求めの販売店か弊社支店または営 業所にご相談ください。

# もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	7
もくじ	9
1. 各部の名称と働き	11
2. カメラ接続	13
3. 設置方法	14
[1] サンシェード (屋外用カバー)	14
[2] 取付金昌	
4 レンズについて	16
[1] 内蔵しいブ	10
[1] 1) 起 レノス	10
[2] レノス調整	10
5. リイバー動作について	18
6. アラーム動作について	19
7. 音声について	20
8. 設定の初期化	21
9. 操作方法	21
[1] 接続準備	22
[2] インストール	24
 [3] Webブラウザ	25
(1)制限事項	25
(2)接続	26
(3)ライブ表示	29
(4)キャプチャ表示	31
(5)各種設定	32
(6)汎用出力設定	33
(7)MPEG4設定	33
(8)JPEG設定	34
(9)ネットワーク設定	35
(10)アラーム設定	37
(11)E-mail設定	38
(12)FTP設定	40
(13)ユーザー設定	42
(14)IPフィルタ設定	44
(15)カメラコントロール設定	45
(16)カメラ設定	46
(17)カメラ設定 (AE設定)	46

	9
(19)システムタイム設定4	-
[4] MPEG4閲覧用ソフトウェア「ELMO 1Channel Viewer」5	0
(1)制限事項5	50
(2)接続5	50
(3)ライブ表示5	52
(4)音声5	54
(5)各種設定5	5
(6)MPEG4設定5	6
(7)JPEG設定5	57
(8)ネットワーク設定5	8
(9)アラーム設定6	60
(10)E-mail設定6	51
(11)FTP設定	;2
(12)動き検出設定6	;4
(13)ユーサー設定	55 57
(14)ドノイルダ設定	)/ \\
(15)	80
(10)吠豚設と0	19
(17)カスフコンドロール設定	99 70
(10)カムラ設定 (4F設定) 7	71
(19)カメラ設定 (AC設定)	'1
(20)システムタイム設定 7	'1
(22)ツールについて	2
(23)ファームウェアアップデート	'3
[5] 携帯雷話接続	5
(1)制限事項	'5
(2)接続	'5
[6]設定項目について	7
10. 故障かな?と思ったら	9
11 什样 9	11
[1] 一般性能 9	
[2] レソス部9	1
[3] カメラ部9	2
[4] ネットワーク部9	3
12. 付属品	5
13. 別売オプション	5
保証と修理サービスについて	

### 1. 各部の名称と働き

本体



① 前面ガラス (ヒーターガラス)

- ② フロントカバー固定ネジ(4本) レンズ調整(P.16)はこのネジを緩め、フロントカバーを取り外してから行います。
- ③ 三脚取付ネジ (1 / 4-20UNC) カメラを三脚や取付金具に固定するとき及びシェードを固定するときに使用し ます。(P.14)
- 三脚取付ネジはカメラの上面及び底面の2ケ所にあります。ネジ深さ6mmです。 ④ フロントカバー
- ⑤ リアカバー
- ⑥ リアカバー固定ネジ (4本) 電源ケーブル等の接続はこのネジを緩め、リアカバーを取り外してから行いま す。(P.13)
- ⑦ 防水キャップ
- ⑧ワイパー





⑧ モニタ出力

映像出力端子です。撮影方向・画角・焦点を合わせるときにモニターに接続して、モニター画面を見ながら調整を行うことができます。

- ⑨ 電源入力端子
   電源ケーブルを固定するための端子です。
- LAN端子 LAN用RJ-45コネクターです。
- 1〕 ディップスイッチ

設定を初期化 (P.21) することができます。

- 12 カメラ出力
- 13 電源入力
- ⑭ 音声入出力
- 15 アラーム入出力
  - [注] 12~15はマルチケーブルSNC2230-03 (オプション)を接続する時に使用します。
     詳細はマルチケーブルの取扱説明書をご参照ください。

+細はマルナリーノルの取扱説明書をこ参照くにさい

### 2. カメラ接続



マルチケーブル接続時に使用します。 詳細はマルチケーブルの取扱説明書をご参照ください。 [注] マルチケーブルを使用する場合、汎用出力線(青細線)は他の線等と接触しないようにしてください。 (ワイパーが誤作動することがあります)

- 1. リアカバーを取り外してください。
- 2. 電源ケーブル、LANケーブルを接続してください。
  - [注] 各ケーブルは本機の使用環境に合わせて選定してください。
     防水性が必要な場合、平線タイプのケーブルは防水キャップに適応していませんので使用しないでください。
     取付けの際は、防水キャップをしっかり締め付け、ケーブルが完全に固定されていることを確認してください。
     不充分な場合、水漏れしますのでご注意ください。
     (締め付けトルク目安:1.5~1.8 N·m)
  - [注] LANケーブルを使用の際はRJ45コネクターカバー(モジュラーカバー) は使用しないでください。
- 3. 付属のシリカゲルを外袋から出し、リアカバーの内側に貼り付けてくだ さい。
- 4. リアカバーを取り付けてください。
  - [注] リアカバーには防水用のクッションがあります。クッションがリアカバーの溝に入っていることを確認した上、取り付けてください。不充分な場合、水漏れしますのでご注意ください。
     リアカバーを取り付ける際、落下防止用コードをはさみ込まないようにご注意ください。



### 3. 設置方法

[1] サンシェード (屋外用カバー)

<u>サンシェードの取付方法</u>

カメラ上面の金具取付け穴を利用して、 付属の取付ボルト中 (2個)にてサンシェー ド (屋外用カバー)をしっかりと取り付け てください。

取付ボルトの組立て方は下図をご参照く ださい。

[注] 直射日光の射す場所に設置する 場合は、必ずサンシェードを取 り付けてください。





[2] 取付金具

<u>壁面用取付金具 (屋外仕様) に取り付ける場合</u>

カメラ底面の金具取付け穴を利用して、 付属の取付ボルト小 (2個) にて固定してく ださい。取付ボルトの組立て方は上図を ご参照ください。

[注] 屋外に設置する場合は、防水性 能が劣化しますので、カメラ前 側を水平より上向きに取り付け ないでください。 カメラを逆さに取り付けないで ください。 落下の危険がありますので、し っかりとゆるみがないように締 カメラ 前面 サン シェード 壁面用 取付金具

め付けてください。

天吊り用取付金具(軒下・屋内仕様)に取り付ける場合

カメラ上面の金具取付け穴を利用して、 付属の取付ボルト小(2個)にて固定してく ださい。取付ボルトの組立て方はP.14 [1] サンシェード(屋外用カバー)をご参照く ださい。

[注] 屋外に設置する場合は、防水性 能が劣化しますので、カメラ前 側を水平より上向きに取り付け ないでください。

> カメラを逆さに取り付けないで ください。

> 落下の危険がありますので、し っかりとゆるみがないように締 め付けてください。



サンシェードといっしょに天吊り用取付金具に取り付ける場合

カメラ上面の金具取付け穴を利用して、 付属の取付ボルト大 (2個) にて固定してく ださい。取付ボルトの組立て方はP.14 [1] サンシェード (屋外用カバー) をご参照く ださい。

[注] 屋外に設置する場合は、防水性 能が劣化しますので、カメラ前 側を水平より上向きに取り付け ないでください。 カメラを逆さに取り付けないで

ください。

落下の危険がありますので、し っかりとゆるみがないように締 め付けてください。



前面

### 4. レンズについて

[1] 内蔵レンズ

本機には専用バリフォーカルレンズが内蔵されています。 F:0.95~1.8 f:2.9mm~8.0mm

[2] レンズ調整

レンズを調整するために、フロントカバーを取り外します。フロントカバーはドライバ ーでネジを回して取り外してください。これでレンズ調整が可能となります。

レンズ調整は、ズーム固定ツマミを緩めてレンズの画角をズームリングツマミで調整し、 フォーカス固定ツマミを緩めてフォーカスリングツマミでピントが合うように設定しま す。

調整後、ズームリング固定ツマミ及びフォーカスリング固定ツマミでズームとフォーカ スをしっかり固定して下さい。(出荷設定:WIDE端/無限遠)



レンズ調整が終了したら、フロントカバーを取り付けてください。 フロントカバーは+ドライバーでネジを回して取り付けます。

[注] フロントカバーには防水用のクッションがあります。クッションがフロントカバーの溝に入っていることを確認した上、取り付けてください。
 不十分な場合、水漏れしますのでご注意ください。
 フロントカバーを取り付ける際、落下防止用コードをはさみ込まないようにご注意ください。
 落下防止用コードで映像をさえぎったりしないようにコードを本体側へ逃がしてフロントカバーを取り付けてください。

### 5. ワイパー動作について

ワイパー動作は、ネットワーク上のクライアントから、本機に"Webプラウザ"または "ELMO 1Channel Viewer"でアクセスした場合の2種類の方法で操作可能です。

・Webプラウザの場合、ライブ表示画面の[汎用出力]で操作します。

・ELMO 1Channel Viewerの場合、ライブ表示の [汎用出力 ON] で操作します。

ワイパーは "ON"にすると動作し、"OFF"に設定するまで間欠動作 (1往復後3秒停止) を行いますが、10往復後は自動的に停止します。

[注] 自動的に停止した場合、一度"OFF"に設定した後、再度"ON"に設 定するまでワイパーは動作しません。

#### Webブラウザからの操作

ライブ表示



ELMO 1Channel Viewerからの操作

ライブ表示



### 6. アラーム動作について

アラーム動作は、マルチケーブル接続時のみ機能します。

(接続の詳細についてはマルチケーブル取扱説明書をご参照ください)

アラーム動作が発生する要因には、「アラーム入力1」「アラーム入力2」「動き検出」 の3つがあります。

3つの要因ごとにアラーム動作を設定できます。設定できる内容は、「アラーム出 力の有無」と「メール送信/FTP送信/メールとFTP送信/何もしないの4種類か らの選択」です。

[注] ・アラーム出力はアラーム出力端子から10秒間アラーム出力を行います。 アラーム出力時間は固定です。

アラーム出力端子仕様: オープンコレクタ出力 最大定格 DC12V 30mA

・アラーム入力後、次のアラーム入力は3秒経過後正常に動作します。3
 秒以内に再度アラームが入力された場合、機器の状態によっては正常に動作しない場合があります。



### 7. 音声について

音声入出力は、マルチケーブル接続時のみ機能します。 (接続の詳細についてはマルチケーブル取扱説明書をご参照ください) カメラに接続したマイクの音をネットワーク上のクライアント(パソコンなど)に 接続したスピーカから、クライアントに接続したマイクの音をカメラに接続した アンプ付スピーカから、それぞれ出力することができます。操作方法はP.30スピー カ、P.54(4)音声を参照してください。

- (注) ・クライアントからカメラへの接続に「ELMO 1Channel Viewer」を使用した場合、[MPEG4設定] [フレームレート] (P.33, 56) でフレームレートを「1」または「5」に設定すると、音声の送受信はできません。
  - ・クライアントからカメラへの接続にWebブラウザを使用した場合、ク ライアントからカメラへの音声伝達はできません。
  - ・サウンドデバイスがインストールされていないPCでは、音声が再生 されません。



### 8. 設定の初期化

- 1. リアカバーを取り外してください。
- 2. リア基板のディップスイッチS901の1ピンをONに します。
- 3. 電源を投入し、10秒待ちます。(設定が初期化されます)
- 4. 電源をOFFし、ディップスイッチの1ピンをOFF にします。
- S901

- 5. リアカバーを取り付けてください。
  - [注] 4の操作は必ず行ってください。 ONのままだと電源を投入する度に設定が初期化され各設定が記憶されません。

### 9. 操作方法

本機は、Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) を使用してネットワークに接続することにより、ネットワーク上のクライアント (パソコンなど) から次の機能を利用できます。

- Webサーバ機能 .........Webブラウザによる動画表示、静止画取得、遠隔操作。
- ・MPEG4サーバ機能 ......専用クライアントソフト (ELMO 1Channel Viewer: 以下ビューワ) による動画表示、静止画取得、遠隔操 作。
- ・音声サーバ機能 ………音声のWebブラウザによる受信、ビューワによる送 受信。
- ・アラーム機能 .....アラーム入力によるサーバへの画像ファイルの保存 やメール送信。
- ・IPフィルタリング機能 ....本機にアクセスするクライアントを制限。
- [注] 本機はすべてのネットワーク装置と接続するものではありません。
- [注] Webブラウザや、ビューワによるアクセスを使用するにあたってクライ アントに制限があります。詳しくは、P.25「[3] Webブラウザ (1)制限事 項」P.50「[4] MPEG4閲覧用ソフトウェア「ELMO 1Channel Viewer」 (1)制限事項」を参照してください。

[1] 接続準備

本機をネットワークに接続して利用する前に、IPアドレスなどネットワークの設定 をする必要があります。

本機は、ネットワークの設定を行うために次の2種類の方法を提供しています。

・ネットワーク上のクライアントから、本機にWebプラウザでアクセスする。

・ネットワーク上のクライアントから、本機にビューワでアクセスする。

接続前の準備

接続前に、本機に設定するIPアドレス、サブネットマスクを決めます。設定するIP アドレス、サブネットマスクについては、ご使用になるネットワークの管理者にお 問い合わせください。

本機のネットワークの設定は、工場出荷状態で下記のように設定されています。

IPアドレス192.168.1.10サブネットマスク255.255.255.0

[注] ご使用になるネットワークのネットワークアドレスが192.168.1.0ではない場合、またはそのネットワーク上ですでに192.168.1.10のIPアドレスを持つクライアントが作動している場合は、本機をそのネットワークに接続して設定することはできません。この場合は本機と、本機の設定を行うクライアントで192.168.1.0のネットワークを構成する必要があります。IPアドレス192.168.1.X (Xは1~254で、10以外)、サブネットマスク255.255.255.0を持つクライアントをご用意いただき、本機と接続してください。

ネットワークへの接続

HUBを使用した接続

本機のLAN端子 (RJ-45) とHUBのポートを市販のLANストレートケーブル (UTPカテゴリ5以上) で接続します。HUBのポートはMDIポート以外を使用し てください。



・1台のクライアントとの接続

本機LAN端子 (RJ-45) と接続するクライアントのLAN端子を付属のLANクロス ケーブルまたは市販のLANクロスケーブル (UTPカテゴリ5以上) で接続します。



[注] 本機はLAN端子により他のネットワーク装置を接続された時点で、接続 された装置との間で10BASE-T/100BASE-TX、および半二重/全二重の通 信条件を自動的に調節し設定します(オートネゴシエーション)。 本機は、すべてのオートネゴシエーション対応機器との動作を保証する ものではありません。 [2] インストール

・Webブラウザの使用について
 Webブラウザで本機にアクセスするにはJRE 1.5.0以降がインストールされていて、かつJava (Sun) が有効になっている必要があります。
 JavaはSun Microsystems社のホームページから、Java Runtime Environment
 (JRE) をダウンロードすることができます。JREのインストールについてはSun Microsystems社のホームページを参照してください。

・ビューワの使用について

ビューワで本機にアクセスするにはDirectX 9.0C以降がインストールされてい る必要があります。

DirectXは付属CD-ROMのビューワインストールプログラムに含まれています。 ビューワインストールウィザードの指示に従ってインストールしてください。

・ビューワのインストール

ビューワのインストールには付属CD-ROMの「ELMO 1Channel Viewer インストールプログラム」を実行して、インストールウィザードを起動してく ださい。

ウィザードが起動すると下の図が表示されます。



ウィザードに従いインストールを進めてください。

インストールが完了すると、デスクトップに「ELMO 1Channel Viewer」のア イコンが表示されます。このアイコンからビューワソフトを起動することが出 来ます。 ・ ビューワのアンインストール

「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」(Windows2000の場合、 「アプリケーションの追加と削除」)を開き、インストールされているプログラ ムから「ELMO 1Channel Viewer」を選択、「変更」ボタンを押してください。 下図の画面が表示されたら、「Remove」を選択し、Nextボタンを押すとアンイ ンストールされます。

ELMO 1Channel Viewer – InstallShield Wizard		
Velcome Modify, repair, or remove t	the program.	
	Weicome to the ELMO (Danvel Viewer Setze Maintenance arcgram. This program feets you modify the current installation. Chick we of the defines below.         • Modify         • Modify         • Second         • Regain         • Regain         • Reinstall all on regram features to add or select currently installed         • Regain         • Regain         • Resource all all program features installed by the previous setue.         • Benow         Remove all installed features.	
InstallSineld	< Back Next > Cancel	

[3] Webブラウザ

(1)制限事項

Webブラウザで本機にアクセスするには、クライアントの環境が下記になっている 必要があります。

- Microsoft Windows2000/XP
- ・JRE (Java Runtime Environment) 1.5.0以降がインストールされていて、かつ Java (Sun) が有効
- Microsoft Windows2000/XP上で正常に動作するブラウザがインストールされ ている
- [注] ・本機はすべてのWebブラウザでのアクセス動作を保証するものではあ りません。
  - ・Windowsやウイルスチェックソフトなどの設定によって、カメラへの 接続ができない、映像が表示されないといった現象が起こる場合があ ります。

Windowsやウイルスチェックソフトなどの説明書に従って、設定を適切に行ってください。

・本機は工場出荷設定では、TCP:80, 3490 - 3495 UDP:3000 - 4000のポ ートを使用します。

ルータ・ファイア - ウォールなどの機器に本機を接続する場合、これ らの機器のポート設定を適切に行ってください。 (2)接続

#### 本機とネットワークで接続されたクライアントでWebブラウザを起動します。

[注] 接続例では、Microsoft Internet Explorerを使用しています。

- 1. Web ブラウザのURL 入力窓にカメラのIPアドレスを入力します。
  - 1. [アドレス] にhttp://と入力。
  - 2. 本機のIPアドレスまたはホストネームが割り当てられている場合は、ホス トネームを入力し、最後に/を追加。

#### 例)

工場出荷状態で本機のIPアドレスは192.168.1.10に設定されていますので、http://192.168.1.10/と入力してください。

🚰 ELMO IP Camera Index - Microsoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)	1
←戻る - → - ② 図 凸 ◎検索 自お気に入り ③メディア ③ 図・● 回 目	
アドレス(D) 🕘 http://192168.1.10/	<ul> <li>リンク ※</li> </ul>

2. ログイン名とパスワードを求められます。

カメラコントロール設定にて、「ユーザー認証」を"する"に設定した場合、登録したログイン名とパスワードでログインを行ってください。工場出荷状態では管理者ログイン名「root」、管理者パスワードは「root」となっています。 「ユーザー認証」を"しない"に設定した場合、ユーザー名とパスワードを空白のまま「OK」ボタンを押し、ログインすることで、Operator権限でログインすることができます。

Administratorでログインするには、登録したAdministratorのログイン名とパス ワードを入力してログインを行ってください。

ネットワーク パ	ለአወ-ዞወ入力		? ×
<b>@</b>	ユーザー名とパスワードを	入力してください。	
<b>∛</b> ĭ	<b>サ</b> イト :	192.168.1.10	
	領域	ELMO IP Camera Auth Page	
	ユーザー名(U) パ2ワード(P)	root	
	▼ このパスワードを保存す	する(S) OK キャンセ	ıı 🗌

3. Webプラウザに下記のページが表示されます。



- 4. 英語はEnglish、日本語はJapaneseを選択します。
  - [注] 日本語での表示は、ブラウザが日本語ページを正常に表示できる必要が あります。
- 5. メインページが表示されます。



- ・ホーム ......メインページを表示します。
- ・設定画面 ......設定画面を表示します。
- ・ライブ(Half-D1).....ライブ映像を704×480サイズで表示します。

- ・ライブ(SIF) .....ライブ映像を352×240サイズで表示します。
- ・ライブ(QQVGA) .....ライブ映像を160×120サイズで表示します。
- ・キャプチャ(Half-D1) ....キャプチャ画面を704×480サイズで表示します。
- ・キャプチャ(SIF) .....キャプチャ画面を352×240サイズで表示します。
- ・キャプチャ(QQVGA) ....キャプチャ画面を160×120サイズで表示します。
- 6. 各機能の内容は、(3)~(19)を参照してください。

(3) ライブ表示

カメラのライブ映像を表示します。

# メインページで [ライブ(Half-D1)] [ライブ(SIF)] [ライブ(QQVGA)] から、ライブ表示したい映像サイズを選択します。

サイズは以下のようになります。

- Half-D1 (704 × 480)
- SIF (352 × 240)
- QQVGA (160 × 120)
  - [注] Half-D1では704×240サイズの映像を704×480サイズで表示していま す。

例) ライブ(SIF) (352×240)



 Release Control .....カメラコントロール設定 (P.45) で制御権管理が時分 割に設定されているときに有効で、カメラの制御権 を開放します。制御権を要求するクライアントが他 にいない場合は開放しません。 ② Iris .....レンズ絞り (アイリス) を調整します。

常にオートアイリス(被写体が変化しても明るさを一 定にする自動調整動作)の状態になっています。

- " Open ", " Close " **ボタンで明るさを** " **明るく** ", " 暗 く " **調整します。**
- "Normal"ボタンを押すと、標準の明るさになります。

[注] P.46 (17)、P.71 (19)カメラ設定 (AE設定)
 において [BLC MODE] が [WD] の場合、
 調整できません。

- ③ スピーカ .....カメラ本体にマイクなどを接続して音声を入力して いるとき、クライアント側で出力するかどうかを設 定します。
- ④ 汎用出力 ………ワイパーの動作をON/OFFします。操作方法について ては "5. ワイパー動作について"を参照してください。

静止画をJPEG形式で取得することができます。

メインページで [キャプチャ(Half-D1)] [キャプチャ(SIF)] [キャプチャ(QQVGA)] から、取得したい画像サイズを選択します。

#### サイズは以下のようになります。

- Half-D1 (704 × 480)
- SIF (352 × 240)
- QQVGA (160 × 120)
  - [注] Half-D1では704×240サイズの映像を704×480サイズで表示していま す。

**例)キャプチャ**(SIF) (352×240)



静止画の保存方法

- 1. 画像上でマウスを右クリックします。
- 2. メニューから「名前を付けて画像を保存する」を選択します。
- 3. 保存画面が表示されるので、保存場所、ファイル名を設定し[保存] ボタン を押します。

- [注] Half-D1サイズは704×240ラインで保存されるため、横長の画像になり ます。「ELMO 1Channel Viewer」インストール時に、同時にインストー ルされる「Image Viewer」で閲覧すると704×480ラインで見ることが できます。
- [注] ブラウザによって操作が異なる場合があります。

#### (5)各種設定

#### 本機の各種設定を行うページに移動できます。各設定ページへは、下の画面の各リ ンクをクリックしてください。

- [注] ・設定変更を行うにはAdministratorでログインしている必要があります。
  - ・各設定項目で入力できる文字は、半角英数および特種文字(@,-,\_, ¥,/,',",.)のみ使用可能で、日本語を含む2バイト文字は使用できません。
  - ・各設定項目で範囲外の設定や誤った設定を行うと、機器が正常に動作しなくなります。必ず範囲内で正しく設定を行ってください。
  - ・各設定画面でブラウザの「更新」ボタンを押すと、正しく動作しない 場合があります。正しく動作しなかった場合、再度接続をやり直して ください。

	Æ	
ELMO IP Camera 🕏	定画面	
<u>ホーム</u> MPEG4設定 アラーム設定 ユーザー設定 カメラ設定	<u>設定画面</u> JPEG設定 E-mail設定 IPフィルタ設定 システムタイム設定	<u>汎用出力設定</u> <u>ネットワーク設定</u> FTP設定 カメラコントロール設定

#### (6)汎用出力設定

#### 汎用出力端子の動作モードが設定できます。

汎用出力設定	
動作モード	Normal Open
0K	Cancel

・動作モード…………汎用出力端子の出力方式を設定します。

 汎用出力は、動作モードと汎用出力のON/OFFで制 御されます。
 本機起動時は、出力非動作状態(汎用出力 OFF)とな ります。
 Normal Open ......出力動作時に接点を閉じて、導通状態にします。
 Normal Close ......出力動作時に接点を開放します。

#### (7)MPEG4設定

#### MPEG4映像取得に関する設定をします。

[注] この設定を変更すると、カメラ自体の再設定が行われる場合があり、一時的に映像が配信されない場合があります。

使用帯域	2000
フレームレート	30 💌
映像サイズ	D1 💌
モード	Frame

(**設定範囲:**64 - 2000kbps)

・フレームレート ………1秒あたりに表示するコマ数を指定します。

(設定範囲: 30, 15, 10, 5, 1 フレーム/秒)

 [注] フレームレートを「1」または「5」に設定した場合、「ELMO 1Channel Viewer」を使用した音声の送受信はできません。 ・映像サイズ …………表示する映像のサイズを指定します。

- D1:704 × 480
- SIF: 352 × 240

#### (8)JPEG設定

#### JPEG 映像の画質を設定します。

JPEG設定	
JPEG品質	Normal 💌
	OK Cancel

High ......高画質。高い品質のJPEGを取得できますが、伝送路の負荷が増します。

Normal ......HighとLowの中間の画質です。

#### (9)ネットワーク設定

- ネットワークに関する設定をします。
  - ・ネットワークの設定を行う場合、必ずご使用になるネットワークの管 [注] 理者とご相談ください。
    - ・この項目を変更すると、カメラ接続設定の変更が必要になる場合があ ります。この場合、再度接続設定を行い、接続しなおしてください。
    - ・各ポート設定について、同じ番号を使用すると正常に動作しません。 異なるポート番号を設定してください。

ネットワーク設定	
MPEG4配信方式	UDP Unicast 💌
カメラIPアドレス	192 168 1 10
ゲートウェイ	192 168 1 1
DNS1	0 0 0
DNS2	
サブネットマスク	255 255 0
ブロードキャストアドレス	192 168 1 255
MACアドレス	00 0c 2f 00 00 00
ポート設定	
開始ボート	3000
終了ポート	4000
нттрポート	80
オプションポート	3491
マルチキャストポート	3490
音声ポート	3493
	OK Cancel

MPEG4配信方式 ......MPEG4の配信方式を選択します。

UDP Unicast .....クライアントからの接続要求によってUDP Unicast映 像データを配信します。ビューワからカメラへの接 続台数は3台までです。
- CP Unicast .....クライアントからの接続要求によってTCP Unicast映 像データを配信します。ビューワからカメラへの接 続台数は3台までです。
- ・カメラIPアドレス ……本機のIPアドレスを設定します。

・ゲートウェイ ......本機を、ルータを通して外のネットワークと接続す る場合、ルータのIPアドレスを指定します。

- ・DNS1・2.....本機が接続するDNSサーバのアドレスを設定します。 DNS2は本機がDNS1に接続できなかったときに接続 するDNSサーバのアドレスを設定します。
- ・サブネットマスク .....本機のサブネットマスクアドレスを設定します。
- ・プロードキャスト ……本機のプロードキャストアドレスを設定します。 アドレス
- ・MACアドレス .....本機のMACアドレスを表示します。
- ・開始ポート設定 ......本機がネットワークに開放するポート範囲の最初の ポート番号を指定します。(1024 - 65535)
- ・終了ポート設定 ......本機がネットワークに開放するポート範囲の最後の ポート番号を指定します。(1024 - 65535)
- ・HTTP**ポート設定 ......本機の**Web**サーバに使用するポートを指定します。** (80, 1024 - 65535)
- ・オプションポート設定 ...本機の映像配信用のポートを指定します。(1024 -65535)
- ・マルチキャストポート設定...本機のマルチキャストモード時に使用するポートを 指定します。(1024 - 65535)
- ・音声ポート設定 ......本機の音声送受信で使用するポート設定を行います。 (1024 - 65535)

(10)アラーム設定

アラーム動作に関する設定をします。



・アラーム1,2,動き検出タイトル

.....アラーム (入力) 1, 2, 動き検出のタイトルを設定しま す。(32文字まで)

- [注] ・タイトルに日本語を含む2バイト文字は使用できません。必ず半角英数 で入力してください。
  - ・ビューワで表示されるアラームタイトルの表示時間は約1秒です。

### ・アラーム1, 2, 動き検出動作

....アラーム入力端子にアラーム信号が入力されたときのアラーム動作の内容を選択します。

- なし....アラーム動作を行いません。
- FTP送信 ......静止画取得したJPEGファイルをFTP送信します。
- E-mail送信 .....E-mailを送信します。
- FTP送信と静止画取得したJPEGファイルのFTP送信とE-mail送E-mail送信信の両方を行います。

·添付ファイル1, 2, 動き検出

 アラーム1, 2, 動き検出の動作にてFTP送信、E-mail送 信を行うとき、添付するJPEGのサイズを指定します。 Half-D1:704×240 SIF:352×240 QQVGA:160×120
 アラーム1, 2出力 ......アラーム入力1, 2にアラーム信号が入力されたときに アラーム出力を行うかどうか設定します。
 動き検出アラーム出力 .....動き検出した場合にアラーム出力を行うかどうか設

定します。

(11)E-mail設定

E-mailに関する設定を行います。

E-mail設定	
送信先E-mailアドレス	
送信者E-mailアドレス	
同報者E-mailアドレス1	
同報者E-mailアドレス2	
同報者E-mailアドレス3	
送信先SMTPサーバ	
POPサーバ	
SMTPサーバ認証	<b>□</b> する
POP before SMTPを使用	<b>□</b> する
サーバログイン名	
サーバパスワード	
送信本文	
動作	本文と画像 💌
	OK Cancel

- ・送信先E-mailアドレス ...E-mailの送信先のアドレスを指定します。(64文字まで)
- ・送信者E-mailアドレス ...本機のE-mailアドレスを設定します。(64文字まで)

- ・**同報者**E-mail**アドレス**1~3
  - .....送信先E-mailアドレスに加えて送信時に同時に送信す る送信先のアドレスを指定します。(64文字まで)
- ・送信先SMTPサーバ .....使用するSMTPサーバを指定します。(32文字まで)
- ・POPサーバ ......使用するPOPサーバを指定します。(32文字まで)
- ・SMTPサーバ認証 .......使用するSMTPサーバで、ユーザー認証を使用するか しないかを指定します。
- ・POP before SMTPを使用
  - ……………使用するSMTPサーパで、POP before SMTPを使用す るかしないかを指定します。
- ・サーバログイン名 ......SMTPサーバへログインするための、ログイン名を設 定します。(16文字まで)
- ・サーバパスワード ......SMTPサーバへログインするための、パスワードを設 定します。(16文字まで)
- [注] 送信本文は、日本語を含む2バイト文字は使用できません。必ず半角英 数で入力してください。
- ・動作 ......E-mail送信内容を選択します。
  - 本文のみ .....E-mail送信するとき、本文のみ送信します。
  - 画像のみ ......E-mail送信するとき、画像のみ送信します
    - 本文と画像 .....E-mail送信するとき、本文と画像の両方を送信します。

(12)FTP設定

F	T	Ρ	接	続	に	関	す	ත	設	定	を	行	ŀ	ま	す	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FTP設定	
送信先FTPサーバアドレス	0 0 0
送信先ポート番号	21
FTPサーバログイン名	
FTPサーバパスワード	
FTPサーバディレクトリ	
パッシブモード	口する
定期保存	口する
送信毎に接続	□ する
画像保存間隔(秒)	30
画像サイズ	SIF
保存ファイル名	sn2230ip
	OK Cancel

・送信先FTPサーバアドレス

.....FTP送信の送信先サーバのIPアドレスを指定します。

 ・送信先ボート番号 ......FTP送信の送信先FTPサーバのボート番号を指定しま
 す。通常、変更する必要はありません。(21, 1024-65535)

- ・FTPサーバログイン名 ....FTP送信の送信先のサーバに接続するためのアカウン ト名を指定します。(16文字まで)
- ・FTP**サーバパスワード** ....上記アカウントのパスワードを指定します。(16文字 まで)

・FTPサーバディレクトリ

- ・パッシブモード ......FTP送信にパッシブモードを使用するか、アクティブ モードを使用するかを指定します。ファイアウォー ルなどでポートの制限がある場合は、パッシブモー ドを使用します。

- ・定期保存......FTPサーバへ定期的に画像を送信・保存するかしない かを設定します。
- ・送信毎に接続 ......送信ごとにFTPサーバに接続するかしないかを設定し ます。
- ・画像保存間隔(秒)......定期保存時の保存間隔を設定します。(30-180秒)

・画像サイズ ......保存する画像のサイズ指定します。

Half-D1: 704 × 240 SIF: 352 × 240 QQVGA: 160 × 120

- ・保存ファイル名 ………保存するファイルのファイル名を指定します。ファ イル名は「入力したファイル名」+「時間」になり ます。ファイル名には自動的に.jpgの拡張子が付加さ れます。保存先に同じファイル名があると上書き保 存しますので、既存のファイルと重複しないファイ ル名を指定してください。(32文字まで)
  - [注] ・保存ファイル名は日本語を含む2バイト文字は使用できません。必ず 半角英数で入力してください。
    - ・保存ファイル名に("¥","/",".")などを使用すると、送信先FTP サーバの環境によっては、正しく動作しない場合があります。

(13)ユーザー設定

ユーザー管理に関する設定を行います。

ユ	ーザー設	定				_
ro	ot,Admin					
	バインタ					1
8.5		<u> </u>				-
).	スワード					
	権限	Operato	or		-	]
	追加	修	Е (	Ĭ	削除	1
				0.00		
	OK			Coner	ol.	

新規ユーザーの追加

本機に接続するためのログイン名、パスワード、権限を登録します。

権限を指定し、ログイン名、パスワードを入力したあと、[追加] ボタンを押します。 入力した内容が、リストに表示されます。

以下の3種類の登録が可能です。

- ・Administrator ......管理者権限。ログイン名は「root」固定。映像の閲覧、 カメラ操作、各種設定が可能。

Administratorは「root」1個のみ、Operator、Userは合わせて99個の登録が 可能です。

# ログイン名、パスワードは、半角16文字まで入力可能です。英数字が使用 でき、英字は大文字、小文字を区別します。

[注] ログイン名、パスワードは日本語を含む2バイト文字は使用できま せん。必ず半角英数で入力してください。 ユーザーの修正

本機に接続するためのログイン名、パスワード、権限の登録を修正します。 リストから、対象ユーザーを選択します。

**権限を指定し、ログイン名、パスワードを入力したあと、[修正] ボタンを押します。** [注] rootはパスワードのみ変更できます。

ユーザーの削除

# 本機に接続するためのログイン名、パスワード、権限の登録を削除します。 リストから、削除するユーザーを選択し、[削除] ボタンを押します。

[注] ・rootは削除できません。

 ・カメラコントロール設定の「ユーザー認証」が「使用しない」に設定 されている場合、管理者権限のパスワードのみ変更することができま す。

ユーザー設	定
ログイン名	root
パスワード	*****
権限	Admin
OK	Cancel

#### (14)IPフィルタ設定

- IPフィルタに関する設定を行います。
  - [注] ・この設定を行うことで、カメラへの接続ができなくなる場合がありま す。注意して設定してください。
    - ・「開始アドレス」は「終了アドレス」の設定値より大きく設定できま せん。

□ IPフィルタす	- 		
◉ 全ての接続を	許可する		
○ 全ての接続を	拒否する		
例外リスト			
開始アドレス			
終了アドレス			1
追加	修正	削除	

- ・IPフィルタする.....IPフィルタリング機能を使用する、しないを選択し ます。
- ・全ての接続を許可する....本機に接続するクライアントを制限しません。ただし、例外リストに表示されるIPアドレスからの接続を拒否します。(リストにあるIPアドレスからの接続のみ拒否します。)
- 全ての接続を拒否する ....本機に接続しようとするクライアントをすべて拒否 します。ただし、例外リストに表示されるIPアドレ スからは接続することができます。(リストにあるIP アドレスからの接続のみ許可します。)

追加

「開始アドレス」、「終了アドレス」に入力された範囲のアドレスをリストに追加し ます。

[注] 100件まで登録できます。

修正

リストから修正対象を選択します。

- 「開始アドレス」「終了アドレス」を変更し、[修正] ボタンを押すと、修正されます。 削除
- リストから削除対象を選択し、[削除]ボタンを押します。

(15)カメラコントロール設定

カメラ操作に関する設定を行います。

カメラコントロール設	定
ユーザー認証	◎使用する ○使用しない
制御権管理	常時 ▼
制御持続時間	1
	OK Cancel

<ul> <li>・ユーザー認証</li> </ul>	.カメラに接続する場合、ユーザー認証を行うか行わ
	ないかを設定します。認証を行わない場合、接続時
	に表示される認証画面で、ユーザー名とパスワード
	を空白のまま「OK」ボタンを押し、ログインするこ
	とで、Operator <b>権限でログインすることができます。</b>
	Administrator <b>でログインするには、登録した</b>
	Administratorのログイン名とパスワードを入力して
	ログインを行ってください。
<ul> <li>・制御権管理</li> </ul>	<b>.カメラコントロールの制御方法を指定します。</b>
常時	すべてのクライアントからの操作を常時受け付けま
	す。
時分割	「制御持続時間」で指定した時間が過ぎると操作権
	限が自動的に開放され、接続している別のクライア
	ントに移ります。他に接続しているクライアントが
	ない場合は権限を持ち続けます。
	[注] 制御権設定が「時分割」の場合、一時的に接
	続者全員が制御権を取得していない状態が発
	生する場合があります。伝送状態に依存する
	現象ですので、数秒から数分で正常な動作に
	戻ります。
	- 45 -

・制御持続時間 .................「制御権管理」を「時分割」に設定した場合、1つの クライアントが制御権を持つ時間を指定します。(設 定範囲:1~60分)

(16)カメラ設定



# (17)カメラ設定 (AE設定)

AE Settings
ICR: @OFF CAUTO
LS-SHUTTER: ©OFF CON LS-MAX: 4 Zifields
BLC: ©OFF CON
BLC MODE: @ WD @ HIST @ AREA
WD LEVEL: CLOW CMIDDLE CHI
AREA: ©0 ©1 ©2 ©3 ©4
HS-SHUTTER: OOFF CON
@1/100s @1/250s @1/500s @1/1000s @1/2000s @1/4000s @1/10000s @1/20000s
@1/50000s
AGC: 🖲 💌 dB
LED: @OFF CON
OK Cancel

	項目名	機能説明
ICI	R	DAY/NIGHT機能 (赤外カットフィルタ脱着機能) の
		[OFF/AUTO] が設定できます。
		[AUTO] では明るさに応じて自動的にフィルタを脱着します。
		赤外カットフィルタが外れた状態では、画面は白黒に切り換
		わります。
LS	-SHUTTER	低速シャッタ (電子感度アップ) が、[OFF/ON] できます。
		被写体が暗くなった場合、設定された最大値まで自動的に
		CCDの蓄積時間を数フィールドにわたって変化させ、被写体
		の明るさを最適化します。
	LS-MAX	低速シャッタの最大フィールド数 [2fields, 3fields, 4fields,
		5fields, 6fields, 8fields, 12fields, 20fields, 40fields, 80fields]
		が設定できます。
		CCDの蓄積時間を長くすると、画像のフレームレートが落
		ち、動く被写体が見づらくなることがあります。
BL	C	逆光補正の [OFF/ON] が設定できます。
		背景に強い光がある場合、被写体が暗くなるのを防ぎます。
	BLC MODE	[BLC] を [ON] にした場合、逆光補正の設定モード
		[WD/AREA/HIST] が選択できます。
		[注] [WD] から [HIST] 又は [AREA] に変わる場合、[E-ZOOM]
		と [IRIS] が通常状態に戻ります。
	逆光補正の設	定モードについて
	WD	画面全体を鮮明に見えるようにします。
	HIST	エリアにとらわれずに画像のなかで暗い(黒くつぶれている)
		部分を見えるようにします。
	AREA	適正な明るさが必要な被写体の画像エリアを選択し、選択さ
		されたエリアにより重み付けをします。
W	D LEVEL	[WD] を選択した場合にワイドダイナミック効果の調整が
		可能です。[LOW/MIDDLE/HI] の3段階から選択できます。
AF	REA	[AREA] を選択した場合の逆光補正機能が動作する画像上の
		エリア [0~4] を選択できます。
		AREA0
		AREA3 AREA4 AREA2
		AREA1

項目名	機能説明
HS-SHUTTER	高速シャッタの [OFF/ON] が設定できます。
	[OFF] 時のシャッタスピードは [1/60s] です。
	[HS-SHUTTER] が [ON] の場合、シャッタスピード
	[1/100s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s,
	1/10000s, 1/20000s, 1/50000s] が選択できます。
	[注] [LS-SHUTTER] が [ON] または [BLC MODE] が [WD] の
	場合は [1/100s] のみ設定できます。
AGC GAIN	AGCの最大ゲイン [0dB, 4dB, 8dB, 12dB, 16dB, 20dB, 24dB]
	が設定できます。
	AGCは、被写体が暗くなった場合、CCDからの信号を増幅
	して被写体を見えるようにする機能です。
	[注] [ICR] が [AUTO] の場合、12 ~ 24dBのみ設定ができま
	す。
LED	赤外線照明の [OFF/ON] が設定できます。

# (18)カメラ設定 (Picture設定)

PICTURE Settings	
E-ZOOM: OFF -	
AP GAIN: 0 🔽	
WB: © ATW C AWC C INDOOR C OUTDOOR C FL-LIGHT C MMB	
WB: © ATW CAWC CINDOOR COUTDOOR CFL-LIGHT CMWB TRIGGER: © OFF © ON MWB-R: © 💌 MWB-B: 10 💌	

項目名	機能説明
E-ZOOM	電子ズームの倍率 [OFF, ×1.1, ×1.2, ×1.4, ×1.6, ×1.8,
	×2.0, ×2.2, ×2.4, ×2.5] が設定できます。
	[注] [BLC MODE] が [WD] の場合、設定はできません。
AP GAIN	輪郭補正レベル [-5 ~ +10] を選択できます。

項目名	機能説明
WB	ホワイトバランスの設定モード [ATW, AWC, INDOOR,
	OUTDOOR, FL-LIGHT, MWB] が選択できます。
ホワイトバラ	ンスの設定モードについて
ATW	ホワイトバランスを常時自動で調整します。
	(画像全体が単一色だと、ホワイトバランスが調整されにく
	い場合があります)
AWC	ホワイトバランスをその時の撮影状態で調整します。
	設定モードを [AWC] 以外から [AWC] に変更した場合は、
	必ず [TRIGGER] をONにしてください。
INDOOR	屋内で撮影する場合に選択します。色温度は3200Kで想定さ
	れています。
OUTDOOR	屋外で撮影する場合に選択します。色温度は6300Kで想定さ
	れています。
FL-LIGHT	蛍光灯照明にて使用する場合に選択します。
	色温度は4200Kで想定されています。
MWB	色の傾向をお好みで変えることができます。
TRIGGER	[AWC] を選択し、TRIGGERをONにした状態でOKボタンを
	押すと、その時の撮影状態でホワイトバランスを調整します。
MWB-R	[MWB] を選択した場合の赤色の傾向 [-30~+30] が設定でき
	ます。
MWB-B	[MWB] を選択した場合の青色の傾向 [-30~+30] が設定でき
	ます。

(19) システムタイム設定

システムタイム	设定
2006 - 1 - 1	00 : 00 : 00
OK	Cancel

本機の内蔵時計の設定を行います。この時刻がE-mailおよびFTP送信時のファイル 名に付加されます。

[注] 本機の内蔵時計は2036年12月31日まで対応しています。 本機の各機能を正しく動作させるため、範囲内でご使用ください。

# [4] MPEG4閲覧用ソフトウェア「ELMO 1Channel Viewer」

(1)制限事項

「ELMO 1Channel Viewer」(以降ビューワ)で本機にアクセスするには、パソコンの 環境が下記になっている必要があります。

- Microsoft Windows2000/XP
- ・DirectX 9.0C以降がインストールされている
- [注] ・本機はすべての環境においてビューワ動作を保証するものではありません。
  - ・Windowsやウイルスチェックソフトなどの設定によって、カメラへの 接続ができない、映像が表示されないといった現象が起こる場合があ ります。

Windowsやウイルスチェックソフトなどの説明書に従って設定を適切 に行ってください。

・本機は工場出荷設定ではTCP:80, 3490 - 3495 UDP:3000 - 4000のポートを使用します。

ルータ・ファイアーウォールなどの機器に本機を接続する場合、これ らの機器のポート設定を適切に行ってください。

(2)接続

1. ビューワのプログラムを実行すると、初回起動時のみ「日本語」と「英語」の 言語選択が表示されます。

言語設定	
_ 選択	
● 日本語	○ 英語
	ОК

[注] 言語選択は、ビューワ起動後でも変更することができます。

2. ビューワメイン画面が表示されます。

ELMO 1Channel Viewer	×
シカメラ 音声 静止画 設定 ツール ヘルプ	
😒 🎗 🖇 💏 🛧 😫 🔍 💥 🎼 🏭 🛤 🕅 🎘 🕺 🚳 新止菌(haff-d) ) 🍘 新止菌(sig) 👹 新止菌(sigvaga) (3.15)	том
No Video	
ELMO	
75-6021	Drive: C:
	Total: 19452 MB
	Free: 10589 MB
	Used: 45%
NUM	1.

3. メニューの[カメラ] - [接続]を行うと、接続設定画面が表示されます。

接続設定								X
IP7ドレス	192	•	168		1		10	
ID	root							
パスワード	****			_				
接続ポート番号	3491							
ОК						Ca	ncel	

接続したいカメラのタイトル、IPアドレス、ログイン名、パスワード、接続ポートを入力し、[OK] ボタンを押すとカメラに接続され、画面にMPEG4映像とカメラコントロールパネルが表示されます。



映像上でダブルクリックすると映像がモニタいっぱいに表示されます。再度ダブル クリックすると、元の表示に戻ります。

静止画の取得

カメラの静止画を特定フォルダに保存させることができます。Half-D1, SIF, QQVGAそれぞれのサイズの静止画を取得できます。 メニューバーの静止画または、ツールバーのボタンで取得します。



サイズは以下のようになります。

- Half-D1 (704 × 240)
- SIF (352 × 240)
- QQVGA (160 x 120)

Control Panel

Close	Open	
	Normal	
	alaasa Chul	

- Iris
  - Open/Close .....レンズ絞り (アイリス) を調整します。

常にオートアイリス(被写体が変化しても明るさを一定にする自動調整動 作)の状態になっています。

- [注] P.46 (17)、P.71 (19)カメラ設定 (AE設定) において [BLC MODE] が[WD] の場合、調整できません。
- Release Ctrl .....カメラコントロール設定 (P.69) で制御権管理が時分 割に設定されているときに有効で、カメラの制御権 を開放します。制御権を要求するクライアントが他 にいない場合は開放しません。

ワイパー動作

ツールバーの"汎用出力ON"ボタンを押すことでワイパーを動作させることができます。

操作方法については、"5.ワイパー動作について"を参照してください。

(4)音声

[注] ビューワを使用した場合、[MPEG4設定] - [フレームレート] でフレー ムレートを「1」または「5」に設定すると、音声の送受信はできません。

### ・音声の取得

本機にマイク、クライアントにスピーカが正しく接続されていることを確認し、 ビューワメニューの [Audio音声] - [スピーカ] ボタンか、アイコンバーの の が押されている状態で本機に音声入力があると、クライアント側のスピーカか ら音声が出力されます。 のが押されていない場合はクライアントから音声出 力を行いません。

### ・音声の出力

本機にアンプ付スピーカ、クライアントにマイクが正しく接続されていること を確認し、ビューワメニューの [Audio音声] - [マイク] ボタンか、アイコン バーの 🖉 が押されている状態でクライアント側のマイクに音声を入力する と、本機に接続したアンプ付スピーカから音声が出力されます。 🌽 が押され ていない場合は本機に接続したアンプ付スピーカからは音声出力を行いませ ん。

[注] 音声の出力は、Administratorでログインしたビューワからのみ行えます。

(5) 各種設定

カメラの各種設定を変更することができます。

- メニューバーの[設定]を選択すると、各種設定メニューが表示されます。
  - [注] ・設定変更を行うにはAdministratorでログインしている必要があります。
    - ・各設定項目で入力できる文字は、半角英数および特種文字(@,-,\_, ¥,/,',",.)のみ使用可能で、日本語を含む2バイト文字は使用できません。
    - ・各設定項目で範囲外の設定や誤った設定を行うと、機器が正常に動作 しなくなります。必ず範囲内で正しく設定を行ってください。

-	MPEG4設定		
	ネットワーク設定	-	
<u>6</u>	アラーム設定 E-mail設定 FTP設定 動き検出設定 広告(保存設定		
68	ユーザー設定 IPフィルタ設定		
	静止画設定 映像設定 カメラコントロール設定 汎用出力設定		
	カメラ設定 システムタイム設定	•	AE Settings Picture Settings Misc. Settings

それぞれの説明については、(6)~(21)を参照してください。

(6)MPEG4設定

### MPEG4映像取得に関する設定をします。

[注] この設定を変更すると、カメラ自体の再設定が行われる場合があり、一時的に映像が配信されない場合があります。

MF	PEG4設定 - [19	92.168.1.10]	×
Г	MPEG4設定		
	使用帯域	2000	kbps (500 ~ 2000)
	フレームレート	30 💌	フレーム/秒
	映像サイズ	D1 (704x480)	]
	モード	Frame 💌	]
L	OK		Cancel

- - D1:704 × 480
  - SIF: 352 × 240

# (7)JPEG設定

JPEG映像の画質を設定します。



Normal .....HighとLowの中間の画質です。

### (8)ネットワーク設定

- ネットワークに関する設定をします。
  - [注] ・ネットワークの設定を行う場合、必ずご使用になるネットワークの管 理者とご相談ください。
    - ・この項目を変更すると、カメラ接続設定の変更が必要になる場合があ ります。この場合、再度接続設定を行い、接続しなおしてください。
    - ・各ポート設定について、同じ番号を使用すると正常に作動しません。 異なるポート番号を設定してください。

配信万式 UDP Unicast ▲ ネットワーク カメラIPアドレス 192 - 168 - 1	▲ 10 ブロードキャストアドレス 192 . 168 . 1 . 255				
サブネットマスク 255 . 255 . 255	5.0 ゲートウェイ 192.168.1.1				
DN51 0 . 0 . 0	. 0 DNS2 0 . 0 . 0				
MACアドレス 00:0c:2f:00:00:00	)				
ポート					
HTTPボート 80	オプションボート 3491				
マルチキャストポート 3490	音声ポート 3493				
Unicast使用术一下					
開始ボート 3000 終了ボート 4000					

- ・MPEG4配信方式 ......MPEG4の配信方式を選択します。
  - UDP Unicast ......クライアントからの接続要求によってUDP Unicast映 像データを配信します。ビューワからカメラへの接 続台数は3台までです。

Multicast .....カメラがクライアントからの接続 / 非接続にかかわ らずUDP映像データを配信します。 このため、カメラと伝送路への負荷を軽減すること が出来ます。接続台数制限はありませんが、ネット

- ワーク環境により正常に配信されない場合がありま す。
- TCP Unicast .....クライアントからの接続要求によってTCP Unicast 像データを配信します。ビューワからカメラへの接 続台数は3台までです。
- ・カメラIPアドレス ……本機のIPアドレスを設定します。
- ・プロードキャストアドレス ..本機のプロードキャストアドレスを設定します。
- ・サブネットマスク ......本機のサブネットマスクアドレスを設定します。

・ゲートウェイ	.本機を、ルータを通して外のネットワークと接続し て使用する場合、ルータのIPアドレスを指定します。
• DNS1 • 2	.本機が接続するDNSサーバのアドレスを設定します。 DNS2は、本機がDNS1に接続できなかったときに接 続するDNSサーバのアドレスを設定します。
・MACアドレス	. <b>本機の</b> MAC <b>アドレスを表示します。</b>
・HTTP <b>ポート</b>	. <b>本機の</b> Web <b>サーバに使用するポートを指定します。</b> (80, 1024 - 65535)
・オプションポート	. <b>本機の映像配信用のポートを指定します。</b> (1024 - 65535)
・マルチキャストポート	.本機のマルチキャストモード時に使用するポートを 指定します。(1024 - 65535)
・音声ポート	<ul> <li>.本機の音声送受信で使用するポート設定を行います。</li> <li>(1024 - 65535)</li> </ul>
・開始ポート	. <b>クライアントが使用するポート範囲の最初のポート</b> 番号を指定します。(1024 - 65535)
・終了ポート	.クライアントが使用するポート範囲の最後のポート 番号を指定します。(1024 - 65535)

- 59 -

### (9)アラーム設定

アラーム動作に関する設定をします。

アラーム設定 - [192.168.1.10]	×
ГРЭ- <u>4</u>	
アラーム1タイトル Event1	
□ FTP送信 □ E-mail送信	
添付ファイル SIF	
アラーム2タイトル Event2	
「FTP送信 E-mail送信 添付ファイル SIF ▼	
動き検出タイトル Motion Detection	
□ FTP送信 □ E-mail送信 添付ファイル SIF ■	
<ul> <li>□ アラーム1出力</li> <li>□ アラーム2出力</li> <li>□ 動き検出アラーム出力</li> </ul>	
OK	Cancel

・アラーム1, 2, 動き検出タイトル

.....アラーム (入力) 1, 2, 動き検出のタイトルを設定しま す。(32文字まで)

- [注] ・タイトルに日本語を含む2バイト文字は使用できません。必ず半角英数 で入力してください。
  - ・ビューワで表示されるアラームタイトルの表示時間は約1秒です。
- ・アラーム1, 2, 動き検出動作

....アラーム入力端子にアラーム信号が入力されたときのアラーム動作の内容を選択します。

- 選択しない .....アラーム動作を行いません。
- FTP送信 ......静止画取得したJPEGファイルをFTP送信します。
- E-mail送信 .....E-mailを送信します。
- ·添付ファイル1, 2, 動き検出

.....アラーム入力1, 2, 動き検出の動作にてFTP送信、Email送信を行うとき、添付するJPEGのサイズを指定 します。 Half-D1:704×240 SIF:352×240 QQVGA:160×120

- ・アラーム1,2出力 .....アラーム入力1,2にアラーム信号が入力されたときに アラーム出力を行うかどうか設定します。
- ・動き検出アラーム出力 …動き検出した場合にアラーム出力を行うかどうか設 定します。

(10)E-mail設定

E-mailに関する設定を行います。

E-n	ail設定 - [192.168.1.10]				X
	E-mail				
	送信先 E-mailアドレス		送信者 E-mailアドレス		
Γ	同報者E-mailアドレス1		同報者E-mailアドレス2		
	同報者E-mailアドレス3		動作	本文と画像	•
	送信先 SMTP サーバ				
	POP サーバ				
	ログイン名		パスワード		
Γ	送信本文				
	□ SMTPサーバ認証	POP before SM	TPを使用する		
	ОК				Cancel

- ・送信先E-mailアドレス ...E-mailの送信先のアドレスを指定します。(64文字まで)
- ・送信者E-mailアドレス …本機のE-mailアドレスを設定します。(64文字まで)
- ・同報者E-mailアドレス1~3

.....送信先E-mailアドレスに加えて送信時に同時に送信す る送信先のアドレスを指定します。(64文字まで)

- ・動作 ......E-mail送信内容を選択します。
  - 本文のみ .....E-mail送信するとき、本文のみ送信します。
- 画像のみ .....E-mail送信するとき、画像のみ送信します。

本文と画像 ......E-mail送信するとき、本文と画像の両方を送信します。

- ・送信先SMTPサーバ .....使用するSMTPサーバを指定します。(32文字まで)
- ・POPサーバ .................使用するPOPサーバを指定します。(32文字まで)
- ・ログイン名 ......SMTPサーバへログインするための、ログイン名を設定します。(16文字まで)
- ・パスワード ......SMTPサーバへログインするための、パスワードを設 定します。(16文字まで)

定します。(64文字まで)

- [注] 送信本文は日本語を含む2バイト文字は使用で きません。必ず半角英数で入力してください。
- ・SMTPサーバ認証 .......使用するSMTPサーバで、ユーザー認証を使用するか しないかを指定します。
- ・POP before SMTPを使用する
  - ......使用するSMTPサーバで、POP before SMTPを使用す るかしないかを指定します。

### (11)FTP設定

FTP接続に関する設定を行います。

FT	P設定 - [192.168.1.10]				×
Г	FTPサーバー				
	送信先FTPサーバアドレス	0.0	. 0 . 0	送信先术一卜番号	21
	FTPサーバディレクトリ				
	FTPサーバログイン名			FTPサーバパスワード	
	🗌 パッシブモード	:			
[	動作				
	画像保存間隔(秒)	30	(30~180)	画像サイズ	SIF 💌
	保存ファイル名	sn2230ip			
	□ 定期保存する	5		□ 送信毎に接続する	
[	ок				Cancel

・送信先FTPサーバアドレス

.....FTP送信の送信先サーバのIPアドレスを指定します。

- ・送信先ポート番号 ......FTP送信の送信先FTPサーバのポート番号を指定しま
   す。通常、変更する必要はありません。(21, 1024 -65535)
- FTPサーバディレクトリ … 画像ファイルを保存するディレクトリを指定します。
   指定したアカウントで書込み権限のあるディレクト リを指定します。(32文字まで)
- ・FTPサーバログイン名.....FTP送信の送信先のサーバに接続するためのアカウン ト名を指定します。(16文字まで)
- ・FTP**サーバパスワード**.....上記アカウントのパスワードを指定します。(16文字 まで)

・パッシブモード .......FTP送信にパッシブモードを使用するか、アクティブ
 モードを使用するかを指定します。ファイアウォー
 ルなどでポートの制限がある場合は、パッシブモー
 ドを使用します。

・画像保存間隔(秒).....定期保存時の保存間隔を設定します。(30-180秒)

・画像サイズ ......保存画像サイズを設定します。

Half-D1:704 × 240 SIF:352 × 240

QQVGA: 160 × 120

- ・保存ファイル名 ………保存するファイルのファイル名を指定します。ファ イル名は「入力したファイル名」+「時間」になり ます。ファイル名には自動的に.jpgの拡張子が付加さ れます。保存先に同じファイル名があると上書き保 存しますので、既存のファイルと重複しないファイ ル名を指定してください。(32文字まで)
  - [注] ・保存ファイル名は日本語を含む2バイト文字は使用できません。必ず 半角英数で入力してください。
    - ・保存ファイル名に("¥","/",".")などを使用すると、送信先FTP サーバの環境によっては、正しく動作しない場合があります。
- ・定期保存する ......FTPサーバへ定期的に映像を送信、保存するかどうか を設定します。
- ・送信毎に接続する......送信毎にFTPサーバに接続するかしない(常に接続) かを設定します。

(12)動き検出設定



- ・動き検出を使う.....動き検出を行うか行わないかを設定します。
- ・感度 ......動き検出の感度を設定します。

エリア設定

ツールの"セット"にチェックが入っている場合、画面をマウスのドラッグアンド ドロップで選択した範囲が動き検出エリアに設定されます。また、"クリア"にチ ェックされている場合は、動き検出エリアを解除します。 [リセット] ボタンですべてのエリアを解除します。 [全てセット] ボタンですべてのエリアを設定します。

[反転]ボタンで検出エリアと非検出エリアを反転します。

[適用] ボタンでこれらの設定を反映します。

### (13)ユーザー設定

ユーザー管理に関する設定を行います。

l	ーザー設定 - [192.168.1.10]		×
	ログイン名	1	崔限
	root	А	dmin
	ログイン名	パスワード	
	権限 Operator	・パスワード再入力	
	追加	修正	肖小除
1	ОК		Cancel

新規ユーザーの追加

本機に接続するためのログイン名、パスワード、権限を登録します。 権限を指定し、ログイン名、パスワードおよびパスワード再入力を入力したあと、 [追加] ボタンを押します。

入力した内容が、リストに表示されます。

以下の3種類の登録が可能です。

- Administrator ……管理者権限。ログイン名は「root」固定。映像の閲覧、 カメラ操作、各種設定が可能。

Administratorは「root」1個のみ、Operator、Userは合わせて99個の登録が 可能です。

ログイン名、パスワードは、半角16文字まで入力可能です。英数字が使用 でき、英字は大文字、小文字を区別します。

[注] ログイン名、パスワードは日本語を含む2バイト文字は使用できません。 必ず半角英数で入力してください。 ユーザーの修正

本機に接続するためのログイン名、パスワード、権限の登録を修正します。 リストから、対象ユーザーを選択します。

**権限を指定し、ログイン名、パスワードを入力したあと**[修正] ボタンを押します。 [注] rootはパスワードのみ変更できます。

ユーザーの削除

# 本機に接続するためのログイン名、パスワード、権限の登録を削除します。 リストから、削除するユーザーを選択し、[削除] ボタンを押します。

- [注] ・rootは削除できません。
  - ・カメラコントロール設定の「ユーザー認証」が「使用しない」に設定 されている場合、管理者権限のパスワードのみ変更することができま す。

ユーザー設定 - [192.168	.1.10]	×
Administrator		
ログイン名	root	
パスワード	****	
パスワード再入力	****	
		修正
ОК		Cancel

#### (14)IPフィルタ設定

- IPフィルタに関する設定を行います。
  - [注] ・この設定を行うことで、カメラへの接続ができなくなる場合がありま す。注意して設定してください。
    - ・「開始アドレス」は「終了アドレス」の設定値より大きく設定できま せん。

No.	開始IPア	ドレス	終	ζIΡ)	75V	2				*
1	0.0.0.0			0.0.0.0						
2	0.0.0.0		0.0	1.0.0						-
3	0.0.0.0		0.0	.0.0						
4	0.0.0.0		0.0	.0.0						
5	0.0.0.0		0.0	.0.0						
6	0.0.0.0		0.0	.0.0						
7	0.0.0.0			0.0.0.0						
8	0.0.0.0	0.0	0.0.0.0							
9	0.0.0.0	0.0.0.0			0.0.0.0					
10	0.0.0.0		0.0	0.0.0.0						
11	0.0.0.0		0.0	0.0.0.0						
12	0.0.0.0		0.0	0.0.0.0						
13	0.0.0.0		0.0	.0.0						•
No.	)	開始アドレス	0	्,	0		0	े.	0	
		終了アドレス	0		0	÷	0	9	0	
		修正		削粉	Ì			リセッ	۷ŀ	
・ 全ての	)接続を許す	すする 〇 全ての接	続を担	ある	ta E	IP	77/1	肉す	వ	

- ・IPフィルタする.....IPフィルタリング機能を使用する、しないを選択し ます。
- ・全ての接続を許可する ....本機に接続するクライアントを制限しません。ただ し、例外リストに表示されるIPアドレスからの接続 を拒否します。(リストにあるIPアドレスからの接続 のみ拒否します。)
- 全ての接続を拒否する ……本機に接続しようとするクライアントをすべて拒否 します。ただし、例外リストに表示されるIPアドレ スからは接続することができます。(リストにあるIP アドレスからの接続のみ許可します。)

修正

# リストから修正対象を選択します。「開始アドレス」「終了アドレス」を変更し、 [修正] ボタンを押します。

削除

リストから削除対象を選択し、[削除]ボタンを押します。

リセット

すべての登録リストを「0.0.0.0」に設定します。

(15)静止画設定

静止映像に関する設定を行います。

静止画設定	×
静止画 保存先 C:¥Program Files¥ELMO 1Channel Viewer¥Snapshot	参照
ファイル名 Image  □ 上書きする	
ОК	Cancel

・保存先 ......静止画を保存するディレクトリを設定します。静止 画保存時には、設定した保存先フォルダに接続して いるカメラの [MACアドレス] フォルダと [年月日] フ ォルダが作成され、その中に保存されます。参照ボ タンでフォルダの参照ができます。

- ・ファイル名 …………保存ファイル名を指定します。
   ファイル名は「入力したファイル名」+「時間」+
   「画像サイズ」になります。
   ファイル名には自動的に.jpgの拡張子が付加されます。
   ・上書きする …………同じ名前を保存するときに、前の画像に上書きするのを許可します。
  - [注] 使用されるOSによって、ファイルの長さ、フ ォルダ名の長さに制限があります。OSに合わ せて適切に設定を行ってください。

(16)映像設定

映像の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さを設定します。

映像設定 - [192.168.1.10]			x
_ 明るさ			
0		100	50
			50
0		100	
- 色合い			
	_J		0
-50 A. n.:#*		50	
			50
0		100	50
ОК	Reset	Ca	incel

- ・明るさ.....右へスライドすると映像が明るくなります。
- ・色合い.....左右にスライドすることで映像の色調が変化します。
- ・色の濃さ.....右ヘスライドすると色が濃くなります。
- [注] 映像設定は映像出力端子から出力される映像には反映されません。

### (17)カメラコントロール設定

カメラ操作に関する設定を行います。

カメラコントロール設定 - [192.168.1.10]		x
カメフコントロールー	Atton ±	
	市吋	<u> </u>
制御狩続時間(分)	1	
ユーザー認識	<ul> <li>使用する</li> </ul>	○ 使用しない
ОК		Cancel

・制御権管理 .....カメラコントロールの制御方法を指定します。
 常時 ......すべてのクライアントからの操作を常時受け付けます。
 す。

時分割 ......「制御持続時間」で指定した時間が過ぎると操作権 限が自動的に開放され、接続している別のクライア ントに移ります。他に接続しているクライアントが ない場合は権限を持ち続けます。

- [注] 制御権設定が「時分割」の場合、一時的に接続 者全員が制御権を取得していない状態が発生す る場合があります。伝送状態に依存する現象で すので、数秒から数分で正常な動作に戻ります。
- ・制御持続時間(分).....制御権管理が「時分割」の場合、ここで設定された 時間だけ制御権が維持されます。(設定範囲:1~60 分)

・ユーザー認証 …………カメラに接続するクライアント認証画面で、ログイン名とパスワードの入力が必要かどうかを選択します。認証を行わない場合、接続設定画面でログイン名とパスワードを空白で「OK」ボタンを押し、ログインするとOperator権限になります。
 Administratorでログインしたい場合は、
 Administratorのログイン名とパスワードを入力してください。

(18)汎用出力設定

汎用出力端子の動作モードが設定できます。

汎用出力設定 - [192.168.1.10]	×
┌汎用出力	
動作モード Normal Open	•
ОК	Cancel

動作モード …………出力方式を設定します。

汎用出力は、動作モードと汎用出力のON/OFFで制 御されます。 本機起動時は、出力非動作状態(汎用出力OFF)とな ります。 Normal Open ......出力動作時に接点を閉じて、導通状態にします。

Normal Close ......出力動作時に接点を開放します。

# (19)カメラ設定 (AE設定)

Camera AE Settin	gs - [192.168.1.10]	×
ICR :	● OFF C AUTO	
LS-SHUTTER :	● OFF C ON	
LS-MAX :	4 fields	
BLC :	● OFF ○ ON	
BLC MODE :	© WD C HIST C AREA	
WD LEVEL :	C LOW © MIDDLE C HI	
AREA :	C 0 C 1 C 2 C 3 C 4	
HS-SHUTTER :	● OFF ● ON	- 280
🕑 1/100s	C 1/250s C 1/500s C 1/1000s C 1/2000s	5
C 1/4000s	O 1/10000s O 1/20000s O 1/50000s	
AGC :	8 🔽 dB	
LED :	● OFF C ON 適用	
ОК	Cancel	

各設定項目については、P.46の機能説明を参照してください。

(20)カメラ設定 (Picture設定)

Camera Picture Se	ettings - [ˈ	92.168.1.10]				×
E-ZOOM :	OFF	•				
AP GAIN :	0	•				
WB :	● ATW	C AWC	C INDOOR	C OUTDOOR	C FL-LIGHT	C MWB
TRIGGER	© OFF	C ON				
MWB-R	0	~	MWB-B	<b>V</b>		適用
ОК						Cancel

各設定項目については、P.48の機能説明を参照してください。

(21)システムタイム設定

システムタイム設定 - [192.168.1.10]	×
システムタイム	
2006-01-01 00:00:00	-
ОК	Cancel

# 本機の内蔵時計の設定を行います。

# この時刻がE-mailおよびFTP送信時のファイル名に付加されます。

[注] 本機の内蔵時計は2036年12月31日まで対応しています。 本機の各機能を正しく動作させるため、範囲内でご使用ください。
(22)ツールについて

メニューバーの [ツール] を選択すると、ツールメニューが表示されます。



- 動き検出表示 ............ MPEG4動画画面で動きを検知した場合、そのエリア を表示します。
- ・汎用出力ON .....ワイパーの動作をON/OFFします。
- 常に手前に表示 ......ビューワがアクティブではないときでも手前に表示 します。
- ・設定のインポート .......設定のエクスポートで作成された設定ファイルを読み込み、カメラの設定を行います。読み込む設定ファイルを「参照」ボタンで指定し、「インポート開始」ボタンを押してインポートを行ってください。
   (カメラ接続時にのみ動作します。)
- ・設定のエクスポート ……カメラの各設定値を設定ファイルとして作成し、PC に保存します。設定ファイルの保存先を「参照」ボ タンで指定し、「エクスポート開始」ボタンを押して エクスポートを行ってください。 (カメラ接続時にのみ動作します。)
  - [注] 設定のインポート/エクスポートは、同一バー ジョンでのみ行ってください。
- 静止画フォルダを開く...静止画設定で設定した保存先フォルダを開きます。
- ・イメージビューワ ……PCに保存されたJPEG画像を表示します。

Half-D1で取得したJPEG画像をD1で表示します。

・言語設定 .....ビューワの英語・日本語を設定できます。(ビューワの の再起動後有効になります)

・ファームウェアアップデート

.....ネットワーク接続されたカメラのファームウェアを 書き換えます。

・カメラコントロール .....ビューワメイン画面の右側にカメラコントロールを 表示します。

(23)ファームウェアアップデート

本機は機能向上を目的として、ネットワーク経由でのファームウェア (本機動作プログラム) アップデートを行うことができます。

アップデートは、本機の中枢機能を変更するため、誤った操作を行うと本機が起動 しないなど、故障の原因となります。

アップデートは手順に従い、注意して行ってください。

Network Update		
IP	192 . 168 . 1 . 10 Port 349	1
ログイン名	root	
パスワード	****	
プログラム		参照
Webプログラム		参照
State: Not Active		0/0
	アップデート開始	
ОК		

ファームウェアアップデートで使用するファームウェアは、お買い上げの販売店か 最寄りの弊社支店・営業所で配布されたものを加工せずに使用してください。それ 以外のファームウェアや加工したファームウェアを使用した場合、故障の原因とな ります。

- 1.本機の電源を切り、クライアントと1対1でクロスケーブルを用いて接続を してください。
- 本機のネットワークアドレスに合わせてクライアントのネットワークを設 定してください。
- 3.本機の電源を投入し、クライアントビューワのメニューバーから、[ツー ル] - [ファームウェアアップデート]を選択してください。

- ネットワークアップデートウィンドウが開きますので、本機IPアドレス、
   本機オプションポート番号、本機Administratorログイン名、ログインパス ワードを設定してください。
- 5.お買い上げの販売店か最寄りの弊社支店・営業所で配布されたファームウ ェアアップデート用のプログラムファイル、Web用プログラムファイルを 指定してください。
- 6.最下部の「アップデート開始」ボタンを押してください。
- 7.「State」状況が更新され、正常に終了するとCompleteと表示されます。 「Error Connect」と表示される場合、接続が間違っているか、ネットワーク設定が間違っています。もう一度接続、ネットワーク設定を確認してください。
- 8. 正常にファームウェアアップデートが完了すると、本機は数秒後に再起動 を終え、接続可能状態になります。「OK」ボタンを押してファームウェア アップデートウィンドウを閉じてください。
- 9. P.21 "7. 設定の初期化"に従い、本機を工場出荷設定にしてください。
- 10.再度設定を行い、正常に動作することを確認してください。

[5] 携帯電話接続

本機は(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ (NTT DoCoMo) のインターネット接続対応 携帯電話端末からのアクセスにより、静止画映像取得を行うことができます。

(1)制限事項

携帯電話端末で本機にアクセスするには、以下の条件を満たす必要があります。

- 本機にグローバルIPアドレスが割り振られ、HTTPポートがインターネット側からアクセスできる環境に接続されている。
- 携帯電話がインターネット接続でき、本機グローバルIPアドレスにアクセスが 可能。
- ・ アクセスする携帯電話が96×64サイズのJPEGを表示できる。
  - [注] ・すべてのインターネット接続対応携帯電話端末からのアクセスを保証 するものではありません。
    - ・機器の状態や回線の状態によっては、正常に通信できない場合があり ます。再度設定を行ってください。

(2)接続

- 本機のネットワーク設定を変更したあと、インターネット接続できるネットワークに接続し、本機のグローバルIPアドレスのHTTPポートに接続できることを確認します。
- ・携帯電話のインターネットアクセスのURL入力欄で、http://に続けて本機に設定したグローバルIPアドレスを指定し、続けて/c/を入力します。
- 例)本機グローバルIPアドレスがXXXXXXXXXXXXとした場合、URLには "http://XXXXXXXXXXXXXXXX/c/"と入力し、アクセスします。

[URL編集]
http://XXX.XXX.X XX.XXX/c/
[決定] [メニュー]

- ログイン名とパスワードを求められますので、登録したログイン名とパスワードを入力し、ログインしてください。
  - [注] User権限でログインした場合、遠隔操作を行うことはできません。
- ・ 携帯電話に下記のメインページが表示されます。



- [注] 携帯電話の種類によって表示が異なる場合があります。
- ・ Reloadをクリックすると96×64サイズの静止画を表示します。



・ 再度Reloadをクリックすると静止画を更新します。

### [6] 設定項目について

#### AE Settings画面の設定項目

		項目名	機能説明	工場出荷 設定
IC	R		DAY/NIGHT機能 (赤外カットフィルタ脱着機能)	OFF
			の [OFF/AUTO] が設定できます。	
			[AUTO] では明るさに応じて自動的にフィルタを脱	
			着します。	
			赤外カットフィルタが外れた状態では、画面は白黒	
			に切り換わります。	
LS	S-SF	IUTTER	低速シャッタ (電子感度アップ) が、[OFF/ON] でき	OFF
			ます。	
			被写体が暗くなった場合、設定された最大値まで	
			自動的にCCDの蓄積時間を数フィールドにわたっ	
			て変化させ、被写体の明るさを最適化します。	
	LS	-MAX	低速シャッタの最大フィールド数 [2fields, 3fields,	4fields
			4fields, 5fields, 6fields, 8fields, 12fields, 20fields,	
			40fields, 80fields] が設定できます。	
			CCDの蓄積時間を長くすると、画像のフレームレ	
			ートが落ち動く被写体が見づらくなることがあり	
			ます。	
BL	С		逆光補正の [OFF/ON] が設定できます。	OFF
			背景に強い光がある場合、被写体が暗くなるのを	
			防ぎます。	
	BL	C MODE	[BLC] を [ON] にした場合、逆光補正の設定モード	WD
			[WD/AREA/HIST] が選択できます。	
			[注] [WD] から [HIST] 又は [AREA] に変わる場合、	
			[E-ZOOM] と [IRIS] が通常状態に戻ります。	
		逆光補正の設	定モードについて	
		WD	画面全体を鮮明に見えるようにします。	1
		HIST	エリアにとらわれずに画像のなかで暗い (黒くつぶ	1
			れている) 部分を見えるようにします。	
		AREA	適正な明るさが必要な被写体の画像エリアを選択	1
			し、選択されたエリアにより重み付けをします。	
W	D LI	EVEL	[WD] を選択した場合にワイドダイナミック効果の	MIDDLE
			調整が可能です。[LOW/MIDDLE/HI] の3段階から	
			選択できます。	

項目名	機能説明	工場出荷 設定
AREA	[AREA] を選択した場合の逆光補正機能が動作する 画像上のエリア [0~4] を選択できます。	4
	AREA0	
	AREA3 AREA4 AREA2	
	AREA1	
HS-SHUTTER	高速シャッタの [OFF/ON] が設定できます。	OFF
	[OFF] 時のシャッタスピードは [1/60s] です。	
	[HS-SHUTTER] が [ON] の場合、シャッタスピード	1/100s
	[1/100s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s,	
	1/4000s, 1/10000s, 1/20000s, 1/50000s] が選択で	
	きます。	
	[注] [LS-SHUTTER] が [ON] または [BLC MOOE] が	
	[WD] の場合は [1/100s] のみ設定できます。	
AGC GAIN	AGCの最大ゲイン [0dB, 4dB, 8dB, 12dB, 16dB,	8db
	20dB, 24dB] が設定できます。	
	AGCは、被写体が暗くなった場合、CCDからの信	
	号を増幅して被写体を見えるようにする機能です。	
	[注] [ICR] が [AUTO] の場合、12 ~ 24dBのみ設定	
	ができます。	
LED	赤外線照明の [OFF/ON] が設定できます。	OFF

### PICTURE Settings画面の設定項目

項目名	機能説明	工場出荷 設定
E-ZOOM	電子ズームの倍率 [OFF, ×1.1, ×1.2, ×1.4, ×1.6, ×1.8, ×2.0, ×2.2, ×2.4, ×2.5] が設定できます。 [注] [BLC MODE] が [WD] の場合、設定はできません。	OFF
AP GAIN	輪郭補正レベル [-5 ~ +10] を選択できます。	±0

	項目名	機能説明	工場出荷 設定
WB		ホワイトバランスの設定モード [ATW, AWC,	ATW
		INDOOR, OUTDOOR, FL-LIGHT, MWB] が選択で	
		きます。	
	ホワイトバラ	ンスの設定モードについて	
	ATW	ホワイトバランスを常時自動で調整します。	
		(画像全体が単一色だと、ホワイトバランスが調整さ	
		れにくい場合があります)	
	AWC	ホワイトバランスをその時の撮影状態で調整します。	
		設定モードを [AWC] 以外から [AWC] に変更した場	
		合は、必ず [TRIGGER] をONにしてください。	
	INDOOR	屋内で撮影する場合に選択します。色温度は3200K	
		で想定されています。	
	OUTDOOR	屋外で撮影する場合に選択します。色温度は6300K	
		で想定されています。	
	FL-LIGHT	蛍光灯照明にて使用する場合に選択します。	
		色温度は4200Kで想定されています。	
	MWB	色の傾向をお好みで変えることができます。	
	RIGGER	[AWC] を選択し、TRIGGERをONにした状態でOK	OFF
		ボタンを押すと、その時の撮影状態でホワイトバ	
		ランスを調整します。	
M	WB-R	[MWB] を選択した場合の赤色の傾向 [-30~+30] が	± 0
		設定できます。	
M	WB-B	[MWB] を選択した場合の青色の傾向 [-30~+30] が	±0
		設定できます。	

### カメラのログイン名、パスワード

項目名	機能説明	工場出荷 設定
ID	ユーザー設定により以下の3種類の登録が可能で	root
	す。	(Admin-
	Administrator:管理者権限。映像の閲覧、	istrator)
	カメラ操作、各種設定が可能。「root」固定。	
	Operator:映像の閲覧、カメラ操作が可能。	
	User:映像の閲覧のみ可能。	
	Administratorは「root」1個のみ、Operator、	
	Userは合わせて99個の登録が可能です。	
	半角16文字まで入力可能です。英数字が使用で	
	き、英字は大文字、小文字を区別します。	

項目名	機能説明	工場出荷 設定
パスワード	ログイン名に対して1個のパスワードを設定します。 半角16文字まで入力可能です。英数字が使用で き、英字は大文字、小文字を区別します。	root

#### 汎用出力

項目名	機能説明	工場出荷 設定
動作モード	出力方式を設定します。 Normal Open:通常はハイインピーダンスで、出力 動作時はGNDレベルになります。 Normal Close:通常はGNDレベルで、出力動作時 はハイインピーダンスになります。	Normal Open

#### MPEG4

「ELMO 1Channel Viewer」を使用したMPEG4表示の設定です。

項目名	機能説明	工場出荷 設定
使用帯域	通信、画像配信時に発生するデータ量の制限のた	2000
	め、データ量上限を指定します。	(kbps)
	Frame時:500~2000(kbps)	
	GOP時:64~2000(kbps)	
フレームレート	1秒あたりに表示するフレーム数を指定します。	30(フレ
	30,15,10,5,1 (フレーム/秒)	ーム/秒)
映像サイズ	表示する映像のサイズを指定します。	D1
	D1 (704 × 480)、SIF (352 × 240)	
モード	ネットワーク環境に応じて映像の遅延を設定しま	Frame
	す。	
	Frame:映像の遅延が少ない	
	GOP:映像の遅延は大きいが劣悪なネットワーク	
	でも動画閲覧が可能	

JPEG

ブラウザを使用したモーションJPEG表示、キャプチャ表示、「ELMO 1Channel Viewer」を使用した静止画取得の設定です。

項目名	機能説明	工場出荷 設定
JPEG品質	映像品質を指定します。 High:高画質 Normal:中画質 Low:低画質	Normal

ネットワーク

ネットワークの設定を行う場合、必ずご使用になるネットワークの管理者とご相 談ください。

項目名	機能説明	工場出荷 設定
MPEG4配信方式	MPEG4の配信方式を選択します。	UDP
	UDP Unicast:アドレスを指定して各アドレスそれ	Unicast
	ぞれにUDPでデータを送信する方式	
	Multicast:同一ネットワーク内で、複数の相手に	
	同じデータを送信する方式	
	TCP Unicast:アドレスを指定して各アドレスそれ	
	ぞれにTCPでデータを送信する方式	
カメラIPアドレス	本機のIPアドレスを設定します。	192.168.1
		10
ゲートウェイ	本機を、ルータを通して外のネットワークと接続	192.168.1
	する場合、ルータのIPアドレスを指定します。	1
DNS1	本機が接続するDNSサーバのアドレスを設定しま	0.0.0.0
	す。	
DNS2	本機がDNS1に接続できなかったときに接続する	0.0.0.0
	DNSサーバのアドレスを設定します。	
サブネットマスク	本機のサブネットマスクを設定します。	255.255.25
		5.0
ブロードキャスト	本機のブロードキャストアドレスを設定します。	192.168.1.
アドレス		255
開始ポート	クライアントが使用するポート範囲の最初のポート	3000
	番号を指定します。	
終了ポート	クライアントが使用するポート範囲の最後のポート	4000
	番号を指定します。	
HTTPポート	本機のWebサーバに使用するポートを指定します。	80
オプションポート	本機の映像配信用のポートを指定します。	3491

項目名	機能説明	工場出荷 設定
マルチキャスト	本機がマルチキャストモードのときに使用するポー	3490
	トを指定します。	
音声ポート	本機の音声送受信で使用するポート設定を行います。	3493

#### アラーム

項目名	機能説明	工場出荷 設定
アラーム 1	アラーム1のタイトルを設定します。	Event1
	日本語を含む2バイト文字は使用できません。	
	必ず半角英数で入力してください。	
アラーム1動作	アラーム入出力端子「ALARM IN1 (茶)」にアラー	なし
	ム入力信号 (無電圧メイク接点) が入力されたとき	
	のアラーム動作の内容を選択します。	
	なし:何もしない	
	FTP送信:FTP送信を行う	
	E-mail送信:E-mail送信を行う	
	FTP送信とE-mail送信:FTP送信とE-mail送信の両	
	方を行う	
添付ファイル	アラーム1の動作にてFTP送信、E-mail送信を行う	SIF
(アラーム1)	とき、添付するJPEGのサイズを指定します。	
	Half-D1/SIF/QQVGA	
アラーム2タイ	アラーム2のタイトルを設定します。	Event2
F <i>I</i> L	日本語を含む2バイト文字は使用できません。	
	必ず半角英数で入力してください。	
アラーム2動作	アラーム入出力端子「ALARM IN2 (橙)」にアラー	なし
	ム入力信号 (無電圧メイク接点) が入力されたとき	
	のアラーム動作の内容を選択します。	
	なし:何もしない	
	FTP送信:FTP送信を行う	
	E-mail送信:E-mail送信を行う	
	FTP送信とE-mail送信:FTP送信とE-mail送信の両	
	方を行う	
添付ファイル	アラーム2の動作にてFTP送信、E-mail送信を行う	SIF
(アラーム2)	とき、添付するJPEGのサイズを指定します。	
	Half-D1/SIF/QQVGA	

項目名	機能説明	工場出荷 設定
動き検出タイトル	動き検出のタイトルを設定します。	Motion
	日本語を含む2バイト文字は使用できません。必ず	Detection
	半角英数で入力してくたさい。	
動き検出動作	ビューワで設定された動き検出設定で動きが検出	なし
	されたときのアラーム動作の内容を選択します。	
	なし:何もしない	
	FTP送信:FTP送信を行う	
	E-mail送信:E-mail送信を行う	
	FTP送信とE-mail送信:FTP送信とE-mail送信の両	
	方を行う	
添付ファイル	動き検出動作にてFTP送信、E-mail送信を行うとき、	SIF
(動き検出)	添付するJPEGのサイズを指定します。	
	Half-D1 / SIF / QQVGA	
アラーム1出力	アラーム1動作時に、アラーム入出力端子「ALARM	しない
	OUT (緑)」にアラーム出力信号 (オープンコレクタ	
	出力)を出力します。	
アラーム2出力	アラーム2動作時に、アラーム入出力端子「ALARM	しない
	OUT (緑)」にアラーム出力信号 (オープンコレクタ	
	出力)を出力します。	
動き検出アラーム	動き検出時に、アラーム入出力端子「ALARM OUT	しない
出力	(緑)」にアラーム出力信号(オープンコレクタ出力)	
	を出力します。	

E-mail

項目名	機能説明	工場出荷 設定
送信先E-mail	E-mailの送信先のアドレスを指定します。	なし
アドレス		
送信者E-mail	本機のE-mailアドレスを設定します。	なし
アドレス		
同報者E-mail	"送信先E-mailアドレス"に送信時に同時に送信す	なし
アドレス1	る送信先のアドレスを指定します。	
同報者E-mail	"送信先E-mailアドレス"に送信時に同時に送信す	なし
アドレス2	る送信先のアドレスを指定します。	
同報者E-mail	"送信先E-mailアドレス"に送信時に同時に送信す	なし
アドレス3	る送信先のアドレスを指定します。	
送信先SMTPサーバ	使用するSMTPサーバを指定します。	なし
POPサーバ	使用するPOPサーバを指定します。	なし
SMTPサーバ	使用するSMTPサーバで、ユーザー認証を使用する	しない
認証	かしないかを指定します。	
POP before	使用するSMTPサーバで、POP before SMTPを使用	しない
SMTP	するかしないかを指定します。	
SMTPサーバ	SMTPサーバへログインするための、ログイン名を	なし
ログイン名	設定します。	
SMTPサーバ	SMTPサーバヘログインするための、パスワードを	なし
パスワード	設定します。	
送信本文	E-mail送信するとき、本文として送信する文字列を	なし
	設定します。	
動作	本文のみ:E-mail送信するとき、本文のみ送信しま	本文と
	す。	画像
	画像のみ:E-mail送信するとき、画像のみ送信しま	
	す。	
	本文と画像:E-mail送信するとき、本文と画像の両	
	方を送信します。	

FTP

項目名	機能説明	工場出荷 設定
送信先FTPサーバ	送信先サーバのIPアドレスを指定します。	0.0.0.0
アドレス		
送信先ポート番号	送信先のFTPサーバのポート番号を指定します。	21
FTPサーバ	送信先のサーバに接続するためのアカウント名を指	なし
ログイン名	定します。	
FTPサーバ	送信先のサーバに接続するためのパスワードを指	なし
パスワード	定します。	
FTPサーバ	画像ファイルを保存するディレクトリを指定します。	なし
ディレクトリ	指定したアカウントで書込み権限のあるディレク	
	トリを指定します。	
パッシブモード	FTP送信にパッシブモードを使用するか、アクティ	しない
	ブモードを使用するかを指定します。	
定期保存	定期保存する、しないを設定します。	しない
送信ごとに接続	送信ごとに接続する、しない (常に接続) を設定し	しない
	ます。	
画像保存間隔 (秒)	定期保存する場合、保存間隔を指定します。	30
画像サイズ	保存する画像のサイズをHalf-D1、SIF、QQVGAよ	SIF
	り指定します。	
保存ファイル名	保存するファイルのファイル名を指定します。ファ	sn2230ip
	イル名は「入力したファイル名」+「時間」になり	
	ます。ファイル名には自動的に.jpg の拡張子が付加	
	されます。保存先に同じファイル名があると上書き	
	保存しますので、既存のファイルと重複しないファ	
	イル名を指定してください。	

ユーザー

項目名	機能説明	工場出荷 設定
ユーザーリスト	登録されたログイン名、権限が表示されます。	root,
		Admin
ユーザーの追加	本機に接続するためのログイン名、パスワード、権 限を登録します。 以下の中から権限を指定しログイン名、パスワード を入力します。 Administrator:管理者権限「root」固定。映像の閲 覧、カメラ操作、各種設定が可能 Operator:映像の閲覧、カメラ操作が可能 User:映像の閲覧のみ可能 ログイン名、パスワードは半角16文字まで入力 可能です。英数字が使用でき、英字は大文字、小文	
	字を区別します。	
ユーザーの修正	本機に接続するためのログイン名、パスワード、権 限の登録を修正します。 以下の中から権限を指定しログイン名、パスワード を修正します。 Administrator:管理者権限「root」固定。映像の閲 覧、カメラ操作、各種設定が可能 Operator:映像の閲覧、カメラ操作が可能 User:映像の閲覧のみ可能 ログイン名、パスワードは半角16文字まで入力 可能です。英数字が使用でき、英字は大文字、小文 字を区別します。	
ユーザーの削除	本機に接続するためのログイン名、パスワード、権 限の登録を削除します。	

IPフィルタ

項目名	機能説明	工場出荷 設定
開始アドレス	本機への接続を許可しない、または拒否しないIPア	0.0.0.0
終了アドレス	ドレスを例外リストに設定します。	
	例)	
	開始アドレス:192.168.1.50、終了アドレス:	
	192.168.1.100の場合、	
	192.168.1.50~192.168.1.100の間の全てのアドレ	
	スが設定されます。	
アドレスの追加	開始アドレス、終了アドレスに入力された範囲のア	
	ドレスをリストに追加します。	
アドレスの修正	リスト中の選択されたアドレスを変更します。	
アドレスの削除	リスト中の選択されたアドレスを削除します。	
IPフィルタする	IPフィルタリング機能を使用する、しないを選択し	しない
	ます。	
全ての接続を許可	例外リストに設定されたアドレス範囲を除く、すべ	有効
する	てのIPアドレスからの接続を許可します。	
全ての接続を拒否	例外リストに設定されたアドレス範囲を除く、すべ	無効
する	てのIPアドレスからの接続を拒否します。	

カメラコントロール

項目名	機能説明	工場出荷 設定
制御権管理	常時:操作権限を持っているクライアントが接続を 切断しない限り権限を持ち続けます。 時分割:「制御持続時間」で指定した時間が過ぎる と操作権限が自動的に開放され、接続している別の クライアントに移ります。他に接続しているクライ アントがない場合は権限を持ち続けます。	常時
制御持続時間	「制御権管理」を「時分割」に設定した場合、1つの クライアントが制御権を持つ時間を指定します。 1~60分	1分
ユーザー認証	Webブラウザからの接続、およびビューワからの 接続に対して認証を行う、行わないを選択します。	使用する

動き検出 (「ELMO 1Channel Viewerのみ設定)

項目名	機能説明	工場出荷 設定
動き検出を使う	動き検出を使う、使わないを設定します。	使わない
感度	動きを検出する感度を設定します。	高い
	高い- (スクロールバーにて可変) -低い	
セット / クリア	セット:画面上でドラッグした範囲を検出エリアに	セット
	設定します。	
	クリア:画面上でドラッグした範囲を非検出エリア	
	に設定します。	
検出エリア	検出:網かけ表示あり	
	非検出:網かけ表示なし	
リセット	画面上のすべてのエリアを非検出エリアに設定します。	
全てセット	画面上のすべてのエリアを検出エリアに設定します。	
反転	設定されている検出エリアと非検出エリアを入れ換	
	えます。	
適用	エリア設定の内容を適用します。	

言語設定 (「ELMO 1Channel Viewerのみ設定)

項目名	機能説明	工場出荷 設定
言語設定	日本語/英語	

システムタイム設定

項目名	機能説明	工場出荷 設定
システムタイム設定	本機の現在の日付、時間を設定します。	

# 10. 故障かな?と思ったら

現象	この点を確認してください	参照ページ
モニタに全く画像	・カメラ本体とモニタがビデオケーブルで正しく	P.11,12,
が写らない	接続されていますか。	13
	・モニタの入力端子は間違っていませんか。	
	・映像信号の規格 (NTSC) がモニタの規格と異なっ	
	ている。(国内のTV方式はNTSCです)	
	・ビデオケーブルが傷んでいませんか。	
	・断線あるいは接触不良ではありませんか。	
画像が暗い	<ul> <li>レンズ絞り (アイリス) が適切な位置にいない。</li> <li>アイリスの輝度レベルが低くなっていませんか。</li> </ul>	P.30,53
	<ul> <li>・ズームが望遠側にあり、ダークな単色系の被写体 を撮影していませんか。</li> </ul>	P.16,48
	・高速シャッタが設定されていませんか。	P.48
白黒画像に切換わらない	・AE SettingsのDAY/NIGHTが [OFF] になっていま	P.47
	OFFになっているとDAY/NIGHT機能が動作しま せん。	
蛍光灯などを撮影 すると画面がちら つく	・AE SettingsのHS-SHUTTER (高速シャッタ) が 1/100sになっていますか。	P.48
ネットワーク機能が 動作しない	本機と、本機に接続するPCのネットワーク構成 を再確認した上で、以下記載の現象と照らし合わ せ、確認を行ってください。 また、本機の接続数等の制限条件、設定した内容 についても再確認を行ってください。	P.35
ネットワークの 動作が不安定	Web接続する場合、以下の環境でしか動作しま せん。 1.OSはMicrosoft Windows2000/XPである。 2.JRE1.5.0以降がインストールされている。 3.Java(Sun)が有効になっている。 「ELMO 1Channel Viewer」は以下の環境でしか 動作しません。 1.OSはMicrosoft Windows2000/XPである。 2.DirectX 9.0C以降がインストールされている。	P.24
LANケーブルが  接続できない	LANコネクター (RJ-45) は本体背面にあります。	P.13
LANコネクター (RJ-45)のリンクラ ンプ(オレンジ色の LED)が点灯しない	・本機、または本機を接続する機器の電源が入って いない。 ケープルがしっかりと接続されていることを確 認してから電源を投入してください。	-
	・ケーブルが断線している。 ケーブル端の端子どうしで導通があるかを確認 します。	_

現象	この点を確認してください	参照ページ
LANコネクター (RJ-45)のリンクラ ンプ(オレンジ色の LED)が点灯しない	・使用するケーブルが違う。 基本的に、本機と接続する機器がPCであれば 「LANクロスケーブル (付属品)」、ハブやルー タであれば「ストレートケーブル」を使用しま す。実際には接続する機器の仕様を確認しま す。	P.22,23
クライアントから 接続できない	<ul> <li>・本機のIPアドレスを指定していない。</li> <li>本機に設定したIPアドレスを指定してください。</li> <li>・クライアントのIPアドレスが本機のネットワークと合っていない。</li> <li>クライアントから本機に接続する場合、ネットワークアドレス(本機が初期設定の場合、</li> <li>192.168.1.*)が同一である必要があります。</li> </ul>	P.26,35, 51,58 P.22,23
	・ルータの設定が間違っている。 本機、クライアントのネットワーク構成を確認 し、ルータを正しく設定してください。 本機のIPアドレスを忘れた場合「設定の初期 化(P.21)」を参照してください。	P.22,23
Webブラウザから ら本機にログイン できない	<ul> <li>・本機に設定されたログイン名、パスワードを入力していない。</li> <li>本機に設定したログイン名、パスワードを入力してください。</li> <li>ログイン名、パスワードを忘れた場合「設定の初期化 (P.21)」を参照してください。</li> </ul>	P.26,42
「ELMO 1Channel Viewer」から本機に ログインできない	<ul> <li>・本機に設定されたログイン名、パスワードを入力していない。</li> <li>本機に設定したログイン名、パスワードを入力してください。</li> <li>ログイン名、パスワードを忘れた場合「設定の初期化 (P.21)」を参照してください。</li> </ul>	P.51,65, 76
カメラの操作が できない	・権限 " user " でログインをしている。 権限 " administrator " か " operator " でログイ ンしてください。	P.26,51
設定ページに入れ  ない	・権限 " user " か " operator " でログインしている。 権限 " administratorr " でログインしてください。	P.26,51

以上のことをお確かめのうえ、なお、異常のあるときは、お買い上げの販 売店か最寄りの弊社支店・営業所までご相談ください。

# 11. 仕様

[注] 仕様は予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

#### [1] 一般性能

項目	内容
電源電圧	DC12V (DC10.8V-13.2V)
消費電力	9.0W (ワイパー非動作) /14.4W (ワイパー動作)
本体サイズ	幅:130mm 高さ:181mm 奥行:235mm(シェード無)
	幅:153mm 高さ:188mm 奥行:237mm(シェード有)
本体質量	2300g (本体のみ) /2600g (シェードを含む)
動作周囲温度	- 5 ~ + 50 (氷結なきこと)
動作周囲湿度	30% ~ 90%
防水仕様	JIS - C0920 耐水形 IP66
映像信号	NTSC方式
DC電源入力端子	端子台 12V
外部出力端子	コンポジット・ビデオ
	アラーム
	汎用出力 (ワイパー)
	音声 (スピーカ)
外部入力端子	DC電源
	アラーム1,2
	音声 (マイク)
ワイパー動作	10回の間欠動作
	10回以内の動作 (強制ストップ)
ヒーターガラス	常時ON

マルチケーブルSNC2230-03 (オプション) 使用時のみ。詳細についてはマルチ ケーブルの取扱説明書をご参照ください。

#### [2] レンズ部

項目	内容
光学ズーム倍率	手動2.7倍
焦点距離	f = 2.9mm ~ 8.0mm
Fナンバ	F0.95 ~ F1.8
水平画角	94.6 ° ~ 35.3 °
レンズ絞り	オート
フォーカス調整	マニュアル

### [3] カメラ部

項目	内容							
撮像素子	1/3インチ カラー CCD							
有効画素数	768 (水平) × 494 (垂直) (38万画素)							
総画素数	811 (水平) × 508 (垂直) (41万画素)							
最低被写体照度	カラー 0.35lx (30IRE、AGC24dB、電子感度アップ:OFF)							
	白黒 0.045lx (30IRE、AGC24dB、電子感度アップ:OFF)							
電子ズーム	最大2.5倍 (ワイドダイナミック:OFF時のみ)							
逆光補正	あり (AREA方式 (5パターン) /HIST方式 選択)							
ホワイトバランス	ATW/AWC/MANUAL/IN-DOOR/OUT-DOOR/FL-LIGHT							
同期方式	内部同期							
解像力	水平:470 TV本 (Y 信号)  垂直:360 TV本							
S/NŁ	49 dB							
ワイドダイナミック機能	あり							
DAY/NIGHT機能	あり							
AGCゲイン調整	あり (MAX : 24dB)							
輪郭補正レベル調整	あり (15段階)							
フリッカ補正	あり							
電子感度アップ	あり (MAX : 80fields)							
赤外照明	あり							

#### [4] ネットワーク部

項目	内容
インターフェース	10Base-T/100Base-TX (自動切換)
対応プロトコル	IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP
	接続元IPアドレス/ネットワークアドレスによ
セキュリティ	るパケットフィルタリング
	(ipfilter同等・100個迄)
Webサーバ機能	
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以降
対応OS	Windows 2000/XP
接続ポート番号	TCP 80,1024~65535 (変更可能)
ユーザー認証	BASIC認証 (使用有無切換可)
登録アカウント数	100 (個別に管理者/操作者/閲覧者の権限設定可
	能)
対応言語	日本語、英語
動画表示	
画像フォーマット	Motion-JPEG
画像サイズ	Half-D1 (704 × 240) /SIF (352 × 240) /QQVGA
	(160×120) 同時配信可能
フレームレート	最大30fps (SIF時) 帯域幅に合わせて動的に可変
画質設定機能	3段階
同時ログイン数	50クライアント
音声対応	映像非同期 (有/無切換可)
静止画表示	
画像フォーマット	JPEG
画像サイズ	Half-D1 (704 × 240) /SIF (352 × 240) /QQVGA
	(160×120) 同時配信可能
遠隔操作	
アイリス	一定値移動 (Close/Open)、NORMAL
汎用出力制御 (ワイパー)	有
制御権管理	時分割 (1~60分、無期限) /常時から選択可
設定	
設定値のインポート・	有 (テキストデータ) (ビューワのみ)
エクスポート機能	
ファームウェアアップ	有 (ビューワのみ)
デート機能	
ファームウェアのバー	有 (ビューワのみ)
ジョン情報表示機能	
携带電話対応	
静止画表示	96×64サイズ

項目	内容							
ストリームサーバ機能								
伝送方式	ユニキャスト/マルチキャスト (切換可)							
動画表示								
対応ブラウザ	専用アプリケーション							
対応OS	Microsoft Windows 2000/XP							
画像フォーマット	MPEG4							
画像サイズ	D1 (704 × 480) /SIF (352 × 240)							
フレームレート	30/15/10/5/1fps (設定により変更可)							
帯域制限機能	64kbps ~ 2Mbps まで設定可							
同時ログイン数	3クライアント (ユニキャスト時)							
音声対応	映像同期 (有/無切換可)							
静止画表示	Webサーバ利用により表示可							
MOTION DETECTION	有							
遠隔操作	Webサーバ機能に準ずる							
音声再生サーバ機能	有							
FTPクライアント機能								
アラーム送信機能	アラーム入力時、指定サイズのJPEG画像ファ							
	イル1枚を指定FTPサーバへ保存。(入力チャン							
	ネルによってファイル名を変更)							
定期保存機能	指定間隔で指定サイズのJPEG画像ファイル1							
上記機能はどちらか片方の	枚を指定FTPサーバへ保存。							
みを選択使用	(制御用コネクションは維持/毎回接続の選択可)							
SMTPクライアント機能								
アラーム送信機能	アラーム入力時、指定メールアドレスへ入力							
	チャンネル、時刻を通知							
	指定サイズのJPEG画像ファイル1枚を送信							
JPEG画像添付機能	Half-D1/SIF/QQVGA/添付なしの選択可							
認証	POP before SMTP、SMTP-AUTH対応							

# 12. 付属品

名称	数量
サンシェード	1
取付ボルト本体 大・中・小	各 2
平座金	6
バネ座金	6
絶縁スペーサ	6
シリカゲル	1
Ethernetクロスケーブル	1
保証書	1
設置説明書	1
CD-ROM (MPEG4閲覧用ソフトウェア「ELMO 1Channel Viewer」、取扱説明書)	1

# 13. 別売オプション

#### 名称

中継ユニット SNU2230

マルチケーブル SNC2230-03

トータルモニタリングシステム モデル1 i-Catcher \*

# \* ネットワークカメラを最大16台接続可能なネットワークモニタリングシステム (ソフトウェア) です。

詳しくは、ホームページ (http://www.elmo.co.jp/i-catcher/index.html) をご覧ください。

商標について

「 モ L M D 」は株式会社エルモ社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標です。

Javaは、Sun Microsystems, Inc.の商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

#### 保証と修理サービスについて

保証書について 保証書は販売店からお渡しします。 必ず「販売店名・購入日」などの記入 をお確かめください。 保証内容をよくお読みの上、大切に保 存してください。

保証期間:お買上げ日から1年

保証期間中に修理を依頼されるときは、 お買上げの販売店にご連絡ください。 保証書の記載内容により、販売店が修 理いたします。

補修用性能部品について 当社ではこの製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な 部品)を、製造打ち切り後8年間保有 しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。 ご連絡していただきたい内容

- ・ご住所・ご氏名・電話番号
- ・製品名・型名
- ・ご購入日(保証書をご覧ください)
- ・故障内容
- ・異常の状況(できるだけ詳しく)

保証期間経過後、修理を依頼されると きは、お買上げの販売店にご相談くだ さい。

修理により製品の機能が維持できる場 合には、ご要望により、有料で修理い たします。

保証期間中の修理などアフターサービ スについてご不明な点は、お買上げの 販売店にお問い合わせください。



### 株式会社エルモ社



製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本 社	2	3 古	屋	巿	瑞	穂	X	明	前	町	6	番	1	4	号	<b>क</b> (052)811-5131	<b>〒</b> 467-8567
本社第1営業部	名	4 古	屋	市	瑞	穂	X	明	前	町	6	番	1	4	号	<b>क</b> (052)824-1571	₹467-8567
本社第2営業部	<b>名</b>	3 古	屋	巿	瑞	穂	X	明	前	町	6	番	1	4	号	🕿 (052)811-5261	₹467-8567
東京支店	東	夏京 都	3港[	×Ξ	田:	3 <b>T</b>	目 1	2番	16	号	Ц	光	Ľ.	JL 4	階	🕿 (03)3453-6471	<b>〒</b> 108-0073
大阪支店	<del>ار</del> ا	、阪	巿	中	央	X	東	高	5 18	置 柞	喬	2	番	4	号	🕿 (06)6942-3221	₹540-0039
九州支店	福	こうしょう こうしょう こうしょう しんしょう しんしょ しんしょ	博豸	3 🛛	冷泉	町	2番	B <b>号</b>	刺	日日	プき	ラザ	衹	1	階	🕿 (092)281-4131	₹812-0039
仙台営業所	• 1山	台市	青葉	区中	<b>央</b> 4	丁目	10番	14둑	} :	ェノ	トt	z — 7	フヒ	ル	2 <b>階</b>	<b>क</b> (022)266-3255	₹980-0021
広島営業所	۲Ż	島	市中	N N	小	町	5番	8	号	ŀ	* J	ノチ	Т	2	階	<b>क</b> (082)248-4800	₹730-0041
						TID	r .1.4	···· /			1		•				

URL:http://www.elmo.co.jp