

## QBIC 設定ツール対応機能一覧

<b>[カメラ状態設定]</b>
バッテリー残量の確認
WiFi 状態の確認(受信感度、受信 ch)* *受信感度と受信 ch は、インフラストラクチャー接続時のみ表示
SD 情報 (合計容量、空き容量、カテゴリ)
microSD カードフォーマット
設定の初期化
本体リセット
<b>[ネットワーク設定]</b>
インフラストラクチャー設定
アドホック設定
<b>[基本設定]</b>
カメラ名の設定
時刻設定 (タイムゾーン、日付時刻)
WiFi 設定 (自動 WiFi オフ設定、WiFi 対応国設定)
自動電源オフ設定
LED ライト設定
GPS 設定
パスワード設定
インターバル撮影設定
画質設定
<b>[ライブビュー設定]</b>
本体録画設定
ライブビュー設定
<b>[ヘルプ設定]</b>
ライセンス表示
QBIC 設定ツールバージョン確認、アップデート
QBIC 本体バージョン確認、アップデート
アップデート通知設定
本体情報 (シリアル番号、MAC アドレス、製造年月日、仕向地)

## カメラ／アプリ機能一覧

カメラおよびアプリで操作可能な設定は以下の通りです。

	カメラ	アプリ (QBiC Air)
動画撮影	○	○
静止画撮影	○	○
インターバル撮影/設定	×	○
カメラ詳細情報	×	○
LED ライト オン/オフ	○	○
画質モード(Full HD / HD / VGA)設定	○	○
WiFi オン/オフ	○	×
インフラストラクチャー通信設定	モード切り替えのみ	○
アドホック通信設定	モード切り替えのみ	○
パスワード設定	×	×
カメラ名設定	×	○
GPS 設定	×	○
microSD カードフォーマット	×	○
オートパワーOFF 設定	×	○
ライブビューフレームレート設定	×	○
カメラ切り替え	×	○
工場出荷時設定	○	×