


# ELMO 屋外用カメラ・ハウジング CH-808 簡易取扱説明書

小型軽量の屋外ハウジングです。



## 使用方法

本体側面のラッチを外し、上カバーを開きます。

カメラ取り付けネジでカメラをカメラ台座へ取り付けます。**(B)**

取り付けの際にカメラ台座を前後に調節しながらよい位置に固定します。**(A)**

カメラケーブルの接続は、ハウジング後部の防水ブッシング2ヶ所より行います。

ブッシング接続ケーブル外形 4.5~8.5mm

取付金具 (別売) 又は旋回台へハウジングを取り付けます。

取付金具の雲台部を調整してカメラアングルを決め、さらにカメラのフォーカス、アイリスなどを調整したあと、上カバーを閉じラッチを締めて固定します。

## 組立上のご注意

組立、配線は、全ての接続機器の電源を切ってから行ってください。

上カバーを閉める際は、ケーブル等を挟まないよう注意してください。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

・ 設置は、十分強度があり振動の少ない所に取り付けて下さい。  
強度不足の場所に取り付けますと落下などの原因になります。



・ ハウジングの取り付けは、ネジ2本で行って下さい。  
1本で取り付けますと、落下などの原因となります。



### ⚠ 注意

・ ハウジングを上下逆に設置しないで下さい。ハウジング上カバーより  
浸水して、カメラ・レンズの破損や火災・感電の原因となります。



・ 防水機能を満たす為にネジ・ラッチは、しっかり締めて下さい。又、ケーブルブッシングは、  
指定範囲内の太さのケーブルを用い、しっかり締め付けて下さい。  
締め付け不足により、内部に浸水し、カメラ・レンズの破損や火災・感電などの原因となります。

