


学びを止めない授業づくりに 書画カメラの映像をワイヤレスで大画面に



「この様子をクラスみんなで共有したい」でも「授業の流れは止めたくない」
教室内のどこからでも手元フリーでワイヤレス接続

学校の授業の中では図工や理科の作業中など児童生徒たちが作業する場面も多くあります。
内蔵バッテリーも搭載したMA-1/MO-2であれば教室内のどこからでもワイヤレス接続できるので
作業中の様子そのまま、クラスの児童生徒たちにも見せることができます。
授業の流れを止める必要がありません。

書画カメラは可動式アームなので見せたい角度で固定した手元フリーで
見せることも可能です。




専用アプリ不要 マルチOS対応

ELMO CASTと1対1の接続であれば専用アプリ不要で使うことができます。
マルチOS対応のため弊社の書画カメラだけでなく、Windows/Chrome OS*/iOS/Androidを搭載したタブレット端末とも接続可能です。

*Chromebookと接続する場合は別途アクセスポイントが必要です。

小型軽量


筐体質量は約120gと軽量。
サイズもL 97mm x W 32mm x H 11mmとコンパクトサイズです。



ワイヤレスでもなめらか

フルHD出力時でも最大60fpsでなめらかに映像を出すことができます。
2.4GHzと5GHzに対応します。

接続図



機器仕様

型名	ELMO CAST
解像度	1280x720 (50/60P)
	1920x1080 (24/50/60P)
	3840x2160 (24/25/30P)※1
	4096x2160 (24P)※1
	「720p」「1080p」プログレッシブの60Hz表示に対応 「720i」「1080i」インターレース方式は非対応
映像出力端子	HDMI (HDMI 1.4) インプット: USB type-C connector for DC 5V
Wi-Fi	・5GHz帯: W52 (36,40,44,48ch) ※5GHz帯のW53、W56のチャンネルはご利用いただけません。 ※ELMO CASTの操作、設定変更には5GHz帯Wi-Fiに接続できるパソコンやスマートフォンが必要です。 これらのパソコン、スマートフォンでELMO CASTの設定を変更することで2.4GHz帯に対応します。
電源	消費電力 5V/1.5A
動作温度	0~40℃
重量	ドングル本体: 120g 外箱を含む製品: 254g
サイズ	ドングル本体: L 97mm x W 32mm x H 11mm (HDMIコネクタを含まない)

	OS必要要件
iOS端末	iOS 10~
Android端末	Android 4.4~
Windows	Windows 8.1/10(32bit/64bit)
Macintosh	Mac OS 10.11 ~
Chrome OS端末	すべてのChrome OS

同梱品

- ELMO CAST(本体)
- 給電用USBケーブル(Type-C to A)
- HDMI延長ケーブル
- ACアダプター
- 電源プラグ
- クイックスタートガイド

- 「ELMO」は、テクノホライズン株式会社 エルモカンパニーの商標または登録商標です。
- HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格は変更することがありますのでご了承ください。

※1 H.265/HEVC形式の動画ファイルを撮影および再生できるiPhone/iPadで動画ファイル(H.265/HEVC形式)を再生することで最大で4K解像度(3840x2160_30fpsまたは4096x2160_24fps)にて動画を再生することができます。それ以外の映像(iPad Pro 10.5 inchおよび11 inch)は最大で1080p(1920x1080)解像度の映像をスケールリングしてテレビに表示します。iOS 11以降を搭載した下記のiPhone/iPadがH.265/HEVC形式の動画ファイルをELMO CASTで再生できます。「iPhone7またはiPhone7Plus以降」「iPad 第6世代以降」「iPad Pro 10.5 inchおよび11 inch」「iPad Pro 12.9-inch (第2世代)以降」



テクノホライズン株式会社 エルモカンパニー

〒457-0071 愛知県名古屋南区千竈通二丁目13番地1
https://www.elmo.co.jp/

<input type="checkbox"/> 札幌オフィス	〒060-0908	札幌市東区北8条東3丁目1-1 宮村ビル3階	TEL.011-594-8450	FAX.011-594-8451
<input type="checkbox"/> 仙台オフィス	〒980-0802	仙台市青葉区二丁目13-18 ステーションプラザビル6階	TEL.022-266-3255	FAX.022-266-3253
<input type="checkbox"/> 盛岡サテライトオフィス	〒020-0021	岩手県盛岡市中央通三丁目1番2号 盛岡第一生命ビルディング8階	TEL.022-266-3255	FAX.022-266-3253
<input type="checkbox"/> 品川オフィス	〒108-0075	東京都港区港南2丁目16番4号 品川グラウンドセントラルタワー 17階	TEL.03-3471-4577	FAX.03-3471-4433
<input type="checkbox"/> 宇都宮サテライトオフィス	〒320-0811	栃木県宇都宮市大通り四丁目1番18号 宇都宮大同生命ビル8階	TEL.03-3471-4577	FAX.03-3471-4433
<input type="checkbox"/> 高崎サテライトオフィス	〒370-0841	群馬県高崎市栄町16-11 高崎イースタワー 10F	TEL.03-3471-4577	FAX.03-3471-4433
<input type="checkbox"/> 幕張サテライトオフィス	〒261-8501	千葉県美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンビル東中央館(CO)5階	TEL.03-3471-4577	FAX.03-3471-4433
<input type="checkbox"/> 長野サテライトオフィス	〒391-0213	長野県茅野市豊平5239番地1	TEL.03-3471-4577	FAX.03-3471-4433
<input type="checkbox"/> 名古屋オフィス	〒457-0078	名古屋市中区千代田1丁目3番地4号	TEL.052-811-5261	FAX.052-811-5142
<input type="checkbox"/> 京都オフィス	〒604-8101	京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階	TEL.075-744-1360	FAX.075-744-1361
<input type="checkbox"/> 金沢サテライトオフィス	〒920-0919	石川県金沢市南町6-1 朝日生命金沢ビル10階	TEL.052-811-5261	FAX.052-811-5142
<input type="checkbox"/> 大阪オフィス	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀1-9-6 肥後橋ユニオンビル10階	TEL.06-6443-6001	FAX.06-6443-6006
<input type="checkbox"/> 姫路オフィス	〒670-0912	兵庫県姫路市南町63 ミツフビル1階	TEL.079-257-1636	FAX.050-3457-8704
<input type="checkbox"/> 広島オフィス	〒730-0012	広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビュウグランドタワー 1104	TEL.082-221-2801	FAX.082-221-2802
<input type="checkbox"/> 松山サテライトオフィス	〒790-0011	愛媛県松山市千舟町五丁目5番地3 EME松山千舟ビル8階	TEL.082-221-2801	FAX.082-221-2802
<input type="checkbox"/> 沖繩サテライトオフィス	〒901-2225	沖縄県宜野湾市大謝名90番地3 Link58 602	TEL.082-221-2801	FAX.082-221-2802
<input type="checkbox"/> 福岡オフィス	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ福岡2階	TEL.092-281-4131	FAX.092-281-4133
<input type="checkbox"/> 鹿児島オフィス	〒892-0846	鹿児島市加治屋町12番7号 鹿児島加治屋町ビル402号室	TEL.096-282-8338	FAX.096-282-8337
<input type="checkbox"/> 熊本サテライトオフィス	〒862-0976	熊本県熊本市中央区九品寺1丁目11番4号 熊本県教育会館4階	TEL.096-282-8338	FAX.096-282-8337