

文書 1 [互換モード] - Word

ファイル ホーム 挿入 デザイン ページレイアウト 参考資料 差し込み文書 校閲 表示 開発 TabletSync

TabletSync 連携 配置 オプション

カメラ 画像 オプション

接続可能な端末を自動探索します 過去の接続履歴を表示します 再検索します

電子黒板への接続画面を表示します

閉じる 接続

電子黒板と連携します

○ 自動探索 ● 履歴 再検索

3年1組 192.168.11.2
クラス1 192.168.11.65

ニックネーム psc8-20131017 一覧

IPアドレス 192.168.11.2

パスワード

接続可能な端末が表示されます
タッチするとチェックがつき接続先を選択することができます

スクリーンキーボードを起動します

ニックネームを手動またはリストから選択することができます

ニックネーム選択 閉じる

泉田 麻紀子
森本 由紀子
岡野 聡
小川 章宏
大川 和則
藤本 和人

1/1 ページ 0 文字 日本語 100%



電子黒板の画面
を取り込みます


表示中の本画面
を送信します

接続状況、および、設定
により表示は異なります

パソコン内の画像
を貼り付けます



付属カメラで写真
を撮ります



Officeへの貼付け
を完了します



画像の貼り付けサイズ等の調整をします

配置設定
製品情報

製品名、バージョン等を確認できます

Word

配置設定

配置方法
 並べて配置 改行して配置

配置サイズ
 横幅に合わせる 横幅の1/2

初期値 OK キャンセル

Excel/OneNote

配置設定

配置サイズ
幅 200 高さ 200

同位置配置時のずれ
横 20 縦 20

初期値 OK キャンセル

PowerPoint

配置設定

配置方法
 並べて配置 : 1
 並べて配置 : 4
 並べて配置 : 9
 並べて配置 : 1 6
 重ねて配置

重ねて配置時のずれ
横 20 縦 20

初期値 OK キャンセル



ネットワークが切断された場合下記のアイコンが表示されます
アイコンをクリックすると再接続することができます

■ 最新版のマニュアルについて

TabletSyncの最新版マニュアルは、「xSyncサービス」上に掲載されています。
必要に応じてそちらをご覧ください。

■ ご利用上の注意について

TabletSyncのご利用上の注意につきましては、「xSyncインストールディスク」の「Manual」フォルダに格納されています。
必要に応じてそちらをご覧ください。