

取扱説明書

Autorun WD

Ver 1.0.0

ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。
万一の際に備え、本取扱説明書は大切に保存してください。

Autorun WD について

ワイヤレスキャストリングアプリ（Transscreen）の自動起動を設定するためのアプリです。

1. 対応機種

対応機種	対応する型番
xSync Board	ELxxR2（ファームウェア Ver1.1.13 以上）

注意

ELxxR2 のファームウェアが Ver1.1.12 以下の場合、本アプリの有無、設定のオンオフに関係なく、ワイヤレスキャストリングアプリは自動起動します。

インストール方法

ELxxR2 から ELMO Play にアクセスし、インストールします。

ELMO Play からインストールする方法は ELxxR2 の取扱説明書を参照してください。

ELxxR2 のファームウェアが Ver1.1.16 以降の場合は、本アプリが予めインストールされておりますので、追加のインストールは不要です。

2. アプリを使う

◆ 起動方法

アプリ一覧から「Autorun WD」アイコンをタップします。



◆ 設定する

アプリを一度起動すると設定がオン  になり、ワイヤレスキャストリングが自動起動するようになります。



自動起動をさせたくない場合は、設定をオフ  にしてください。

注意

本アプリを一度でも起動（アプリ一覧からアイコンをタップ）しないと、自動起動設定は有効になりません。

○サポートについて

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。

- ・電話でのお問い合わせ

052-811-5135 （受付時間 平日 9:00～17:00）

- ・メールでのお問い合わせ

elmo.service@elmo.co.jp

◎免責事項

本書の内容は、将来予告無しに変更することがあります。

お客様のコンピューターにインストールされておりますソフトウェアまたは周辺機器の影響により、当社のソフトウェアの動作に支障をきたす事があります。

当社のソフトウェアのご使用により生じた直接および間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◎商標について

ELMO はテクノホライゾン(株)の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

テクノホライゾン株式会社
エルモカンパニー

〒457-0071

愛知県名古屋市南区千竜通二丁目 13 番地 1

<https://www.elmo.co.jp>