

MO-2 UVCモード変更方法

MO-2をWebカメラとして利用できる「UVCモードへの切り替え方法」をご案内します。

Webカメラとして使用するためにパソコンとMO-2を接続するUSBケーブル(別売)を用意します。用意するケーブルは右のタイプです。



MO-2側
Type-B



パソコン側
Type-A

★準備するもの



MO-2(本体)



モニターや
プロジェクター


MO-2とモニターなどをつなぐRGBもしくはHDMIケーブル

パソコンやUSBケーブル(別売)は設定確認時ではなく、実際にWebカメラとして使うときに使用します。

- (1) カメラとモニターやプロジェクターをHDMIもしくはRGBケーブルでつなぎ、カメラ本体の電源を入れます。
- (2) [ホーム画面]を開き、[設定]ボタンを押します。



- (3) 画面をスクロールし、[USBカメラ]を[有効]にします。



※UVC設定をONにする場合はミラキャスト自動接続はOFFにしてください。

- (4) MO-2を[カメラ画面]にします。




※カメラ画面起動時のみUVC認識します。

- (5) パソコンと市販のUSBケーブルで接続します。



使用するツールから[UVC Camera]を選択します。



※写真はZoomのビデオ選択画面